

Handbuch für Administratorund Benutzereinstellungen





Networking Documents.

WARENZEICHEN UND URHEBERRECHT

Warenzeichen

- Der offizielle Name von Windows 98 ist Microsoft Windows 98 Operating System.
- Der offizielle Name von Windows Me ist Microsoft Windows Me Operating System.
- Der offizielle Name von Windows 2000 ist Microsoft Windows 2000 Operating System.
- Der offizielle Name von Windows XP ist Microsoft Windows XP Operating System.
- Der offizielle Name für Windows Server 2003 ist Microsoft Windows Server 2003 Operating System.
- Der offizielle Name von Windows Vista ist Microsoft Windows Vista Operating System.
- Microsoft, Windows, Windows NT sowie die Produktnamen anderer Microsoft-Produkte sind Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, TrueType und LaserWriter sind Warenzeichen von Apple Computer Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Postscript ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
- Netscape ist ein Warenzeichen der Netscape Communications Corporation.
- IBM, AT und AIX sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- NOVELL, NetWare und NDS sind Warenzeichen von Novell, Inc.
- Andere Firmennamen und Produktnamen in dieser Anleitung sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Urheberrechtsvermerk

© 2005 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle Rechte vorbehalten.

Gemäß dem Urheberrecht darf diese Dokumentation nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von TTEC reproduziert werden. Es wird hinsichtlich der Nutzung der darin enthaltenen Informationen keine Patenthaftung übernommen.

	INHALTSVERZEICHNIS		1
	VORWORT		3
1.	ADRESSBUCH VERWALTEN (ADRESSMENÜ)		7
	1. ADRESSBUCH VERWALTEN		8
	Kontakte im Adressbuch verwalten		8
	Kontakte erfassen	••••	9
	Kontakte bearbeiten.	1	2
	Kontakte loschen	1	4
]	0
	GRUFFEN VERWALTEN GRUFFEN VERWAlten	2	.U
	Naue Grupper in Adressbuch Verwalten	2	.U 1
	Gruppen erstellen	- 2	4
	• Gruppen löschen	3	1
	Gruppen suchen	3	3
	Gruppenmitglieder bestätigen	3	7
2.	ZAHLER VERWALTEN (ZAHLERMENU)	3	9
	1. ZAHLER GESAMI	4	0
		4	0
		4	3
		4	4
	AD I ELUNGSZANLER Murchzähler für Abtailungscode anzeigen	4	5
	Scanzähler für Abteilungscode anzeigen	4	8
	Goalizanier un Abteningsoude anzeigen Fay-Kommunikationszähler für Abteilungsode anzeigen	4	50
	4 ABTEILUNGSCODES VERWALTEN		2
	Als Administrator annelden	5	2
	Liste der Abteilungscodes drucken	5	4
	Abteilungscode aktivieren	5	5
	Alle Abteilungszähler zurücksetzen	5	6
	Alle Abteilungscodes löschen	5	7
	Neuen Abteilungscode registrieren	5	8
	Abteilungscode bearbeiten	6	1
	Abteilungscode löschen	6	5
	Zähler der einzelnen Abteilungen zurücksetzen	6	7
	Ausgabebegrenzungen für alle Abteilungen festlegen	6	9
	Keine Ausgabebegrenzung für Schwarz einstellen	1	1
3.	EINSTELLUNGEN (BENUTZER)	7	'3
	1. ALLGEMEINE FÜNKTIONEN EINSTELLEN	7	Ά
	Automatischen Löschmodus einstellen	7	'4
	Sprache der Anzeige ändern	7	6
	Umgekehrten (invertierten) Anzeigemodus einstellen	7	7
	Tonerpatrone ersetzen	7	9
	Kalıbrierung für Kopien einstellen	8	7
	Kalibrierung für Drucke einstellen	9	0
	2. KOPIERFUNKTIONEN EINSTELLEN	9	14
	3. FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN	9	10
	4. SCANFUNKTIONEN EINSTELLEN.	9	10 11
		10	! つ
	LIGTEN DROCKEN Adressbuchliste drucken	10	12
	I iste der Grunnennummern drucken	10	12
	Funktionsliste drucken (Benutzer)	10	15
	7. Kassette einstellen	10	16
	8. E-MAIL-EMPFANG ÜBERPRÜFEN	10	17
	9. STROM AUSSCHALTEN (HERUNTERFAHREN)	10	8
	10. BIP-DRUCK EINSTELLEN	11	0
			_
4.	EINSTELLUNGEN (ADMIN)	11	1
	1. ADMIN-MENU AUFRUFEN	11	3

	2 ALL GEMEINE FUNKTIONEN EINSTELLEN	115
		110
	Gerate-informationen einstellen	115
	Benachrichtigung erstellen	.117
	Administratorkennwort ändern	119
	Datum und Uhrzeit einstellen	121
		121
	Wochentlichen Zeitgeber einstellen	123
	Automatischen Energiesparmodus einstellen	126
	Bubemodus einstellen	128
		120
	Kalibrierungsanzeige einstellen	130
	Kalibrierung für Kopien einstellen	131
	Kalibrierung für Drucke einstellen	134
	- Remote and the loss of the l	400
	Benachrichtigung für Kassette und Staubeseitigung einstellen	138
	3. NETZWERKFUNKTIONEN EINSTELLEN	.140
	TCP/IP-Protokoll einrichten (IPv4)	140
	IDv6 Protokoll opriobion	1 1 5
	• IPv8-Plotokoli enilichten.	145
	IPX/SPX-Protokoll einrichten	149
	NetWare-Einstellungen konfigurieren	151
	• SMB Brotekell einrichten	152
		100
	Apple I alk-Protokoll einrichten	156
	HTTP-Netzwerkdienst einstellen	158
	Ethernet-Bitrate einstellen	160
	a LDAD Notwork diagot und CNMD Notwork diagot ainstallan	160
	LDAP-Netzwerkdienst und SiniviP-netzwerkdienst einstellen	162
	Anwenderzertifikat einstellen	164
	Ping/Traceroute	167
		170
	4. ROPERFUNKTIONEN EINSTELLEN	170
	5. FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN	.172
	Terminal-ID einstellen	172
	Eav-Fretinetallation	175
	- Tax-Elstinstallation	477
	Modus für die Leitung 2 einstellen	177
	Empfangsdruck einstellen	180
	Libertragungswiederholung einstellen	185
		100
	6. DATEIFONKTIONEN EINSTELLEN	107
	7. E-MAIL-FUNKTIONEN EINSTELLEN	.188
	Eigenschaften der F-Mail-Scan-Nachrichten einstellen	188
	Fragmentiariug für Scappen in Feldul einstellen	100
		109
	8. INTERNET-FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN	190
	Eigenschaften für die Internet-Faxnachrichten einstellen	190
	Internet-Eavfragmentierung einstellen	101
	- Internet a data di se data	400
	Internetiax-Haupttext einfichten.	192
	9. PDF SICHERHEIT EINSTELLEN	.193
	10 LISTEN/BERICHTE FINSTELLEN	195
	• Sondo /Empfongoiournol cinetallon	105
		190
	Sendebericht einstellen	197
	Empfängerliste einstellen	200
	11 LISTEN DRUCKEN	202
		202
	12. DRUCKER-/DATEIFUNKTIONEN EINSTELLEN	203
	13. W-LAN und BlueTooth Einstellungen	204
5	ANHANG	205
υ.		200
	1. LISTE DER DRUCKFORMATE	200
	Gesamtzählerliste	206
	Abteilungscodeliste	207
	Adresshuchliste	202
		200
	Liste der Gruppennummern	209
	Funktionsliste (Benutzer)	210
	NIC-Konfigurationsseite	211
	Eupletionalista (Administrator)	240
		212
	PS3-Fontliste	231
	PCL-Fontliste	232
	INDEX	222
		200

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das digitale farbfähige Multifunktions-System der Serie

e-STUDIO281c/351c/451c entschieden haben. Diese Anleitung beschäftigt sich mit folgenden Themen:
Einrichten des digitalen farbfähigen Multifunktions-Systems

• Verwendung der über die Taste USER FUNCTIONS (Benutzerfunktionen) aufzurufenden Funktionen

Bevor Sie das digitale farbfähige Multifunktions-System benutzen, sollten Sie diese Anleitung lesen und sich mit den darin enthaltenen Informationen vertraut machen. Um zu gewährleisten, dass jederzeit saubere Kopien erstellt werden und das digitale farbfähige Multifunktions-System optimal funktioniert, sollte diese Bedienungsanleitung für Nachschlagezwecke stets griffbereit sein.

Weitere Handbücher

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das digitale farbfähige Multifunktionssystem der Serie e-STUDIO281c/351c/451c entschieden haben.

Die folgenden Handbücher beschreiben die Bedienung des Systems. Lesen Sie bitte das für Sie zutreffende Handbuch.

Kurzanleitung

Die Kurzanleitung beschreibt Anfangseinstellungen des Systems sowie mitgelieferte Handbücher und CD-ROMs.

Bedienungsanleitung für Grundfunktionen

Diese Anleitung beschreibt die Basisfunktionen des Systems mit Schwerpunkt auf den Kopierfunktionen. Es enthält auch wichtige Sicherheitshinweise. Lesen Sie zuerst diese Anleitung.

Handbuch für Administrator- und Benutzereinstellungen

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen, die unter der Taste [USER FUNCTIONS] am Bedienfeld aufgerufen werden können.

Farbanleitung

Dieses Handbuch beschreibt farbbezogene Einstellungen wie "Kopierkontrast", "Farbjustage", "Kopienbearbeitung", "Bildeditierung" und "Bildverarbeitung". Es enthält auch einige allgemeine Hinweise zur farblichen Gestaltung von Dokumenten.

Weitere Anleitungen auf der CD-ROM im PDF-Format:

TopAccess-Anleitung

Die Dokumentation "TopAccess-Anleitung" beschreibt die Verwendung und Verwaltung der Netzwerkfunktionen wie etwa Netzwerk-Scans und Auftragsverwaltung von Clientcomputern über ein Netzwerk mithilfe des Web-basierenden Dienstprogramms TopAccess.

Handbuch für Netzwerkadministratoren

Dieses Handbuch beschreibt die Konfiguration von Netzwerkservern für verschiedene Netzwerkdienste und die Fehlerbehebung im Netzwerk.

Druckanleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Installation der Clientsoftware und das Drucken unter Microsoft Windows, Apple Mac OS und UNIX.

Scan-Anleitung Diese Anleitung beschreibt die Scanfunktionen des Systems.

e-Filing-Anleitung

Diese Dokumentation erklärt die e-Filing-Funktionen, wie etwa den TWAIN-Treiber, den Datei-Downloader und das e-Filing-Web-Dienstprogramm.

Netzwerkfax-Anleitung

Die Dokumentation "Netzwerkfax-Anleitung" behandelt die Verwendung der Netzwerkfax-Funktionen, mit denen Benutzer Faxe und Internet-Faxe von einem Clientcomputer aus über das Netzwerk versenden können.

Handbuch für Benutzerverwaltung

Das Handbuch für Benutzerverwaltung beschreibt die System-Verwaltungsfunktionen, wie etwa Abteilungsverwaltung, Einrichten der Benutzerverwaltung und Authentifizierung für Scan to E-mail

e-BRIDGE Viewer

Mit dem e-BRIDGE Viewer können Sie über das TCP/IP-Netzwerk von einem Client-Computer Dokumente in e-Filing Boxen auf Toshiba e-STUDIO-Systemen suchen und betrachten. Weiterhin können Sie diese Dateien auch auf Ihrem lokalen Computer suchen und betrachten.

Wie Sie PDF (Portable Document Format) Handbücher lesen

Zum Drucken und Betrachten von PDF-Dateien muss Adobe Reader oder Adobe Acrobat Reader auf Ihrem PC installiert sein. Wenn Adobe Reader oder Adobe Acrobat Reader nicht auf Ihrem PC installiert ist, können Sie die Software von der Adobe Web-Seite herunterladen und installieren.

Sicherheitshinweise

In diesem Handbuch finden Sie Sicherheitshinweise in drei Stufen. Sie sollten die Bedeutung dieser Sicherheitshinweise kennen, bevor Sie das Handbuch lesen.



Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die wenn sie nicht behoben wird - geringfügige bis mittlere Verletzungen, Teilschäden am Gerät oder in seiner Umgebung sowie Datenverlust nach sich ziehen kann.



Anmerkungen dieser Art verweisen auf einen Vorgang, den Sie befolgen sollten, um eine optimale Leistung des Systems und problemfreies Kopieren sicherzustellen.

Weiterhin sind in diesem Handbuch Informationen enthalten, die die Bedienung des Systems erleichtern:



Beschreibt praktische Tipps zur Bedienung des Systems.



Seiten, auf denen Sie weitere Hinweise finden können. Lesen Sie ggf. auch diese Seiten.

1. ADRESSBUCH VERWALTEN (ADRESSMENÜ)

1.	ADRESSBUCH VERWALTEN	8
	Kontakte im Adressbuch verwalten	8
	Kontakte erfassen	9
	Kontakte bearbeiten	12
	Kontakte löschen	14
	Kontakte suchen	16
2.	GRUPPEN VERWALTEN	20
	Gruppen im Adressbuch verwalten	20
	Neue Gruppen erstellen	21
	Gruppen bearbeiten	24
	Gruppen löschen	31
	Gruppen suchen	33

1. ADRESSBUCH VERWALTEN

Kontakte im Adressbuch verwalten

Die Adressbuchinhalte werden über die Taste ADRESSE eingegeben. Verwendet werden die Inhalte für Fax und Scan to E-mail.

Im Adressbuch können Sie bis zu 1000 Kontakte erfassen. Die Einträge können für jeden Kontakt jeweils eine Faxnummer, eine E-Mail-Adresse oder beides enthalten. Darüber hinaus können Sie die Optionseinstellungen für die Fax-Übertragung für jeden Kontakt festlegen, wie beispielsweise Übertragungsart, Fehlerkorrektur (ECM), Qualität der Übertragung, Leitungsauswahl und die Subadressen-Einstellungen.

Im Adressbuchmenü können Sie mit folgenden Aktionen die Kontakte verwalten.

- S.9 "Kontakte erfassen"
- S.12 "Kontakte bearbeiten"
- B.14 "Kontakte löschen"
- B.16 "Kontakte suchen"

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie einen neuen Kontakt im Adressbuch erfassen.

- **1** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste USER FUNCTIONS, um in das Menü der Benutzerfunktionen zu gelangen.
- 2 Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf die Taste ADRESSBUCH.



- Das ADRESSBUCH-Fenster wird angezeigt.
- **3** Wählen Sie eine noch nicht vergebene Taste, um einen neuen Kontakt festzulegen, und tippen Sie dann auf die Taste EINGABE.

ahlen Sie eine Adresse		BENUTZ	ER	ADMIN		
Adressbuch						
001UserØ1 User	FAX) [E-MAIL]	005			
002User02 User	FAX	E-MAIL	006			ADRESSE SUCHEN
003User03 User	FAX	E-MAIL	007			
004			008			
ZURÜCK LOSCHEN	EINGABE) (BEA]	1/1	25 N.I.CH

• Das Fenster "Adressbuchregistrierung" wird angezeigt.



Wenn im Touch-Screen keine leere Taste für den Kontakt vorhanden ist, tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Anzeige zu wechseln.

4 Tippen Sie auf die verschiedenen Tasten im Touch-Screen, um die jeweiligen Kontaktinformationen einzugeben.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
Adressbuch bearbeiten	
VORNAME User04	E-MAIL user04@ifax.com
NACHNAME User	FIRMA 12345 COMPANY
FAX-NR. 00000000004	ABT. Dept01
2.FAX	SCHL.WORT
OPTION	ABBRECHEN OK

- VORNAME Geben Sie den Vornamen des Kontakts ein. Dieser Name wird im Touch-Screen in der Adressbuchliste angezeigt.
- NACHNAME Geben Sie den Nachnamen des Kontakts ein. Dieser Name wird im Touch-Screen in der Adressbuchliste angezeigt.
- FAX-NR. Geben Sie die Faxnummer des Kontakts ein.
- 2.FAX Geben Sie die zweite Faxnummer des Kontakts ein.
- E-MAIL Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts ein.
- FIRMA Geben Sie den Firmennamen des Kontakts ein.
- ABT. Geben Sie den Abteilungsnamen des Kontakts ein.
- SCHL.WORT Geben Sie das Schlüsselwort des Kontakts ein. Dieses Schlüsselwort kann zur Suche des Kontakts verwendet werden.

Hinweis

- Sie müssen mindestens VORNAME oder NACHNAME und entweder FAX-NR. oder E-MAIL ausfüllen, um den Kontakt zu erfassen.
- Wenn Sie "-" in die Faxnummer oder die 2. Faxnummer eingeben, wird eine W\u00e4hlpause von drei Sekunden eingef\u00fcgt.

Tipp

Wenn Sie die verschiedenen Tasten drücken, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf OK, um den Eintrag zu bestätigen.

5 Über die Taste OPTION können Sie die Standardwerte für eine Faxübertragung festlegen.

Hinweis

Diese Option ist nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

6 Legen Sie folgende Optionen nach Bedarf fest.

ADRESSE	ZÄHL	ER	BENUTZER	ADMIN	
SEND-TYP	SPEICH-SD	DIREKT-SD		SUB	
ECM	ON	OFF		SID	
QUAL. SEND	ON	OFF		SEP	
LEITAUSW.	LEITUNG 1	LEITUNG 2		PWD	
			ZURÜCKS.	ABBRECHEN	ОК

- SEND-TYP Hier wird der Fax-Übertragungsmodus festgelegt. Tippen Sie auf SPEICH.SD, um den Speicher-Übertragungsmodus auszuwählen, oder auf DIREKT-SD, wenn Sie den Direktübertragungsmodus verwenden wollen.
- ECM Legen Sie fest, ob der ECM-Modus (Error Correction Mode Fehlerkorrekturmodus) automatisch aktiviert oder deaktiviert werden soll. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Teile eines Dokuments, bei denen Leitungsgeräusche oder Verzerrungen aufgetreten sind, erneut gesendet. Tippen Sie auf EIN, um den ECM-Modus zu aktivieren, oder auf AUS, um ihn zu deaktivieren.
- QUAL. SEND Wählen Sie, ob ein Dokument im Qualitätsübertragungsmodus übertragen werden soll. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Dokumente langsamer zu versenden als normal, sodass die Übertragung weniger von Leitungsstörungen beeinflusst wird. Tippen Sie auf die Taste EIN, um den Qualitätsübertragungsmodus (langsames Senden) zu aktivieren, oder auf AUS, um ihn zu deaktivieren.
- LEIT.-AUSW Wählen Sie die Leitung, die für die Faxübertragung verwendet werden soll. Tippen Sie auf die Taste LEITUNG 1, um Leitung 1 zu verwenden, oder auf LEITUNG 2, um Leitung 2 zu verwenden. Die Nummer für die 2. Leitung kann eingegeben werden, wenn die optionale Karte für die zweite Leitung installiert ist.
- SUB Geben Sie die MailBox-Nummer ein, wenn Sie die Dokumente an die Mailbox des Gegenstellen-Faxgeräts senden wollen.
- SID Geben Sie das Kennwort zum Speichern eines Dokuments in der Mailbox des Gegenstellen-Faxgeräts ein.
- SEP Geben Sie die MailBox-Nummer ein, wenn Sie ein Dokument aus der Mailbox des Gegenstellen-Faxgeräts abrufen wollen.
- **PWD** Geben Sie das Kennwort ein, um ein Dokument aus der Mailbox des Gegenstellen-Faxgeräts abzurufen.

Tipp

Wenn Sie auf die Tasten SUB, SID, SEP bzw. PWD tippen, wird eine QWERTZ-Tastatur eingeblendet. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

7 Tippen Sie auf die Taste OK, um die Optionseinstellungen zu speichern.

8 Tippen Sie auf die Taste OK, um den Kontakt zu speichern.

	ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
ľ	Adressbuch bea	rbeiten.			
	VORNAME USE	er04		E-MAIL	user04@ifax.com
	NACHNAME Use	er		FIRMA	12345 COMPANY
	FAX-NR. 000	00000004		ABT.	Dept01
	2.FAX			SCHL.WORT	
			OPTION	ABBRECHEN	ОК

Kontakte bearbeiten

Mit folgenden Aktionen können Sie vorhandene Kontakte im Adressbuch bearbeiten.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf die Taste ADRESSBUCH.



- Das ADRESSBUCH-Fenster wird angezeigt.
- **3** Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie ändern wollen, und dann auf BEARBEITEN.

∛ählen Sie ein	e Adresse						
ADRESSE	ZÄHLER		BENUTZ	ZER ADMIN			
Adressbuch							BEKANNTEID
001User01 Use	r	FAX	E-MAIL	005User05 User	FAX	E-MAIL	
002User02 Use	r	FAX	E-MAIL	006UserØ6 User	FAX	E-MAIL	ADRESSE SUGHEN
003UserØ3 Use	r	FAX	E-MAIL	007User07 User	FAX	E-MAIL	
004User04 Use	r	FAX	E-MAIL	008UserØ8 User	FAX	E-MAIL	
ZURÜCK	SCHEN EIN	oabe	BEA	RBEITEN		1/1	25 NĂCH

· Das Fenster "Adressbuch bearbeiten" wird angezeigt.



- Wenn der Touch-Screen den Kontakt, den Sie bearbeiten wollen, nicht enthält, tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Seite zu wechseln.
- Sie können den zu bearbeitenden Kontakt schnell suchen. N\u00e4here Angaben dazu, wie Sie einen Kontakt suchen, finden Sie unter "Kontakte suchen", III S.16

4 Tippen Sie im Touch-Screen auf die jeweiligen Tasten, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
Adressbuch	bearbeiten			
VORNAME	User04		E-MAIL	user04@ifax.com
NACHNAME	User		FIRMA	12345 COMPANY
FAX-NR.	00000000004		ABT.	Dept01
2.FAX			SCHL.WORT	
		OPTION	ABBRECHEN	ОК

 Eine Beschreibung der einzelnen Optionen finden Sie im vorangehenden Abschnitt unter "Kontakte erfassen" in Schritt 4.

5 Über die Taste OPTION können Sie die Standardwerte für eine Faxübertragung festlegen.

Hinweis

Diese Option ist nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

6 Legen Sie die Optionen nach Bedarf fest.

SEND-TYP SPEKH-SD DIREKT-SD SUB		ASSE ZAHLER	BENUTZER	ADMIN	
QUAL SEND ON OFF	SEND-TYP ECM QUAL. SEND LEITAUSW.	P SPEIGH-SO DIFFEKT-S ON OFF END ON OFF USW. LEITUNGI LEITUNG	2	SUB SID SEP	

- Eine Beschreibung der einzelnen Optionen finden Sie im vorigen Abschnitt unter "Kontakte erfassen" in Schritt 6.
- 7 Tippen Sie auf die Taste OK, um die Optionseinstellungen zu speichern.
- **R** Tippen Sie auf OK, um den Kontakt zu speichern.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
Adressbuch	bearbeiten			
VORNAME	User04		E-MAIL	user04@ifax.com
NACHNAME	User		FIRMA	12345 COMPANY
FAX-NR.	00000000004		ABT.	Dept01
2.FAX			SCHL.WORT	
		OPTION	ABBRECHEN	СК

· Der Kontakt wurde geändert.

Kontakte löschen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie vorhandene Kontakte aus dem Adressbuch löschen.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf die Taste ADRESSBUCH.



- Das ADRESSBUCH-Fenster wird angezeigt.
- **3** Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie löschen wollen, und dann auf LÖSCHEN.

Wählen Sie ein	e Adresse Zähler	BENUTA	zer Admin		
Adressbuch	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				BEKANNTE ID
001User01 Use	r FA	X E-MAIL	005UserØ5 User	FAX	
002User02 Use	r FA	X E-MAIL	006User06 User	FAX	E-MAIL
003User03 Use	r FA	X E-MAIL	007User07 User	FAX	E-MAIL
004User04 Use	r (FA	X E-MAIL	008User08 User	FAX	E-MAIL
ZURÜCK	SCHEN]	38 BEA	RBEITEN		1/125 NÄCH

Das Fenster zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt.



Wenn der Touch-Screen die Taste des Kontakts, den Sie löschen wollen, nicht enthält, tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Seite zu wechseln.

1

4 Tippen Sie auf die Taste JA, um den Kontakt zu löschen, oder auf NEIN, um den Löschvorgang abzubrechen.

ADRESSE	Zähler	BENUTZER	ADMIN	
		LöSCHEN OK?		
		JA	NEIN	

• Wenn Sie auf die Taste JA tippen, wird der ausgewählte Kontakt gelöscht.

Kontakte suchen

Die folgenden Schritte beschreiben die Suche nach Kontakten im Adressbuch. Diese Funktion kann hilfreich sein, um Kontakte zur Bearbeitung zu finden.

Sie können Kontakte suchen, indem Sie eine ID-Nummer oder eine Suchzeichenfolge eingeben.

Einen Kontakt anhand der ID-Nummer suchen

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf die Taste ADRESSBUCH.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
ZURÜCK

• Das ADRESSBUCH-Fenster wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste BEKANNTE ID.

Wählen Sie eine Adresse						
ADRESSE		BENUTZ				
Adressbuch						
001User01 User	FAX	E-MAIL	005User05 User	FAX	E-MAIL	
002User02 User	FAX	E-MAIL	006UserØ6 User	FAX	E-MAIL	ADDEGOE SUGHEN
003User03 User	FAX	E-MAIL	007User07 User	FAX	E-MAIL	
004User04 User	FAX	E-MAIL	008UserØ8 User	FAX	E-MAIL	
ZURÜCK LOSCHEN EIN	0.4BE	8646	ØGIEN		1/13	25 NÄCH

• Das Fenster BEKANNTE ID wird angezeigt.

4 Geben Sie die gewünschte ID-Nummer über die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
BEKANNTE ID DID-Nummer eingeben
BEKANNTE ID : 9

5 Im Touch-Screen wird das Fenster mit dem gesuchten Kontakt angezeigt. Tippen Sie auf den Kontakt und dann auf BEARBEITEN, um die Kontaktinformationen zu ändern, oder auf LÖSCHEN, wenn Sie den Kontakt löschen wollen.

Wählen Sie eine Adresse		
ADRESSE	BENUTZER	
Adressbuch		
009User09 User	FAX F-MAIL 013User13 User	FAX E-MAIL
010User10 User	FAX E-MAIL 014User14 User	FAX E-MAIL
011User11 User	FAX E-MAIL 015User15 User	FAX E-MAIL
012User12 User	FAX E-MAIL 016User16 User	FAX E-MAIL
ZURÜCK LÖSCHEN	DABE BEARBEITEN	2/125 NICH YOR

• Weitere Hinweise zur Bearbeitung der Gruppe finden Sie unter "Kontakte bearbeiten", 🕮 S.12

Kontakte anhand einer eingegebenen Zeichenfolge suchen

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf die Taste ADRESSBUCH.

ADRESSE
ZURÜCK

• Das ADRESSBUCH-Fenster wird angezeigt.

,		
2		

3 Tippen Sie auf die Taste ADRESSE SUCHEN.

Wählen Sie eine Adresse		BENUT	zer I Admin I					
Adressbuch								
001User01 User	FAX	E-MAIL	005User05 User	FAX	E-MAIL			
002User02 User	FAX	E-MAIL	006UserØ6 User	FAX	E-MAIL	ADRESSE SUGHEN		
003UserØ3 User	FAX	E-MAIL	007User07 User	FAX	E-MAIL			
004UserØ4 User	FAX	E-MAIL	008UserØ8 User	FAX	E-MAIL			

- Das ADRESSENSUCHE-Fenster wird angezeigt.
- **4** Tippen Sie auf die Taste, die Sie für den Suchvorgang verwenden wollen, und geben Sie die Suchzeichenfolge ein.

ADRESS		ZAHLER)][BENUTZER		ADMIN			
ADRESSENSU VORNAME NACHNAME FAX-NR. E-MAIL	JCHE					FIRMA ABT. SCHL.WORT			
				LÖSCHE	N	ABBRECHEN) (SUCHEN	

• Wenn Sie auf die verschiedenen Tasten tippen, wird das Eingabefenster angezeigt.

5 Geben Sie die Suchzeichenfolge über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

User_	
	Line Sperit
Leert. ABBRECHEN OK	NACH

Tipp

Die Kontakte werden in den betreffenden Feldern nach dem Suchtext durchsucht.

6 Legen Sie die Suchzeichenfolge für die benötigten Felder fest und tippen Sie auf die Taste SUCHEN.

ADRESSE ZAHLER
ADRESSENSUCHE
VORNAME FIRMA NACHNAME User FAX-NR. SCHLWORT E-MAIL SCHLWORT
LÖSCHEN ABBRECHEN SUCHEN

7 Der Touch-Screen zeigt ein Fenster mit den gefundenen Kontakten an. Tippen Sie auf den Kontakt und dann auf OK, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

ADRESSE ZAHLER		358077	zer (admin)		
ADRESSENSUCHE					
001User01	FAX	E-MAIL	005User05	FAX	E-MAIL
002User02	FAX	E-MAIL	006UserØ6	FAX	E-MAIL
003User03	FAX	E-MAIL	007User07	FAX	E-MAIL
004User04	FAX	E-MAIL	008UserØ8	FAX	E-MAIL
ZURÜCK			ОК		1/2 NICH

• Weitere Hinweise zur Bearbeitung der Gruppe finden Sie unter "Kontakte bearbeiten", 🛄 S.12

2. GRUPPEN VERWALTEN

Gruppen im Adressbuch verwalten

Sie können Gruppen mit mehreren Kontakten erstellen. Dies ermöglicht Ihnen, eine Gruppe anzugeben, statt bei der Ausführung der Funktion IN E-MAIL SCANNEN oder bei Fax-/Internet-Fax-Übertragungen jeden Empfänger separat festlegen zu müssen. Sie können Gruppen auch löschen. Im Adressbuch können Sie bis zu 200 Gruppen speichern. Jede Gruppe kann bis zu 400 Mitglieder umfassen.

Hinweis

- Eine Faxnummer oder eine E-Mail-Adresse wird jeweils als ein Ziel bewertet. Wenn Sie einen Kontakt auswählen, der sowohl eine Faxnummer als auch eine E-Mail-Adresse enthält, werden der Gruppe zwei Ziele hinzugefügt.
- Sie können die Faxnummern in den Gruppen speichern, sie aber nur dann für die Ziele von Faxübertragungen verwenden, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

Im Menü GRUPPE stehen folgende Optionen für die Verwaltung von Gruppen zur Verfügung:

- Q S.21 "Neue Gruppen erstellen"
- S.24 "Gruppen bearbeiten"
- 🗳 S.31 "Gruppen löschen"
- S.33 "Gruppen suchen"

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie im Adressbuch eine neue Gruppe erstellen.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf GRUPPE.



- Das Fenster GRUPPE wird angezeigt.
- **3** Wählen Sie eine noch nicht vergebene Taste, um eine neue Gruppe zu erstellen, und tippen Sie dann auf die Taste EINGABE.

ADRESSE	HLER BENU	TZER	ADMIN	
RUPPE		_		 BEKANNTE
001GroupØ1	INHALT	005		
002GroupØ2	INHALT	006		unuppe ouune
003Group03	INHALT	007		
004		008		

• Das Fenster "GRUPPEN-NR.- Registrierung" wird angezeigt.

Tip

Wenn im Touch-Screen keine leere Taste für eine Gruppe vorhanden ist, tippen Sie auf NÄCH, um zum nächsten Fenster zu wechseln.

4 Tippen Sie auf die Taste GRUPPENN.

ADRESSE ZAHLER BENUTZER ADMIN	
GRUPPEN-NRRegistrierung	
GRUPPENN.	

• Das Eingabefenster wird angezeigt.

1

5 Geben Sie den Gruppennamen über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

Group04	_				
	"#\$%8		=~		} Rücktaste
*	< > ?	•••@+		;;;;/	\ + +
Q	W E R	TZ		0 P	Löschen
A	S D F	GH	JK	L	
	YXC	/ <u>B</u> N	M,		mschaltt. Ums.Sperrt.
	(Leert.		ОК	NÄCH

6 Tippen Sie auf OK.

ADRESSE	R BENUTZER	ADMIN	
GRUPPEN-NRRegistrieru	ng		
GRUPPENN.	Group04		

- Das Fenster GRUPPENMITGLIED PRÜFEN wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie die Kontakte, die Sie der Gruppe hinzufügen wollen, und tippen Sie dann auf die Taste OK.

Wählen Sie	ein Mitglied i	n einer Gr	uppe		
ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZ	ER ADMIN		
Gruppenmit	glied prüfen				BEKANNTE ID
001User01	User	FAX E-MAIL	005User05 User	FAX E-MAIL	
002User02	User	FAX E-MAIL	006UserØ6 User	FAX E-MAIL	ADRESSE SUGHEN
003UserØ3	User	FAX E-MAIL	007User07 User	FAX E-MAIL	
004User04	User	FAX E-MAIL	008User08 User	FAX E-MAIL	
	ALLE LÖ.			ОК 1/1	25 NÄCH

- Weitere Hinweise zum Hinzufügen oder Entfernen von Kontakten bei manueller Auswahl finden Sie unter "Kontakte hinzufügen oder entfernen", 💷 S.26

8 Eine neue Gruppe wird erstellt und im Touch-Screen angezeigt.

Wählen Sie eim	ne Gruppe				
ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZ	ER	ADMIN	
GRUPPE					BEKANNTEID
001GroupØ1		INHALT	005		
002GroupØ2	Ĺ	INHALT	006		GRUPPE SUCHEN
003GroupØ3		INHALT	007		
004Group04		INHALT	008		
	SCHEN EINO	-BE BEAR	BEITEN]	1/25 NICH

Gruppen bearbeiten

Die folgenden Schritte beschreiben die Bearbeitung eines Gruppennamens sowie das Hinzufügen oder Entfernen von Kontakten aus einer Gruppe.

Gruppennamen bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf GRUPPE.

ADRESSE	ZÄHLER DENUTZER	ADMIN	
Bar Bar ADP	ESSBUCH		
ZURÜCK			

- Das Fenster GRUPPE wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie auf die Gruppe, die Sie ändern wollen, und dann auf BEARBEITEN.

Wählen Sie eine Gruppe	BENIIT			
GRUPPE				[:
001GroupØ1	INHALT	005Group05	INHALT	BEKANNTE ID
002GroupØ2	INHALT	006Group06	INHALT	GRUPPE SUCHEN
003Group03	INHALT	007Group07	INHALT	
004Group04	INHALT	008GroupØ8	INHALT	
(ZURÜCK LÖSCHEN EINQABE) BEARBEITEN 1/25				

• Das Fenster "GRUPPEN-NR.- bearbeiten" wird angezeigt.



Wenn der Touch-Screen keine Taste für die zu bearbeitende Gruppe enthält, tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Seite zu wechseln.

4 Tippen Sie auf die Taste GRUPPENN., um den Gruppennamen zu bearbeiten.

			6	a
ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
GRUPPEN-NR. be	arbeiten	(ao
GRUPP	enn. Grou	p04		
			ABBRECHEN	ок

- Das Eingabefenster wird angezeigt.
- **5** Geben Sie den Gruppennamen über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

Group04 Edit	
! " # \$ %& ` () = ~ ` ()	Rücktaste
* < > ? ^ @ + [] ; : / \	← →
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
YXCVBNM,.	t Ums.Sperrt.
Leert. ABBRECHEN OK	NĂCH

6 Tippen Sie auf OK.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
GRUPPEN-NR. bearbeiten
GRUPPENN. Group04 Edit
ABBRECHEN

• Das Fenster GRUPPENMITGLIED PRÜFEN wird angezeigt.

7 Auf der Anzeige werden alle in der Gruppe enthaltenen Kontakte hervorgehoben dargestellt.

Ş	∛ählen Sie ein Mitglied i	in einer Gr	ruppe		
ľ	ADRESSE	BENUTZ	ZER		
	Gruppenmitglied prüfen				
	001User01 User	FAX E-MAIL	005User05 User	FAX E-MAIL	
	002User02 User	FAX EMAIL	006UserØ6 User	FAX E-MAIL	ADREGGE GOUREN
	003UserØ3 User	FAX E-MAIL	007User07 User	FAX E-MAIL	
	004User04 User	FAX EMAIL	008UserØ8 User	FAX EMAIL	
	ALLE LÖ.			OK 1/11	25 NÄCH

- 8 Wenn Sie die Bearbeitung der Gruppe abschließen wollen, tippen Sie zum Speichern der Einstellungen auf die Taste OK.

Kontakte hinzufügen oder entfernen

1 Wenn Sie der Gruppe Kontakte hinzufügen wollen, tippen Sie auf die Kontakte, die nicht hervorgehoben sind. Wenn Sie Kontakte entfernen wollen, drücken Sie auf die hervorgehobenen Kontakte.



- Um sowohl die Faxnummer als auch die E-Mail-Adresse eines Kontakts zur Gruppe hinzuzufügen, tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- Wenn Sie nur die Faxnummer eines Kontakts zu einer Gruppe hinzufügen möchten, tippen Sie auf die Taste FAX des Kontakts.
- Wenn Sie der Gruppe nur die E-Mail-Adresse eines Kontakts hinzufügen möchten, tippen Sie auf die Taste E-MAIL des Kontakts.



- Tippen Sie auf die Tasten VORI oder NÄCH, um die Kontakte einer anderen Seite anzuzeigen.
- Sie können auch alle hervorgehobenen Kontakte löschen, indem Sie auf die Taste ALLE LÖ. tippen.

2 Um die Gruppe zu speichern, tippen Sie auf die Taste OK.

• Die Gruppe wurde geändert.

Kontakte durch die Suche nach der ID-Nummer hinzufügen

Tippen Sie auf die Taste BEKANNTE ID.

Wählen Sie ein Mitglied i	in einer Gr	uppe		
ADRESSE	BENUTZ	ZER ADMIN		
Gruppenmitglied prüfen				BEKANNTE ID
001User01 User	FAX E-MAIL	005User05 User	FAX E-MAI	
002User02 User	FAX E-MAIL	006User06 User	FAX E-MAI	
003UserØ3 User	FAX E-MAIL	007User07 User	FAX EMAI]
004UserØ4 User	FAX E-MAIL	008User08 User	FAX E-MAI	l
ALLE LÖ.			ОК 1/	125 NÄCH

- Das Fenster BEKANNTE ID wird angezeigt.
- 2 Geben Sie die gewünschte ID-Nummer über die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

ADRESSE	HLER BENUTZER ADMIN
BEKANNTE ID ►ID-N	Junner eingeben
	BEKANNTE ID : 50

3 Im Touch-Screen wird das Fenster mit dem gesuchten Kontakt angezeigt. Tippen Sie auf den Kontakt, der der Gruppe hinzugefügt werden soll.

Wählen Sie ein Mitglied	d in einer Gr	ruppe		
ADRESSE ZÄHLER Gruppenmitglied prüfen	BENUTZ	ZER ADMIN		
049User49 User	FAX E-MAIL	⁰⁵³ User53 User	FAX	E-MAIL
050User50 User	Fax E-Mail	054User54 User	FAX	E-MAIL
051User51 User	Fax E-Mail	055User55 User	FAX	E-MAIL
052User52 User	Fax E-Mail	056User56 User	FAX	E-MAIL
ALLE LÖ.			ок	7/125 NICH YOR

- Um sowohl die Faxnummer als auch die E-Mail-Adresse eines Kontakts zur Gruppe hinzuzufügen, tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- Wenn Sie nur die Faxnummer eines Kontakts zu einer Gruppe hinzufügen möchten, tippen Sie auf die Taste FAX des Kontakts.
- Wenn Sie der Gruppe nur die E-Mail-Adresse eines Kontakts hinzufügen möchten, tippen Sie auf die Taste E-MAIL des Kontakts.

- Tipps
- Tippen Sie auf die Tasten VORI oder NÄCH, um die Kontakte einer anderen Seite anzuzeigen.
- Sie können auch alle hervorgehobenen Kontakte löschen, indem Sie auf die Taste ALLE LÖ. tippen.

4 Tippen Sie auf die Taste OK, um der Gruppe einen Kontakt hinzuzufügen.

• Die Kontakte in der Gruppe wurden geändert.

Kontakte durch die Suche nach einer Zeichenfolge hinzufügen

1 Tippen Sie auf die Taste ADRESSE SUCHEN.

Wählen Sie ein Mitglied	in einer G	ruppe		
ADRESSE	BENUT	ZER ADMIN		
Gruppenmitglied prüfen				
001User01 User	FAX E-MAIL	005User05 User	FAX E-MAIL	
002User02 User	FAX E-MAIL	006User06 User	FAX EMAIL	ADDEGGE OUGHEN
003User03 User	FAX E-MAIL	007User07 User	FAX E-MAIL	
004User04 User	FAX E-MAIL	008UserØ8 User	FAX EMAIL	
ALLE LÖ.			ОК 1/1	25 NÄCH

- Das ADRESSENSUCHE-Fenster wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Taste, die Sie für den Suchvorgang verwenden wollen, und geben Sie die Suchzeichenfolge ein.

ADRESSE ZAHLER] BENUTZER] ADMBN
ADRESSENSUCHE
VORNAME FIRMA NACHNAME ABT. FAX-NR. SCHLWORT E-MAIL
LÖSCHEN ABBRECHEN SUCHEN

· Wenn Sie auf die verschiedenen Tasten tippen, wird das Eingabefenster angezeigt.

3 Geben Sie die Suchzeichenfolge über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

Dept06_	
! " # \$ % & ` () = ~ ` ()	Rücktaste
*<>?_ - ^@+[];:/\	← →
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
Y X C V B N M , . Unschatt	Ums.Sperrt.
	NACH



Die Kontakte werden in den betreffenden Feldern nach dem Suchtext durchsucht.

4 Legen Sie die Suchzeichenfolge f
ür die ben
ötigten Felder fest und tippen Sie auf die Taste SUCHEN.

ADRESSE		BENUTZER	ADMIN		
ADRESSENSUCI VORNAME NACHNAME FAX-NR.	HE		FIRMA ABT. SCHL.WORT	Dept06	
		LÖSCHEN	ABBRECHEN	SUCHEN	

5 Der Touch-Screen zeigt ein Fenster mit den gefundenen Kontakten an. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie der Gruppe hinzufügen wollen.

ADRESSE ZAHLER) BENUTZ	er II. admin		
049User49 User	FAX	053User53 User	FAX	E-MAIL
050User50 User	FAX E-MAIL	⁰⁵⁴ User54 User	FAX	E-MAJL
051User51 User	FAX E-MAIL	055User55 User	FAX	E-MAIL
052User52 User	FAX E-MAIL	056User56 User	FAX	E-MAJL
			ОК	1/1

- Um sowohl die Faxnummer als auch die E-Mail-Adresse eines Kontakts zur Gruppe hinzuzufügen, tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- Wenn Sie nur die Faxnummer eines Kontakts zu einer Gruppe hinzufügen möchten, tippen Sie auf die Taste FAX des Kontakts.
- Wenn Sie der Gruppe nur die E-Mail-Adresse eines Kontakts hinzufügen möchten, tippen Sie auf die Taste E-MAIL des Kontakts.



Tipp

Tippen Sie auf die Tasten VORI oder NÄCH, um die Kontakte einer anderen Seite anzuzeigen.

6 Um die Gruppe zu speichern, tippen Sie auf die Taste OK.

• Die Kontakte in der Gruppe wurden geändert.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine Gruppe aus dem Adressbuch löschen.

- **1** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste USER FUNCTIONS, um in das Menü der Benutzerfunktionen zu gelangen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf GRUPPE.



- Das Fenster GRUPPE wird angezeigt.
- **3** Tippen Sie auf die Gruppe, die Sie löschen wollen, und dann auf LÖSCHEN.

Wählen Sie eine Gr	uppe			
	AHLER BENUT	ZER ADMIN		
001Group01	INHALT	005GroupØ5	INHALT	BEKANNTE ID
002Group02	INHALT	006GroupØ6	INHALT	GRUPPE SUCHEN
003Group03	INHALT	007Group07	INHALT	
004Group04	INHALT	008GroupØ8	INHALT	
ZURÜCK	N (EINOABE) (BEA	RBEITEN	1/2	5 NICH

Das Fenster zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt.



Wenn der Touch-Screen keine Taste für die zu löschende Gruppe enthält, tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Seite zu wechseln.



4 Tippen Sie auf die Taste JA, um die Gruppe zu löschen, oder auf NEIN, um den Löschvorgang abzubrechen.

ADRESSE	Zähler	BENUTZER		
		Löschen ok?		
		JA	NEIN	

• Wenn Sie auf die Taste JA tippen, wird die ausgewählte Gruppe gelöscht.

Gruppen suchen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Gruppen im Adressbuch suchen. Diese Funktion kann hilfreich sein, um Kontakte zur Bearbeitung zu finden.

Sie können Gruppen suchen, indem Sie eine ID-Nummer oder eine Suchzeichenfolge eingeben.

Eine Gruppe anhand der ID-Nummer suchen

- 1 Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf GRUPPE.

ADRESSE ZÄHLER (BENUTZER ADMIN	

• Das Fenster GRUPPE wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste BEKANNTE ID.

Wählen Sie eine Gruppe	BENUT	ZER		
GRUPPE				BEKANNTE ID
001Group01	INHALT	005Group05	INHALT	
002GroupØ2	INHALT	006Group06	INHALT	UNOPPE SOUNEN
003Group03	INHALT	007Group07	INHALT	
004Group04	INHALT	008GroupØ8	INHALT	
ZURÜCK LÜSCHEN	oabe) (bea	RETEN	1/2!	5 NĂCH

- Das Fenster BEKANNTE ID wird angezeigt.
- **4** Geben Sie die gewünschte ID-Nummer über die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

I	ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER					
ĺ	BEKANNTE ID	▶ID-Nummer ei	ngeben					
	BEKANNTE ID 9							
				ABBRECHEN	ОК			

5 Im Touch-Screen wird das Fenster mit der gesuchten Gruppe angezeigt. Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf BEARBEITEN, um die Gruppeninformationen zu bearbeiten.

Wählen Sie ein	e Gruppe					
ADRESSE	ZÄHLER	BENUT	ZER ADMIN			
GRUPPE						BEKANNTE ID
009Group09		INHALT	013Group13	LIN	HALT	
010Group10	[INHALT	014Group14	[IN	HALT	GRUPPE SUGHEN
011Group11	[INHALT	015Group15	[IN	HALT	
012Group12		INHALT	016Group16	[IN	HALT	
ZURÜCK	SCHEN EINO.	BE BEA	RBEITEN		2⁄25	NĂCH YORI

[•] Weitere Hinweise zur Bearbeitung von Gruppen finden Sie unter "Gruppen bearbeiten", 🛄 S.24

Gruppen anhand des Gruppennamens suchen

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf GRUPPE.



• Das Fenster GRUPPE wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste GRUPPE SUCHEN.

ADRESSE	LER BEN	IUTZER ADMIN		
RUPPE			[BEKANNTE
001Group01	INHALT	005Group05	INHALT	
002GroupØ2		006Group06	INHALT I	
003GroupØ3	INHALT	007Group07	INHALT	
004Group04	INHALT	008Group08	INHALT	

Das GRUPPENSUCHE-Fenster wird angezeigt.
4 Tippen Sie auf die Taste GRUPPENN., um die Suchzeichenfolge einzugeben.

GRUPPENSUCHE GRUPPENN.
LÖSCHEN ABBRECHEN SU: HEN

- Das Eingabefenster wird angezeigt.
- **5** Geben Sie die Suchzeichenfolge über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

Group1	
	Rucktaste
	Löschen
	·
Y X C V B N M , . Unschaft	Ums.Sperrt.
	NĂCH

Tipp

Die Gruppen werden nach dem Suchtext im Feld GRUPPENN. durchsucht.

6 Tippen Sie auf die Taste SUCHEN.

ADRESSE ZAHLER	BENUTZER] [ADMIN]
GRUPPENSUCHE	
ORUPPENN.	Group1
	LÖSCHEN ABBRECHEN SUCHEN

7 Der Touch-Screen zeigt ein Fenster mit den gefundenen Gruppen an. Tippen Sie auf die gewünschte Gruppe und dann auf OK, um die Gruppeninformationen zu bearbeiten.

ADRESSE ZAHLER BENUT	ZER ADMIN
GRUPPENSUCHE	17.3.5 Store (1997)
010Group10	014Group14
011Group11	015Group15
012Group12	016Group16
013Group13	
	ОК

• Weitere Hinweise zur Bearbeitung der Gruppe finden Sie unter "Gruppen bearbeiten", 🛄 S.24

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Kontakte bestätigen, die der Gruppe hinzugefügt wurden.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ADRESSE und dann auf GRUPPE.



- Das Fenster GRUPPE wird angezeigt.
- **3** Tippen Sie auf die Taste INHALT der Gruppe, deren Mitglieder Sie bestätigen wollen.

Wählen Sie eine Gruppe				
ADRESSE	BENUT	ZER		
GRUPPE				BEKANNTE ID
001Group01	INHALT	005Group05	INHALT	
002Group02	INHALT	006GroupØ6	INHALT	GRUPPE SUGHEN
003Group03	INHALT	007Group07	INHALT	
004Group04	INHALT	008GroupØ8	INHALT	
ZURÜCK LOSCHEN	INOABE (864	ROEITEN	1/2	5 NÄCH

<u>A</u> Die Kontakte, die der Gruppe hinzugefügt wurden, werden angezeigt.

ADRESSE	BENUTZ	ER ADMIN	
Gruppenmitglied prüfen			
001User01 User	FAX	099User99 User	E-MAIL
003UserØ3 User	FAX	002User02 User	E-MAIL
005User05 User	FAX	004User04 User	E-MAIL
007User07 User	FAX	006User06 User	E-MAIL
ZURÜCK			1/1

2. ZÄHLER VERWALTEN (ZÄHLERMENÜ)

1.	ZÄHLER GESAMT	40
	Druckzähler anzeigen	40
	Scanzähler anzeigen	43
2.	GESAMTZÄHLER DRUCKEN	44
3.	ABTEILUNGSZÄHLER	45
-	Druckzähler für Abteilungscode anzeigen	45
	Scanzähler für Abteilungscode anzeigen	48
	Fax-Kommunikationszähler für Abteilungscode anzeigen	50
4.	ABTEILUNGSCODES VERWALTEN	52
	Als Administrator anmelden	52
	Liste der Abteilungscodes drucken	54
	Abteilungscode aktivieren	55
	Alle Abteilungszähler zurücksetzen	56
	Alle Abteilungscodes löschen	57
	Neuen Abteilungscode registrieren	58
	Abteilungscode bearbeiten	61
	Abteilungscode löschen	65
	Zähler der einzelnen Abteilungen zurücksetzen	67
	Ausgabebegrenzungen für alle Abteilungen festlegen	69
	Keine Ausgabebegrenzung für Schwarz einstellen	71

1. ZÄHLER GESAMT

Druckzähler anzeigen

Diese Funktion emöglicht die Anzeige der Druckzähler. Der Druckzähler besteht aus folgenden Zählern:

- Kopierzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei den Kopiervorgängen gedruckt wurden.
- Faxzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die beim Faxempfang gedruckt wurden.
- Druckerzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei den Druckvorgängen und E-Mail-Empfang (Internet-Fax-Empfang) gedruckt wurden.
- Listenzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei Druckvorgängen der Systemseiten gedruckt wurden.
- **1** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste USER FUNCTIONS, um in das Menü der Benutzerfunktionen zu gelangen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf ZÄHLER und dann auf GESAMT ZÄHLER.



• Das Menü ZÄHLER GESAMT wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste DRUCKEN ZÄHLER.



▲ Der Druckzähler wird angezeigt.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	GESAMT
KOPIEREN	0	0	0	0	KOPIEREN
FAXEN	0	0	0	0	EAVEN
DRUCKER	0	0	0	0	
LISTE	0	0	0	0	DRUCKER
GESAMT	0	0	0	0	LISTE
ZURÜCK					

5 Tippen Sie auf die Taste KOPIEREN, um die Gesamtzahl der Kopien entsprechend ihrer Größe anzuzeigen.

ADRESSE	Zähler	BENUTZER	ADMIN		
KOPI ERZÄHLER	<u></u>				GESAMT
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	KOPIEREN
KLEIN	0	0	0	0	FAXEN
GROSS	0	0	0	0	
GESAMT	0	0	0	0	
ZURÜCK					

6 Tippen Sie auf die Taste FAXEN, um die Gesamtzahl der Faxe entsprechend ihrer Größe anzuzeigen.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
FAXZAHLER					GESAMT
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	KOPIEREN
KLEIN	0	0	0	0	FAXEN
GROSS	0	0	0	0	
GESAMT	0	0	0	0	
-					
ZURÜCK					

7 Tippen Sie auf DRUCKER, um die Gesamtzahl der Drucke entsprechend ihrer Größe anzuzeigen.

<u> </u>	ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN				
	DRUCKERZAHLER	L				GESAMT		
		VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	KOPIEREN		
	KLEIN	0	0	0	0	FAXEN		
	GROSS	0	0	0	0			
	GESAMT	0	0	0	0			
1	ZURÜCK							

8 Tippen Sie auf die Taste LISTE, um die Gesamtzahl der gedruckten Listen entsprechend ihrer Größe anzuzeigen.

	ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
I	LI STENZAHLER	—				GESAMT
		VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	KOPIEREN
	KLEIN	0	0	0	0	FAXEN
	GROSS	0	0	0	0	
	GESAMT	0	0	0	0	Ditociter
						LISTE
Ű	ZURÜCK					

Scanzähler anzeigen

Diese Funktion emöglicht die Anzeige der Scanzähler.

Der Scanzähler besteht aus folgenden Zählern:

- Kopierzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei den Kopiervorgängen gescannt wurden.
- Faxzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die für Fax/Internetfax gescannt wurden.
- Netzwerkzähler Er zeigt die Anzahl der Originale an, die bisher in Scanvorgängen gescannt wurden.
- **1** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste USER FUNCTIONS, um in das Menü der Benutzerfunktionen zu gelangen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf ZÄHLER und dann auf GESAMT ZÄHLER.

ADRESSE	ZAHLER	BENUTZER	ADMIN	
OESAMT ZÄHLER	DRUCKEN EESAMTZÄHLER	BEELUNG ZÄHLER	WT. Gement	DRUCKZÄHLER 2072
ZURÜCK				

• Das Menü ZÄHLER GESAMT wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste SCANNEN ZÄHLER.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN	
ZAHLER GESAMT	
DRUCKEN ZÄHLER	

▲ Der Scanzähler wird angezeigt.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	DMIN	
SCANZAHLER				
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT
KOPIEREN	0	0	0	0
FAX	0	0	0	0
NETZWERK	0	0	0	0
GESAMT	0	0	0	0
ZURÜCK				

Diese Funktion emöglicht das Drucken der Gesamtzählerliste.

- **1** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste USER FUNCTIONS, um in das Menü der Benutzerfunktionen zu gelangen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf ZÄHLER und dann auf GESAMTZÄHLER DRUCKEN.



• Die Gesamtzählerliste wird gedruckt.



Ein Ausgabebeispiel diser Liste finden Sie unter "Gesamtzählerliste". 📖 S.206

3. ABTEILUNGSZÄHLER

Druckzähler für Abteilungscode anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie die Summen des Druckzählers für die einzelnen Abteilungscodes anzeigen.

Hinweis

Der Abteilungszähler ist nur verfügbar, wenn das Gerät den Abteilungscode verwendet. 📖 S.52 "4.ABTEILUNGSCODES VERWALTEN"

Der Druckzähler besteht aus folgenden Zählern:

- Kopierzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei den Kopiervorgängen gedruckt wurden.
- Faxzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die beim Faxabruf gedruckt wurden.
- Druckerzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei den Druckvorgängen gedruckt wurden.
- Listenzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei Druckvorgängen der Systemseiten gedruckt wurden.
- **1** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste USER FUNCTIONS, um in das Menü der Benutzerfunktionen zu gelangen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf ZÄHLER und dann auf ABTEILUNG ZÄHLER.



- Das Abteilungscode-Fenster wird angezeigt.
- **3** Geben Sie die Abteilungsnummer über die Zifferntasten ein und tippen Sie dann auf die Taste OK.

Abteilungscode eingeben
ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
ABTEILUNGSCODE AbtCode eingeben und EINGABE drücken
Abteilungscode : *****
ABBRECHEN

4 Tippen Sie auf die Taste DRUCKEN ZÄHLER.



5 Der Druckzähler für den entsprechenden Abteilungscode wird angezeigt.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	GESAM
KOPIEREN	0	0	0	0	KOPIERE
FAXEN	0	0	0	0	EAVEN
DRUCKER	0	0	0	0	
LISTE	0	0	0	0	
GESAMT	0	0	0	0	LISTE

6 Tippen Sie auf die Taste KOPIEREN, um die Gesamtzahl der Kopien entsprechend ihrer Größe anzuzeigen.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
KOPI ERZÄHLER					GESAMT
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	KOPIEREN
KLEIN	0	0	0	0	FAXEN
GROSS	0	0	0	0	
GESAMT	0	0	0	0	
ZURÜCK					

7 Tippen Sie auf die Taste FAXEN, um die Gesamtzahl der Faxe entsprechend ihrer Größe anzuzeigen.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
AXZAHLER					GESAM
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	KOPIERE
KLEIN	0	0	0	0	FAXEN
GROSS	0	0	0	0	
0.000					I B DRUCKE

8 Tippen Sie auf DRUCKER, um die Gesamtzahl der Drucke entsprechend ihrer Größe anzuzeigen.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
RUCKERZAHLE	R				GESAM
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	KOPIEREI
KLEIN	0	0	0	0	FAXEN
GROSS	0	0	0	0	
					DRUGRE

9 Tippen Sie auf die Taste LISTE, um die Gesamtzahl der gedruckten Listen entsprechend ihrer Größe anzuzeigen.

ADRESSE	Zähler	BENUTZER	ADMIN		
LISTENZÄHLER	<u></u>				GESAMT
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT	KOPIEREN
KLEIN	0	0	0	0	FAXEN
GROSS	0	0	0	0	
GESAMT	0	0	0	0	DROCKER
					LISTE
ZURÜCK					

Scanzähler für Abteilungscode anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie die Summen des Scanzählers für die einzelnen Abteilungscodes anzeigen.

Hinweis

Der Abteilungszähler ist nur verfügbar, wenn das Gerät den Abteilungscode verwendet. 📖 S.52 "4.ABTEILUNGSCODES VERWALTEN"

Der Scanzähler besteht aus folgenden Zählern:

- Kopierzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei den Kopiervorgängen gescannt wurden.
- Faxzähler Er zeigt die Anzahl der Seiten an, die für Fax/Internetfax gescannt wurden.
- Netzwerkzähler Er zeigt die Anzahl der Originale an, die bisher in Scanvorgängen gescannt wurden.
- **1** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste USER FUNCTIONS, um in das Menü der Benutzerfunktionen zu gelangen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf ZÄHLER und dann auf ABTEILUNG ZÄHLER.

ADRESSE ZAHLER BENUTZER ADMIN	
GESAMT GESAMT ZAHLER GESMIZÄHLER GESMIZÄHLER GESMIZÄHLER GESMIZÄHLER GESMIZÄHLER	DRUCKZÄHLER 2072
ZURÜCK	

· Das Abteilungscode-Fenster wird angezeigt.

3 Geben Sie die Abteilungsnummer über die Zifferntasten ein und tippen Sie dann auf die Taste OK.

Abteilungscode e	eingeben		
ADRESSE	ZÄHLER BENUT	ZER ADMIN	
ABTEILUNGSCODE (5-stellig)	▶AbtCode eingeben 1	und EINGABE drücken	
		Abteilungscode :	****
		ABBRECHEN	ОК

4 Tippen Sie auf die Taste SCANNEN ZÄHLER.



5 Der Scanzähler für den entsprechenden Abteilungscode wird angezeigt.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER)MIN	
SCANZAHLER				
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT
KOPIEREN	0	0	0	0
FAX	0	0	0	0
NETZWERK	0	0	0	0
GESAMT	0	0	0	0
ZURÜCK				

Fax-Kommunikationszähler für Abteilungscode anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie den Wert des Zählers für die Übertragung und den Empfang von Faxen und Internet-Faxen für die einzelnen Abteilungscodes anzeigen.

Hinweis

Der Abteilungszähler ist nur verfügbar, wenn das Gerät den Abteilungscode verwendet. Der S.52 "4.ABTEILUNGSCODES VERWALTEN"

Der Fax-Kommunikationszähler besteht aus folgenden Zählern:

- Sendung Dieser Zähler zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei Fax-Übertragungen gesendet werden.
- Empfang Dieser Z\u00e4hler zeigt die Anzahl der Seiten an, die bei Faxabrufvorg\u00e4ngen empfangen werden.
- **1** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste USER FUNCTIONS, um in das Menü der Benutzerfunktionen zu gelangen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf ZÄHLER und dann auf ABTEILUNG ZÄHLER.



• Das Abteilungscode-Fenster wird angezeigt.

3 Geben Sie die Abteilungsnummer über die Zifferntasten ein und tippen Sie dann auf die Taste OK.

Abteilungscode ei	ngeben
ADRESSE	ZAHLER BENUTZER
ABTEILUNGSCODE (5-stellig)	AbtCode eingeben und EINGABE drücken
e E	Abteilungscode : *****
	ABBRECHEN OK

4 Tippen Sie auf die Taste FAX-KOMMUNIKATION.



5 Der Fax-Kommunikationszähler für den betreffenden Abteilungscode wird angezeigt.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	DMIN	
FAX-KOMMUN I KAT I ON				
	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT
SENDEN	0	0	0	0
EMPFANGEN	0	0	0	0
GESAMT	0	0	0	0
ZURÜCK				

4. ABTEILUNGSCODES VERWALTEN

Als Administrator anmelden

Sie können die Anzahl der Kopien, Druckseiten, Scanseiten und Faxseiten kontrollieren, indem Sie einen Abteilungscode festlegen. Es können bis zu 1000 Abteilungscodes vergeben werden. Zur Verwaltung des Abteilungscodes müssen Sie das Administratorkennwort für dieses Gerät kennen. Die Verwaltung von Abteilungscodes liegt daher im Verantwortungsbereich des Administrators an Ihrem Standort.

Hinweis

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist und Sie sich mit den Rechten eines Account Manager am System angemeldet haben, brauchen Sie das Administrator-Kennwort nicht nicht einzugeben, um das Menü ABTEILUNGSVERWALTUNG aufzurufen.

- **1** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste USER FUNCTIONS, um in das Menü der Benutzerfunktionen zu gelangen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf ZÄHLER und dann auf ABT. MANAGEMENT.



• Das Fenster "Administratorkennwort eingeben und EINGABE drücken" wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste KENNWORT.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER
ADMINISTRATOR	-KENNWORT	
	₩¥¥_	KENNWORT

• Das Eingabefenster wird angezeigt.

4 Geben Sie das Administratorkennwort ein und tippen Sie auf die Taste OK.

kkxxxx	
	Rücktaste
	← →
	Löschen
A S D F G H J K L	
Y X C V B N M , . Unschaft	Ums.Sperrt.
Leert. ABBRECHEN OK	

• Das Menü ABT.- VERWALTUNG wird angezeigt.

5 Fahren Sie mit dem gewünschten Vorgang fort.



- 💷 S.54 "Liste der Abteilungscodes drucken"
- D S.55 "Abteilungscode aktivieren"
- S.56 "Alle Abteilungszähler zurücksetzen"
- S.57 "Alle Abteilungscodes löschen"
- S.58 "Neuen Abteilungscode registrieren"
- S.61 "Abteilungscode bearbeiten"
- 💷 S.65 "Abteilungscode löschen"
- D S.67 "Zähler der einzelnen Abteilungen zurücksetzen"
- 💷 S.69 "Ausgabebegrenzungen für alle Abteilungen festlegen"
- D S.71 "Keine Ausgabebegrenzung für Schwarz einstellen"

Liste der Abteilungscodes drucken

Sie können die Liste der Abteilungscodes und die Zähler für die einzelnen Abteilungscodes ausdrucken.



• Der Druckvorgang beginnt.



- Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 📖 S.52
- Ein Ausgabebeispiel der Liste der Abteilungscodes finden Sie unter 💷 S.207, "Abteilungscodeliste"

Abteilungscode aktivieren

In den ursprünglichen Einstellungen ist die Abteilungscode-Funktion deaktiviert. Wenn Sie die Zähler nach Abteilungscodes verwalten wollen, müssen Sie die Abteilungscodes aktivieren. Ist die Abteilungsverwaltung eingeschaltet, erscheint automatisch vor dem Kopie-, Scan-, Fax- oder e-Filingdisplay der Eingabebildschirm für den Abteilungscode. Die Abteilungsverwaltung durch Codes kann auch auf vom Computer gesendete Druckjobs ausgedehnt werden.

Hinweis

- Die Taste ABT. VERWALTUNG ist nach der Registrierung eines Abteilungscodes verfügbar. Bevor ein Abteilungscode aktiviert werden kann, muss er registriert werden.
 S.58 "Neuen Abteilungscode registrieren"
- Mit TopAccess können Sie einstellen, ob ungültige Aufträge, bei denen kein oder ein ungültiger Abteilungscode angegeben wurde, ausgedruckt oder in der Liste der ungültigen Aufträge gespeichert werden sollen, wenn der Abteilungscode aktiviert wird. Einzelheiten hierzu siehe *TopAccess-Anleitung*.
- Wenn die Abteilungsverwaltung deaktiviert ist, ist die Funktion "Keine Begrenzung f
 ür Schwarz" ebenfalls deaktiviert. Um diese Funktion aktivieren zu k
 önnen, m
 üssen Sie daher zun
 ächst die Abteilungsverwaltung aktivieren.

1 Tippen Sie im Menü ABT. -VERWALTUNG auf die Taste ABTEILUNGSCODES.



• Das ABTEILUNGSVERWALTUNGS-Fenster wird angezeigt.

Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 🛄 S.52

2 Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um den Abteilungscode zu aktivieren, oder auf DEAKTIVIEREN, um ihn zu deaktivieren.

ADRESSE	BENUTZER ADMIN	<u>i</u>
ABT.CODE Aktiv. oder Deakt	iv. wählen	
	AKTMEREN	DEAKTWIEREN
	ABBRECHE	EN

Alle Abteilungszähler zurücksetzen

Mit dieser Funktion setzen Sie alle Abteilungszähler auf "0" zurück.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur bei aktiviertem Abteilungscode verfügbar.
- Diese Funktion löscht nur die Abteilungszähler. Es ist nicht möglich, den Gesamtzähler zu löschen.
 - 1 Tippen Sie im Menü ABT. -VERWALTUNG auf die Taste ZURÜCKSETZEN ALLE ZÄHLER.



• Ein Fenster zur Bestätigung des Vorgangs wird angezeigt.

Tipp

Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 📖 S.52

2 Tippen Sie auf die Taste JA, um alle Abteilungszähler zu löschen, oder auf NEIN, um den Löschvorgang abzubrechen.



Alle Abteilungscodes löschen

Diese Funktion löscht alle registrierten Abteilungscodes.

Hinweis

Die Taste ALLES LÖSCHEN ist nach der Registrierung eines Abteilungscodes verfügbar.

1 Tippen Sie im Menü ABT. -VERWALTUNG auf die Taste ALLES LÖSCHEN.



• Das Fenster zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt.

Tipp

Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 📖 S.52

2 Tippen Sie auf die Taste JA, um alle Abteilungscodes zu löschen, oder auf NEIN, um den Löschvorgang abzubrechen.



Neuen Abteilungscode registrieren

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Abteilungscode anlegen.

Hinweis

Damit Sie einen Abteilungscode registrieren können, müssen Sie die Abteilungscode-Funktion aktivieren.

1 Tippen Sie im Menü ABT. -VERWALTUNG auf die Taste ABTEILUNG REGISTRIERUNG.



· Das Abteilungscode-Fenster wird angezeigt.

Tipp

Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 🛄 S.52

2 Tippen Sie auf die Taste eines noch nicht vergebenen Abteilungscodes und dann auf die Taste ÄNDERN.

ADRESSE	BENUTZER ADMIN	
ABTEILUNGSCODE		
001 Dept01	005	
002	006	
003	007	
004	008	
ZURÜCK LÖSCHEN ZÄHLI		NÄCH

• Das Eingabefenster wird angezeigt.



Wenn im Touch-Screen keine leere Taste für einen Abteilungscode vorhanden ist, tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Anzeige zu wechseln.

3 Geben Sie den Abteilungsnamen über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

Dept02_	
! " # \$ % & ` () = ~ ` ()	Rücktaste
*<>?_ -^@ +[];;/\	← →
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
Y X C V B N M , . Unschaltt	Ums.Sperrt.
Leert. ABBRECHEN OK	NĂCH

- Das Fenster ABTEILUNGSCODE REGISTRIEREN wird angezeigt.
- 4 Geben Sie mit den Zifferntasten den 5-stelligen Code in das Feld "Neuer Code" ein und tippen Sie dann rechts auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

ABTEILUNGSCODE REGISTRIEREN (5-stellig) NeuerCode : ***** Nochmals neu.Code: ZURÜCKSZN
ABBRECHEN OK

- Wenn Sie den Code eingeben, werden im Feld "Neuer Code" Sternchen (*) angezeigt.
- Wenn Sie den Code wieder löschen wollen, um ihn neu einzugeben, drücken Sie die Taste ZURÜCKSZN.
- Wenn Sie die Taste OK gedrückt haben, wird das Feld "Nochmals neu.Code" markiert.

Hinweis

Der Abteilungscode muss ein 5-Stelliger Code sein. Er darf nicht "00000" sein.

5 Geben Sie mit den Zifferntasten den 5-stelligen Code in das Feld "Nochmals neu.Code" ein und drücken Sie dann die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

ADRESSE ADMIN
ABTEILUNGSCODE REGISTRIEREN (5-stellig) Neuer Code : *****
Nochmals neu.Code: *****
ABBRECHEN

- Wenn Sie den Code eingeben, werden im Feld "Nochmals neu.Code" Sternchen (*) angezeigt.
- Wenn Sie den Code wieder löschen wollen, um ihn neu einzugeben, drücken Sie die Taste ZURÜCKSZN.

Tipp

Wenn Sie zum Feld "Neuer Code" zurückkehren wollen, um den Code neu einzugeben, tippen Sie auf die Taste ZURÜCKSZN.

Tippen Sie unten im Touch-Screen auf die Taste OK.

• Das Fenster BEGRENZUNG wird angezeigt.

Legen Sie die Begrenzung f ür diesen Abteilungscode fest.



- FARBE Tippen Sie auf die Taste EIN, um f
 ür diesen Abteilungscode die Farbausgabe zu begrenzen. Nach der Auswahl von EIN tippen Sie auf Begrenzung und geben die maximale Anzahl von Farbausgaben f
 ür diesen Abteilungscode mit den Zifferntasten ein. Sie k
 önnen bis zu "99999999" eingeben. Wenn Sie die Farbausgabe nicht eingrenzen wollen, tippen Sie auf die Taste AUS.
- SCHWARZ Tippen Sie auf die Taste EIN, um f
 ür diesen Abteilungscode die Schwarzausgabe zu begrenzen. Nach Auswahl von EIN tippen Sie auf "Begrenzung" und geben die maximale Anzahl von Schwarzausgaben f
 ür diesen Abteilungscode mit den Zifferntasten ein. Sie k
 önnen bis zu "999999999" eingeben. Wenn Sie die Schwarzausgaben nicht begrenzen wollen, tippen Sie auf die Taste AUS.

Hinweis

- Wenn Sie als Begrenzungswert "0" wählen, wird der Druck von Kopien mit diesem Abteilungscode deaktiviert.
- Wenn "Keine Ausgabebegrenzung f
 ür Schwarz" aktiviert ist, k
 önnen Sie die Begrenzung f
 ür Schwarz nicht einstellen.
- Wenn die Anzahl der Ausgaben das Limit erreicht, können noch einige Seiten gedruckt werden, da das System den Job nicht sofort stoppen kann.

R Tippen Sie auf OK.

• Der neue Abteilungscode wurde registriert.

Mit dieser Funktion können Sie einen vorhandenen Abteilungscode bearbeiten.

1 Tippen Sie im Menü ABT. -VERWALTUNG auf die Taste ABTEILUNG REGISTRIERUNG.

ADRESSE ZÄHLER	BENUTZER	
AUSDRUCK ABT. CODES	ZURÚCKŠET ZEN ALLES LÖSCHEN ALLES LÖSCHEN	ELUNG REEPUNG
ZURÚCK		

• Das Abteilungscode-Fenster wird angezeigt.

Tipp

Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 🛄 S.52

2 Tippen Sie auf die Taste der Abteilung, die Sie bearbeiten wollen, und dann auf ÄNDERN.

ADRESSE	BENUTZER	
ABTEILUNGSCODE		
001 Dept01	005	
002	006	
002	009	
003		
004	008	
		j
ZURÜCK LÖSCHEN ZÄHLE		NÄCH

• Die Meldung "Dieser Abteilungscode ist bereits registriert. Möchten Sie diesen Code ersetzen? " wird angezeigt.



Wenn der Touch-Screen die Taste des Abteilungscodes, den Sie bearbeiten wollen, nicht enthält, tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Seite zu wechseln.



- Das Eingabefenster wird angezeigt.
- **4** Geben Sie den Abteilungsnamen über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK.

Dept01 Edit_	
!" #\$%& `() =~ `()	Rücktaste
*<>?_ -^@ +[];:/\	← →
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
Y X C V B N M , . Unschaftt	Ums.Sperrt.
Leert. ABBRECHEN OK	NÄCH

- Das Fenster ABTEILUNGSCODE ÄNDERN wird angezeigt.
- **5** Geben Sie den Code mit den Zifferntasten in das Feld "Aktueller Code" ein und drücken Sie dann die Taste OK, um die Eingabe zu bestätigen.

ADRESSE ZAHLER BENUTZER ADMIN
ABTEILUNGSCODE ANDERN (5-stellig) Aktueller Code : OK Neuer Code : ZURUGKSZN
Nochmals neu.Code:

- Wenn Sie den Code eingeben, werden im Feld "Aktueller Code" Sternchen (*) angezeigt.
- Wenn Sie den Code wieder löschen wollen, um ihn neu einzugeben, drücken Sie die Taste ZURÜCKSZN.
- Nachdem Sie die Taste OK gedrückt haben, wird das Feld "Neuer Code" markiert.

6 Geben Sie den neuen 5-stelligen Code mit den Zifferntasten in das Feld "Neuer Code" ein und drücken Sie dann die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

ADRESSE ZAHLER BENUTZER ADMIN
ABTEILUNGSCODE ANDERN (5-stellig) Aktueller Code : ***** Neuer Code : ***** Nochmals neu.Code :

- Wenn Sie den Code eingeben, werden im Feld "Neuer Code" Sternchen (*) angezeigt.
- Wenn Sie den Code wieder löschen wollen, um ihn neu einzugeben, drücken Sie die Taste ZURÜCKSZN.
- Wenn Sie die Taste OK gedrückt haben, wird das Feld "Nochmals neu.Code" markiert.

Hinweis

Der Abteilungscode muss ein 5-Stelliger Code sein. Er darf nicht "00000" sein.

Tipp

Wenn Sie zum Feld "Aktueller Code" zurückkehren wollen, um den Code neu einzugeben, tippen Sie auf die Taste ZURÜCKSZN.

7 Geben Sie den neuen 5-stelligen Code mit den Zifferntasten in das Feld "Nochmals neu.Code" ein und drücken Sie dann die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.



- Wenn Sie den Code eingeben, werden im Feld "Nochmals neu.Code" Sternchen (*) angezeigt.
- Wenn Sie den Code wieder löschen wollen, um ihn neu einzugeben, drücken Sie die Taste ZURÜCKSZN.

Tipp

Wenn Sie zum Feld "Aktueller Code" oder "Neuer Code" zurückkehren wollen, um den Code neu einzugeben, tippen Sie auf die Taste ZURÜCKSZN.

8 Tippen Sie unten im Touch-Screen auf die Taste OK.

• Das Fenster BEGRENZUNG wird angezeigt.

Q Legen Sie die Begrenzung für diesen Abteilungscode fest.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
BEGRENZUNG Nummer eingeben	
FARBE	SCHWARZ
	EIN AUS
Begrenzung :	Begrenzung : _
DRUCKZAHLER : 0	DRUCKZAHLER : 0

- FARBE- Tippen Sie auf die Taste EIN, um f
 ür diesen Abteilungscode die Farbausgabe zu begrenzen. Nach der Auswahl von EIN tippen Sie auf Begrenzung und geben die maximale Anzahl von Farbausgaben f
 ür diesen Abteilungscode mit den Zifferntasten ein. Sie k
 önnen bis zu "99999999" eingeben. Wenn Sie die Farbausgabe nicht eingrenzen wollen, tippen Sie auf die Taste AUS.
- SCHWARZ Tippen Sie auf die Taste EIN, um f
 ür diesen Abteilungscode die Schwarzausgabe zu begrenzen. Nach Auswahl von EIN tippen Sie auf "Begrenzung" und geben die maximale Anzahl von Schwarzausgaben f
 ür diesen Abteilungscode mit den Zifferntasten ein. Sie k
 önnen bis zu "99999999" eingeben. Wenn Sie die Schwarzausgaben nicht begrenzen wollen, tippen Sie auf die Taste AUS.

Hinweis

- Wenn Sie als Begrenzungswert "0" wählen, wird der Druck von Kopien mit diesem Abteilungscode deaktiviert.
- Wenn "Keine Ausgabebegrenzung f
 ür Schwarz" aktiviert ist, k
 önnen Sie die Begrenzung f
 ür Schwarz nicht einstellen.
- Wenn die Anzahl der Ausgaben das Limit erreicht, können noch einige Seiten gedruckt werden, da das System den Job nicht sofort stoppen kann.

10 Tippen Sie auf OK.

• Der Abteilungscode wurde geändert.

Abteilungscode löschen

Mit dieser Funktion können Sie den vorhandenen Abteilungscode löschen.

1 Tippen Sie im Menü ABT. -VERWALTUNG auf die Taste ABTEILUNG REGISTRIERUNG.

ABT VERWALTUNG
AUSORUCK ABT. CODES
ZURÜCK

• Das Abteilungscode-Fenster wird angezeigt.

Tipp

Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 📖 S.52

2 Tippen Sie auf die Taste der Abteilung, die Sie löschen wollen, und dann auf LÖSCHEN.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
ABTEILUNGSCODE
001 Dept01 005
002 006
003 007
004 008
ZURÜCK LÖSCHEN ZURÜCKS. EDITIEREN

• Das Fenster zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt.



Wenn der Touch-Screen die Taste des Abteilungscodes, den Sie löschen wollen, nicht enthält, tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Seite zu wechseln.

3 Tippen Sie auf die Taste JA, um die Abteilung zu löschen, oder auf die Taste NEIN, um den Löschvorgang abzubrechen.

ADRESSE	BENUTZER	ADMIN	
	Löschen ok?		
	JA	NEIN	

• Wenn Sie auf die Taste JA tippen, wird der ausgewählte Abteilungscode gelöscht.

Zähler der einzelnen Abteilungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie den Zähler für einen bestimmten Abteilungscode zurücksetzen.

1 Tippen Sie im Menü ABT. -VERWALTUNG auf die Taste ABTEILUNG REGISTRIERUNG.

ADRESSE ZÄHLER	BENUTZER	
AUSDRUCK ABT. CODES		
ZURÜCK		

• Das Abteilungscode-Fenster wird angezeigt.



Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 🛄 S.52

2 Tippen Sie auf die Taste der Abteilung, deren Zähler Sie zurücksetzen wollen, und dann auf ZÄHLER ZURÜCKS.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN	
ABTEILUNGSCODE	
001 Dept01 005	
002 006	
003 007	
004 008	
	;
ZURÜCK LÖSCHEN ZÄHLER ZURÜCKS. EDITIEREN	NÄCH

• Ein Fenster zur Bestätigung des Vorgangs wird angezeigt.



Wenn der Touch-Screen die Taste des Abteilungscodes, dessen Zähler Sie zurücksetzen wollen, nicht enthält, tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Seite zu wechseln.

3 Tippen Sie auf die Taste JA, um den Zähler für den Abteilungscode zurückzusetzen, oder auf NEIN, um den Vorgang abzubrechen.

ADRESSE ZÄH	LER BENUTZER	(ADMIN)	
	Löschen ok?		
	JA	NEIN	

• Wenn Sie auf die Taste JA tippen, wird der Zähler des Abteilungscodes zurückgesetzt.

Ausgabebegrenzungen für alle Abteilungen festlegen

Mit dieser Funktion können Sie die Ausgabebegrenzung für alle Abteilungen in einem einzigen Vorgang festlegen.

Wenn Sie EIN wählen, wird die Ausgabe für alle Abteilungen deaktiviert.

Wenn Sie AUS wählen, werden für alle Abteilungen unbegrenzte Ausgaben zugelassen.



Wenn Sie EIN wählen, wird die Einstellung für die Begrenzung für alle Abteilungscodes auf EIN gesetzt und das Feld "Begrenzung" erhält den Wert "0". Um die Begrenzungseinstellung für einen Abteilungscode zu ändern, bearbeiten Sie die Einstellung für den betreffenden Abteilungscode.

S.61 "Abteilungscode bearbeiten"

1 Tippen Sie im Menü ABT. -VERWALTUNG auf die Taste LIMITS.



· Das Fenster BEGRENZUNGEN wird angezeigt.



Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 📖 S.52

2 Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest.

ADRESSE	BENUTZER
BEGRENZUNG	
FARBE	SCHWARZ
EIN AUS	EIN
	ABBRECHEN

- **FARBE** Tippen Sie auf die Taste EIN, um Farbkopien/-drucke für alle Abteilungen zu deaktivieren oder tippen Sie auf die Taste AUS, um unbegrenzte Farbkopien/-drucke für alle Abteilungen zuzulassen.
- SCHWARZ Tippen Sie auf die Taste EIN, um Schwarzkopien/-drucke f
 ür alle Abteilungen zu deaktivieren, oder tippen Sie auf die Taste AUS, um unbegrenzte Schwarzkopien/-drucke f
 ür alle Abteilungen zuzulassen.



Die Begrenzungsfunktion für Schwarz kann nicht eingestellt werden, wenn die Funktion "Keine Ausgabebegrenzung für Schwarz" aktiviert ist.

3 Tippen Sie auf OK.

• Die Einstellungen für die Ausgabebegrenzung werden gespeichert. Nach Drücken auf OK wird für ca. 45 Sek. "WARTEN" im Display angezeigt.
Keine Ausgabebegrenzung für Schwarz einstellen

Ist diese Funktion aktiviert, können die Anwender unbegrenzte Schwarzkopien/-drucke auf dem Gerät erstellen, ohne dass die Anzahl der Schwarzkopien/-drucke für den jeweiligen Abteilungscode gezählt wird.

Hinweis

Wenn die Abteilungsverwaltung deaktiviert ist, ist die Funktion "Keine Begrenzung für Schwarz" ebenfalls deaktiviert. Um diese Funktion aktivieren zu können, müssen Sie daher zunächst die Abteilungsverwaltung aktivieren.

1 Tippen Sie im Menü ABT. VERWALTUNG auf die Taste KEIN LIMIT SCHWARZ.



• Der Bildschirm für unbegrenzte Schwarzkopien/-drucke erscheint.



Zum Aufrufen des oben gezeigten Displays siehe "Als Administrator anmelden". 📖 S.52

2 Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die Funktion KEIN LIMIT SCHWARZ zu aktivieren oder tippen Sie auf die Taste DEAKTIVIEREN, um die Funktion zu deaktivieren.

ADRESSE	BENUTZER	ADMIN	
KEIN LIMIT BEI S/W-KOPIE/DRUCH	ζ		
	AKTIVIEREN	DEAKTIVIEREN	
		ABBRECHEN	

• Die Einstellung wird gespeichert.

3. EINSTELLUNGEN (BENUTZER)

1.	ALLGEMEINE FUNKTIONEN EINSTELLEN	74
	Automatischen Löschmodus einstellen	74
	Sprache der Anzeige ändern	76
	Umgekehrten (invertierten) Anzeigemodus einstellen	77
	Tonerpatrone ersetzen	
	Kalibrierung für Kopien einstellen	
	Kalibrierung für Drucke einstellen	
2.	KOPIERFUNKTIONEN EINSTELLEN	94
3.	FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN	96
4.	SCANFUNKTIONEN EINSTELLEN	98
5.	E-FILING Funktionen einstellen	101
6.	LISTEN DRUCKEN	
-	Adressbuchliste drucken	
	Liste der Gruppennummern drucken	104
	Funktionsliste drucken (Benutzer)	
7.	Kassette einstellen	106
8.	E-MAIL-EMPFANG ÜBERPRÜFEN	107
9.	STROM AUSSCHALTEN (HERUNTERFAHREN)	108
10).BIP-DRUCK EINSTELLEN	110

1. ALLGEMEINE FUNKTIONEN EINSTELLEN

Automatischen Löschmodus einstellen

Diese Funktion legt fest, wie lange das Gerät wartet, bevor es die zuvor im Touch-Screen festgelegten Einstellungen löscht.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf die Taste BENUTZER und anschließend auf ALLGE-MEIN im Touch Screen.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste AUTOM. LÖSCHEN.

ADRESSE ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
		TONER Kartusche	KALIBRIER

- Das Fenster AUTOM. LÖSCHEN wird angezeigt.
- **4** Tippen Sie auf die Taste, die die gewünschte Zeit in Sekunden anzeigt.

ADRESSE	
AUTOM. LöSCHEN	1
	15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
	KEIN LIMIT
	ABBRECHEN

• Der Modus "Autom. Löschen" ist nun auf die ausgewählte Zeit eingestellt.



- Wenn Sie den automatischen Löschmodus deaktivieren wollen, tippen Sie auf die Taste KEIN LIMIT.
- Selbst nach Auswahl von KEIN LIMIT werden nach ca. 45 Sekunden die Bildschirme von USER FUNCTION, JOB STATUS und VORLAGE zurückgesetzt.

Sprache der Anzeige ändern

Sie können die im Touch-Screen verwendete Sprache ändern.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf die Taste BENUTZER und anschließend auf ALLGE-MEIN im Touch Screen.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste ÄNDERE SPRACHE.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
ALLGEMEIN				
AUTOM. LÖSCHEN	ÄNDERE SPRACHEN	UMGEKEHRT ANZEIGE	TONER Kartusshe ERSETZEN	KALIBRIER.
ZURÜCK				

• Das Fenster SPRACHE ÄNDERN wird angezeigt.

▲ Tippen Sie auf die Taste für die gewünschte Sprache.

ADRESSE ZÄHLER ADRIVITZER
SPRACHE ANDERN DWahlen Sie eine Sprache
English Deutsch Français Español Italiano
ABBRECHEN

· Der Touch-Screen wird in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Umgekehrten (invertierten) Anzeigemodus einstellen

Sie können die Anzeige des Touch-Screens invertieren, sodass die weißen Elemente der Anzeige schwarz und die schwarzen Elemente weiß dargestellt werden.

Ein Wechsel in den invertierten Anzeigemodus hilft Ihnen, die Anzeige des Touch-Screens an besonders hellen Standorten besser zu erkennen.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf die Taste BENUTZER und anschließend auf ALLGE-MEIN im Touch Screen.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste UMGEKEHRT ANZEIGE.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
	ÄNDERE SPRACHEN	UMGEKEHRT ANZEIGE	TONER Kartusche ERSETZEN	KALIBRIER.

• Das Fenster für die umgekehrte Anzeige wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf die Taste EIN, um die umgekehrte Anzeige zu aktivieren, oder auf AUS, um sie zu deaktivieren.

ADRESSE ZAHLER	BENUTZER	ADMIN	
UMGEKEHRTE ANZEIGE	<u>,</u>		
	EIN	AUS	
		ABBRECHEN	

• Wenn Sie die Taste EIN auswählen, wird die Anzeige des Touch-Screens umgekehrt.

ADRESSE	Zähler	BENUTZER	ADMIN]	
ALLGEMEIN				1	
NUTOM. LÖSCHEN	ANDERE SPRACHEN	UMGEKEHRT ANZEIGE	TONER TONER Kartusohe ERSETZEN	KALIBRIER.	
ZURÜCK					

Tonerpatrone ersetzen

Wenn Sie die Tonerpatronen ersetzen wollen, bevor die entsprechende Meldung im Display erscheint, gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor.

Farbtonerpatrone ersetzen

Wenn Sie die Tonerpatronen der Farben Gelb (Y), Magenta (M) oder Cyan (C) ersetzen wollen, führen Sie bitte die nachfolgenden Schritte aus.

1 Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.

2 Tippen Sie auf die Taste BENUTZER und anschließend auf ALLGE-MEIN im Touch Screen.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste TONERKARTUSCHE ERSETZEN.



• Der Bildschirm TONERKARTUSCHE ERSETZEN wird angezeigt.

▲ Tippen Sie auf die Taste mit der Tonerpatrone, die Sie ersetzen wollen.

Toner-Kartusche wählen	
TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN	
TONERKASSETTE YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (K)	
	(ception)

- Nach Drücken auf diese Taste wird die entsprechende Tonerpatrone automatisch zur Austauschposition bewegt.
- **5** Der Vorgang wird im Touch Screen angezeigt. Öffnen Sie die Frontabdeckung und tippen Sie anschließend auf den Abwärtspfeil.

Gelbe Tonerkartusche austauschen	
TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN	
YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (K)	
	ABBRECHEN FERTISST

6 Drücken Sie auf den Verschluss, senken Sie die Patronenhalterung nach unten und entfernen Sie die Patrone. Drücken Sie anschließend den Abwärtspfeil im Display, um die nächste Abbildung aufzurufen.

Gelbe Tonerkartusche austauschen	
TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (%)	
	ABBRECHEN FERTINST

Hinweis

Versuchen Sie niemals, eine alte Tonerpatrone durch Verbrennen zu entsorgen. Das Toner-Luftgemisch ist explosiv. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Servicetechniker auf.

7 Schütteln Sie die neue Tonerpatrone, um den Toner darin aufzulockern.

8 Halten Sie die neue Tonerpatrone fest und ziehen Sie den Dichtungsstreifen in Pfeilrichtung heraus. Drücken Sie anschließend den Abwärtspfeil im Display, um die nächste Abbildung aufzurufen.



9 Setzen Sie die Tonerpatrone vollständig ein. Drücken Sie anschließend den Abwärtspfeil im Display, um die nächste Abbildung aufzurufen.

Gelbe Tonerkartusche austauschen	
TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN VELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (%)	
	ABBRECHEN

10 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Gelbe Tonerkartusche austauschen	
TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN	
YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (19)	
	ABBRECHEN

• Nach dem Schließen der vorderen Abdeckung erscheint folgende Meldung: Taste FERTIGST. drücken **11** Tippen Sie auf die Taste FERTIGST. im Touch Screen.

IUNERKASSEITE AUSTAUSCHEN	
TONERKASSETTE YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (O]

• Das Gerät startet automatisch die Tonerzufuhr.

Schwarztonerpatrone ersetzen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Schwarztonerpatrone (K) ersetzen wollen.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf die Taste BENUTZER und anschließend auf ALLGE-MEIN im Touch Screen.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZ	ER AI	DMIN	
			PC- FAX		
ZURÜCK	FACHGRÖSSE	E-MAIL PRÜFEN	HERUNTERF.		

• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste TONERKARTUSCHE ERSETZEN.

			— 3
ADRESSE ZĂI	HLER		
ALLGEMEIN			
NUTOM. LÖSCHEN	ANDERE SPRACHEN UMGEKEH	TONER RT Kartusche ERSETZEN	KALIBRIER.
ZURÜCK			

• Der Bildschirm TONERKARTUSCHE ERSETZEN wird angezeigt.

<u>4</u> Tippen Sie auf die Taste SCHWARZ (K).

Toner-Kartusche wählen	
TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN	
TONERKASSETTE YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (%)	
	ABBRECHEN

5 Der Vorgang wird im Touch Screen angezeigt. Öffnen Sie die Frontabdeckung und tippen Sie anschließend auf den Abwärtspfeil.

Schwarze Tonerkartusche ersetzen	
TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN TONERKASSETTE YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (1)	
ABBREC	FERTIGST.

6 Drücken Sie auf den Verschluss und senken Sie die Patronenhalterung herab. Drücken Sie anschließend den Abwärtspfeil im Display, um die nächste Abbildung aufzurufen.

Schwarze Tonerkartusche ersetzen	
TONERKASSETTE TONERKASSETTE YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (19)	
	(ABBRECHEN) FERTIGST.

7 Ziehen Sie die Patrone behutsam heraus. Drücken Sie anschließend den Abwärtspfeil im Display, um die nächste Abbildung aufzurufen.

Schwarze Tonerkartusche ersetzen	
TONERKASSETTE TONERKASSETTE YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (9)	
	(ABBRECHEN) FERTIGST.

- - Drehen Sie die Patrone etwas im Uhrzeigersinn, wenn sie sich nicht herausziehen lässt.



- Kann die Patrone nicht herausgezogen werden, schließen Sie wieder die Frontabdeckung und schalten Sie das Kopiersystem aus und wieder ein.
- S.108 "9.STROM AUSSCHALTEN (HERUNTERFAHREN)"
- Sobald die Meldung "Neue Schwarztonerpatrone installieren" erscheint, beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

Hinweis

Versuchen Sie niemals, eine alte Tonerpatrone durch Verbrennen zu entsorgen. Das Toner-Luftgemisch ist explosiv. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Servicetechniker auf.

8 Klopfen Sie auf die Patrone und schütteln Sie sie, um den Toner darin aufzulockern. Drücken Sie anschließend den Abwärtspfeil im Display, um die nächste Abbildung aufzurufen.

Schwarze Tonerkartusche ersetzen	
TONERKASSETTE TONERKASSETTE YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (19)	
	ANDRECHEM FERTIGST.

9 Halten Sie die Patrone aufrecht und ziehen Sie den Dichtungsstreifen in Pfeilrichtung heraus. Drücken Sie anschließend den Abwärtspfeil im Display, um die nächste Abbildung aufzurufen.

Schwarze Tonerkartusche ersetzen	
TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN	
TONERKASSETTE VELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ(G)	
	RECHEN FERTIGST.

10 Setzen Sie die Tonerpatrone vollständig ein. Drücken Sie anschließend den Abwärtspfeil im Display, um die nächste Abbildung aufzurufen.

Schwarze Tonerkartusche ersetzen		
TONERKASSETTE TONERKASSETTE YELLOW(Y) HAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (9)		
	ANBRECHEM FERTIGST.	

- Beim Einsetzen müssen die orangenen Markierungen am Gerät und am Verschluss der Tonerpatrone füreinander ausgerichtet sein.
- Säubern Sie die Patrone, falls sie mit Toner verunreinigt sein solltet.

11 Bewegen Sie die Patronenhalterung wieder an ihre Ursprungsposition. Drücken Sie anschließend den Abwärtspfeil im Display, um die nächste Abbildung aufzurufen.

Schwarze Tonerkartusche ersetzen	
TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN TONERKASSETTE YELLOW(Y) MAGENTA(M) CYAN(C) SCHWARZ (9)	
	ABBRECHEM FERTIGST.



13 Tippen Sie auf die Taste FERTIGST. im Touch Screen.

TONERKASSETTE AUSTAUSCHEN			
TONERKASSETTE	N(C) SCHWARZ(K)		

• Das Gerät startet automatisch die Tonerzufuhr.

Kalibrierung für Kopien einstellen

Mit dieser Funktion führt das System automatisch die Kalibrierung der Farbgradation für Kopieraufträge durch, wenn die Farbjustage nicht mehr korrekt durchgeführt werden kann, da in Farbverläufen oder im Farbton Abweichungen aufgetreten sind.

- Die Kalibrierung erfordert LT- oder A4-Papier in der Kassette. Wird anderes Papier verwendet, kann die Kalibrierung nicht korrekt ausgeführt werden.
- Sollten häufiger Farbabweichungen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicetechniker.

Hinweis

- Die Kopierkalibrierung kann nur dann im Menü BENUTZER konfiguriert werden, wenn ein Administrator die Anzeige für diese Funktion auf BENUTZER eingestellt hat.
 S.130 "Kalibrierungsanzeige einstellen"

Achtung

- Reinigen Sie vor der Kalibrierung das Vorlagenglas. Verunreinigungen oder Fremdkörper am Glas können Kalibrierungsfehler verursachen.
- Während der Kalibrierung darf die Frontabdeckung nicht geöffnet und der Vorlagendeckel oder der optionale ADF nicht angehoben werden. Dies würde zu Kalibrierungsfehlern führen.
- Eine Unterbrechungskopie ist während der Kalibrierung nicht möglich.
- **1** Legen Sie LT- oder A4-Papier in die Kassette.
- 2 Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **3** Tippen Sie auf die Taste BENUTZER und anschließend auf ALLGE-MEIN im Touch Screen.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf die Taste KALIBRIER..



• Das Menü KALIBRIERUNG wird angezeigt.

5 Tippen Sie auf die Taste KOPIEREN.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
KALIERIERUNG Funktion wählen
ZURÜCK

6 Tippen Sie auf die Taste STANDARD, um die Kalibrierungseinstellung auf Standardwerte zu setzen oder tippen Sie auf KALIBRIER., um die Kalibrierungseinstellung zu justieren.

ĺ	ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
	KALI BRI ERUNG	Funktion	wählen		
			STANDARD	KALIBRIER.	
				ABBRECHEN	

- Nach Drücken auf STANDARD führt das System automatisch die Standardkalibrierung durch und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Nach Drücken auf KALIBRIER. wird ein Farbmuster ausgedruckt und die weitere Vorgehensweise wird im Touch Screen angezeigt.

7 Legen Sie das ausgedruckte Diagramm mit der Druckfläche nach unten auf das Vorlagenglas, so dass die Unterseite zu Ihnen weist und die linke, obere Seite am Größeindex an der linken Seite anliegt. Die schwarze Linie muss sich an der linken Seite befinden.

ADRESSEZÄHLER	BENUTZER	DMIN	
KALIBRIERUNG Destgrafik	auf Vorlagenglas, dann	n Start-Taste	
ABBRECHEN			

8 Drücken Sie die Taste START.

• Nach der Kalibrierung wird das Menü ALLGEMEIN angezeigt.



Wurde das Diagramm nicht korrekt aufgelegt, erscheint die Meldung "Testgrafik korrekt auflegen" im Touch Screen. Gehen Sie in diesem Fall zu Schritt 7 zurück und legen Sie das Diagramm erneut auf.

Kalibrierung für Drucke einstellen

Mit dieser Funktion wird eine automatische Kalibrierung der Farbverläufe für Druckaufträge durchgeführt, wenn die Farbe nicht mehr korrekt justiert werden kann, da Abweichungen im Farbton und in Farbverläufen aufgetreten sind. Sie können die Kalibrierung für PostScript und PCL separat durchführen. Weiterhin kann für jede Emulation separat eine Kalibrierung für 600dpi und 1200dpi durchgeführt werden.

- Die Kalibrierung erfordert LT- oder A4-Papier in der Kassette. Wird anderes Papier verwendet, kann die Kalibrierung nicht korrekt ausgeführt werden.
- Sollten häufiger Farbabweichungen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicetechniker.

Hinweis

- Die Kalibrierung für Drucke kann nur dann im Menü BENUTZER konfiguriert werden, wenn ein Administrator die Kalibrieranzeige auf BENUTZER eingestellt hat.
 S.130 "Kalibrierungsanzeige einstellen"

Achtung

- Reinigen Sie vor der Kalibrierung das Vorlagenglas. Verunreinigungen oder Fremdkörper am Glas können Kalibrierungsfehler verursachen.
- Während der Kalibrierung darf die Frontabdeckung nicht geöffnet und der Vorlagendeckel oder der optionale ADF nicht angehoben werden. Dies würde zu Kalibrierungsfehlern führen.
- Eine Unterbrechungskopie ist während der Kalibrierung nicht möglich.
- **1** Legen Sie LT- oder A4-Papier in die Kassette.
- 2 Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **3** Tippen Sie auf die Taste BENUTZER und anschließend auf ALLGE-MEIN im Touch Screen.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.



• Das Menü KALIBRIERUNG wird angezeigt.

5 Tippen Sie auf die Taste DRUCKEN.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
KALIERIERUNG Funktion wählen
KOPIEREN DRUCKEN
ZURÜCK

6 Tippen Sie auf die gewünschte Auflösung und auf die gewünschte Emulation für die Kalibrierung.

	Dreer 1	7:00 50			
	RESSE		BENUIZER		
KALIE	BR I ERUNG	Funktion wa	hlen		
		PS3	1200×600	PCL 600×600	1200×600
				ABBRECHEN	

- Tippen Sie auf "600 x 600" im Menü "PS3", um PostScript-Druckaufträge mit 600dpi zu kalibrieren.
- Tippen Sie auf "1200 x 600" im Menü "PS3", um PostScript-Druckaufträge mit 1200dpi zu kalibrieren.
- Tippen Sie auf "600 x 600" im Menü "PCL", um PCL-Druckaufträge mit einer Auflösung von 600dpi zu kalibrieren.
- Tippen Sie auf "1200 x 600" im Menü "PCL", um PCL-Druckaufträge mit 1200dpi zu kalibrieren.



1200 x 600 wird nur angezeigt, wenn die optionale Speichererweiterung im System installiert ist.

7 Tippen Sie auf STANDARD, um die Standardeinstellung der Kalibrierung zu verwenden oder tippen Sie auf KALIBRIER., um die Kalibrierungs-Einstellung zu justieren.



- Nach Drücken auf STANDARD führt das System automatisch die Standardkalibrierung durch und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Nach Drücken auf KALIBRIER. wird ein Farbmuster ausgedruckt und die weitere Vorgehensweise wird im Touch Screen angezeigt.
- 8 Legen Sie das ausgedruckte Diagramm mit der Druckfläche nach unten auf das Vorlagenglas, so dass die Unterseite zu Ihnen weist und die linke, obere Seite am Größeindex an der linken Seite anliegt. Die schwarze Linie muss sich an der linken Seite befinden.

KALIERIERUNG Destgrafik auf Vorlagenglas, dann Start-Taste
ABBRECHEN

9 Drücken Sie die Taste START.

• Nach dem Scannen des Diagramms erscheint folgende Meldung: Kalibrierungs-Einstellung verwenden?



Wurde das Diagramm nicht korrekt aufgelegt, erscheint die Meldung "Testgrafik korrekt auflegen" im Touch Screen. Gehen Sie zurück zu Schritt 8 und legen Sie das Diagramm erneut auf.

10 Tippen Sie auf JA, um die Kalibrierungs-Einstellung zu verwenden oder tippen Sie auf NEIN, um die Kalibrierungs-Einstellung abzubrechen.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
KALI BRI ERUNG	▶Gibt es ein zu	reflektierende	s Ergebnis?]

2. KOPIERFUNKTIONEN EINSTELLEN

Sie können die Ausgangseinstellung (Standardeinstellung) des Kopierauftrags ändern.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste BENUTZER und dann auf KOPIEREN.



• Das Fenster KOPIEREN wird angezeigt.

3 Definieren Sie ggf. die folgenden Positionen.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
KOPIEREN BELICHTUNG FUR FARBE AUTOM. MANUELL BELICHTUNG FUR SCHWARZ AUTOM. MANUELL	FAREMODUS AUT. FARBE VOLLFARBEN SCHWARZ BILDAUSRICHTUNG AKTIVIEREN DEAKTIVIEREN PAPIERZUFUHR NORMAL DICK1 DICK2 DICK3 FOLE
	 ABBRECHEN OK NÄCH

- Tippen Sie unter der Option BELICHTUNG FÜR FARBE und BELICHTUNG FÜR SCHWARZ auf die Taste für den gewünschten Modus.
- Wählen Sie unter "FARBMODUS die entsprechende Taste. Ist die Funktion KEIN LIMIT FÜR SCHWARZ aktiviert, kann nur SCHWARZ gewählt werden
- Wählen Sie unter BILDAUSRICHTUNG die Taste für den gewünschten Modus. Weitere Hinweise zu BILD-AUSRICHTUNG finden Sie in der Dokumentation **Bedienungsanleitung für Grundfunktionen**.
- Wählen Sie unter "PAPIERZUFUHR" den gewünschten Papiertyp.



Weitere Hinweise zum Papiertyp finden Sie in der Dokumentation Bedienungsanleitung für Grundfunktionen.

▲ Tippen Sie auf NÄCH, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.

5 Tippen Sie die gewünschte Modus-Taste unter ORIGINALMODUS FÜR FARBE oder ORIGINALMODUS FÜR SCHWARZ.

ADRESSEZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
KOPIEREN			
ORIGINALMODUS FÜR FARBE		ORIGINALMODUS	FUR SCHWARZ
TEXT/FOTO TEXT	FOTO	TEXTIFOTO	TEXT FOTO
GEDR.B. KARTE		BILDGLÄTTUNG	
[L	8
		ABBRECHEN	OK

6 Tippen Sie auf OK.

 Drücken Sie FUNCTION CLEAR, nachdem Sie OK gedrückt haben. Oder warten Sie, bis die automatische Rückstellung aktiviert wird. Einzelheiten siehe III S.74 "Automatischen Löschmodus einstellen".

3. FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN

Sie können die Ausgangseinstellung (Standardeinstellung) der Fax- oder Internet-Fax-Optionen ändern.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste BENUTZER und dann auf FAX.



• Das Fenster FAX wird angezeigt.

3 Definieren Sie ggf. die folgenden Positionen.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	
FAX	BELICHTUNG
AUFLÖSUNG	
STANDARD HOCH ULTRAHOCH	
ORIGINALMODUS	SEND-TYP
TEXT TEXT/FOTO FOTO	SP. SEND DIR. SEND

- Tippen Sie unter AUFLÖSUNG auf die Taste für den gewünschten Modus.
- Wählen Sie unter der Option ORIGINALMODUS die Taste für den gewünschten Modus.
- Tippen Sie unter BELICHTUNG auf die Hell- oder Dunkel-Tasten, um die Standardbelichtung manuell einzustellen. Wenn Sie den automatischen Modus als Standard-Belichtungsmodus festlegen wollen, tippen Sie auf die Taste AUTOM.
- Wählen Sie unter SEND-TYP die Taste für den gewünschten Modus.

SP. SEND - Tippen Sie auf diese Taste, um den Modus "Senden über Speicher" als Standard-Übertragungsmodus festzulegen, in dem nach dem Scannen alle Originale im Speicher abgelegt werden. Dieser Modus ermöglicht eine Übertragung an mehrere Adressen.

DIR. SEND - Tippen Sie auf diese Taste, um den Modus "Direkt senden" als Standard-Übertragungsmodus festzulegen, in dem die Originale seitenweise direkt nach dem Scannen versendet werden. Dieser Modus ermöglicht nicht die Übertragung an mehrere Adressen.

Hinweis

Die Option SEND-TYP ist nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

4 Tippen Sie auf NÄCH, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.

5 Definieren Sie ggf. die folgenden Positionen.



- Legen Sie unter TTI fest, ob TTI standardmäßig aktiviert oder deaktiviert sein soll.
 EIN Tippen Sie auf diese Taste, wenn auf empfangenen Faxen eine Kopfzeile (TTI) gedruckt werden soll, aus der der Absender des Faxes ersichtlich ist.
- AUS Tippen Sie auf diese Taste, wenn auf empfangenen Faxen keine Kopfzeile (TTI) gedruckt werden soll.
 Legen Sie unter RTI fest, ob RTI standardmäßig aktiviert oder deaktiviert sein soll.
- EIN Tippen Sie auf diese Taste, wenn auf empfangenen Faxen eine Empfangs-Kopfzeile (RTI) gedruckt werden soll, aus der Uhrzeit, Datum und Seitenzahl ersichtlich sind.
- AUS Tippen Sie auf diese Taste, wenn auf empfangenen Faxen keine Empfangs-Kopfzeile (RTI) gedruckt werden soll.
- Legen Sie unter ECM fest, ob ECM standardmäßig aktiviert oder deaktiviert sein soll.
 EIN Tippen Sie auf diese Taste, um ECM (Error Correction Mode Fehlerkorrekturmodus) zu aktivieren, sodass Teile eines Dokuments, bei denen Leitungsstörungen oder Verzerrungen aufgetreten sind, automatisch erneut gesendet werden.

AUS - Tippen Sie auf diese Taste, um ECM zu deaktivieren.

Hinweis

- "TTI", "RTI" und "ECM" sind nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.
- Abhängig von der jeweiligen Region, wird die Option TTI möglicherweise nicht angezeigt.

6 Tippen Sie auf OK.

• Die Standardeinstellungen werden für jeden Modus gemäß Ihren Angaben geändert.

4. SCANFUNKTIONEN EINSTELLEN

Sie können die Ausgangseinstellung (Standardeinstellung) von Scanaufträgen ändern.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste BENUTZER und dann auf SCAN.



· Die Anzeige SCANNEN erscheint.

3 Definieren Sie ggf. die folgenden Positionen.

SCANNEN FAREMODUS SCHWELLENVERT C SCHWELLENVERT C SCHWELLENVERT C 2-SEITEN-SCAN ENFACH BUCH TABELLE DEEHUNG MITTEL HOCH HOCH HOCH HOCH HOCH C HOCH C HOCH HOCH HOCH

- Wählen Sie unter FARBMODUS die entsprechende Taste.
- Unter JPEG KOMPRIMIERUNG wählen Sie die entsprechende Taste.
- Unter SCHWELLENWERT können Sie mit den Helligkeitstasten den Kontrast einstellen. Bewegen Sie die Einstellung nach links, wird der Kontrast schwächer. Bewegen Sie die Einstellung nach rechts, wird der Kontrast stärker.

Wenn das System in der Einstellung "Automatische Farbe" ein schwarzes Original erkennt, wird die Einstellung unter SCHWELLENWERT verwendet. Diese Einstellung bestimmt den Kontrast zum Scannen eines schwarzen Originals in der Einstellung AUTO FARBE.

- Unter 1/2-SEITIEN SCAN wählen Sie die gewünschte Taste.
 EINFACH Wählen Sie dies, um Einzelseiten zu scannen.
 BUCH Wählen Sie dies, um im Buchmodus zu scannen. Beide Seiten des Originals werden in gleicher Richtung gescannt.
 TABELLE Wählen Sie dies, um im Tabellenmodus zu scannen. Das Scannen der Vorderseite erfolgt in normaler Richtung und das Scannen der Rückseite um 180° gedreht.
- Unter DREHUNG wählen Sie die gewünschte Taste.

4 Tippen Sie auf NÄCH, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.

5 Definieren Sie ggf. die folgenden Positionen.



- Unter AUFLÖSUNG wählen Sie die gewünschte Taste für Farbscans.
- Unter ORIGINALMODUS wählen Sie die gewünschte Taste für Farbscans.
- Unter HINTERGRUNDANPASSUNG drücken Sie die Helligkeitstasten, um den Kontrast für Farbscans zu definieren. Wenn Sie die Einstellung nach links bewegen, wird die Hintergrundfarbe heller. Wenn Sie die Einstellung nach rechts bewegen, wird die Hintergrundfarbe dunkler.

6 Tippen Sie auf NÄCH, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.

7 Definieren Sie ggf. die folgenden Positionen.

ADRESSE	ZÄHLER BENUTZ	ZER ADMIN	
SCANNEN	Graustufen-Anfangswe	r†	
	AUFLÖSUNG 400 300 HINTERGRUNDANPA:	200 150 100 SSUNG	
			NĂCH (VORI

- Unter AUFLÖSUNG wählen Sie die gewünschte Taste für Graustufenscans.
- Unter HINTERGRUNDANPASSUNG drücken Sie die Helligkeitstasten, um den Kontrast für Graustufenscans einzustellen. Wenn Sie die Einstellung nach links bewegen, wird die Hintergrundfarbe heller. Wenn Sie die Einstellung nach rechts bewegen, wird die Hintergrundfarbe dunkler.

8 Tippen Sie auf NÄCH, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.

9 Definieren Sie ggf. die folgenden Positionen.



- Unter AUFLÖSUNG wählen Sie die gewünschte Taste für Schwarzscans.HINTERGRUNDANPASSUNG drücken Sie die Helligkeitstasten, um den Kontrast für Graustufenscans einzustellen. Wenn Sie die Einstellung nach links bewegen, wird die Hintergrundfarbe heller. Wenn Sie die Einstellung nach rechts bewegen, wird die Hintergrundfarbe dunkler.
- Unter ORIGINALMODUS wählen Sie die gewünschte Taste für Schwarzscans.
- Unter BELICHTUNG drücken Sie die Helligkeitstasten, um eine Standardbelichtung für Schwarzscans einzustellen oder tippen Sie auf AUTOM., um den automatischen Modus als Voreinstellung für Schwarzscans zu verwenden.

10 Tippen Sie auf OK.

• Die Standardeinstellungen werden für jeden Modus gemäß Ihren Angaben geändert.

Sie können die Druckqualität für das Drucken von Farbdokumenten aus e-Filing einstellen.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf die Taste BENUTZER und anschließend auf E-FILING im Touch Screen.



• Der E-FILING Bildschirem wird angezeigt.

3 Wählen Sie unter BILDDRUCKMODUS die gewünschte Taste.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
-FILING					
	BILDDRUCH	Modus			
	ALLGEMEIN	FOTO	PRÄSENTATION	ZEICHNUNG	

- ALLGEMEIN Wählen Sie dies, um die geeignete Bildqualität zum Drucken von allgemeinen Farbdokumenten einzustellen.
- FOTO Wählen Sie dies, um die geeignete Bildqualität zum Drucken von Fotos einzustellen.
- PRÄSENTATION Wählen Sie dies, um die geeignete Bildqualität zum Drucken von Dokumenten mit lebhaften Farben einzustellen.
- **ZEICHNUNG** Wählen Sie dies, um die geeignete Bildqualität zum Drucken von Dokumenten mit Text oder Liniengrafiken einzustellen.

4 Tippen Sie auf OK.

6. LISTEN DRUCKEN

Adressbuchliste drucken

Sie können die Adressbuchliste drucken, in der alle auf diesem Gerät registrierten Kontakte und Gruppen angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste BENUTZER und dann auf LISTEN.



• Das Listenmenü wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste ADRESSBUCH.

ADRESSE	
LISTENDRUCK	Wahlen Sie die LISTE
	ADRESS BUCH SUMMER FUNKTION
ZURÜCK	

- Das ADRESSBUCH-Fenster wird angezeigt.
- **4** Tippen Sie auf die Taste ID-SORTIERUNG , um die Adressbuchliste nach ID-Nummern sortiert zu drucken, oder auf die Taste NAME SORT., um sie nach Namen sortiert zu drucken.

ADRESSE	ER BENUTZER	ADMIN	
ADRESSBUCH			
	D-SORT IERUNG	NAME SORT.	
ZURÜCK			

- Die Adressbuchliste wird gedruckt, wenn die Abteilungsverwaltung nicht aktiviert ist.
- Ist die Abteilungsverwaltung aktiviert, wird der Eingabebildschirm für den Code angezeigt. Geben Sie den Abteilungscode über die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um die Adressliste zu drucken.



- Die Liste wird gedruckt und im Innenfach ausgegeben.
 Ein Ausgabebeispiel der Adressbuchliste finden Sie unter "Adressbuchliste".
 ^[I] S.208

Liste der Gruppennummern drucken

Sie können die Liste der Gruppennummern drucken, in der alle auf diesem Gerät registrierten Gruppen und Mitglieder enthalten sind.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste BENUTZER und dann auf LISTEN.



• Das Listenmenü wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste GRUPPE NUMMER.

LISTENDRUCK DWahlen Sie die LISTE
ADRESS BUCH GRUPPE FUNKTION
ZURÜCK

- Die Liste der Gruppennummern wird gedruckt, wenn die Abteilungsverwaltung nicht aktiviert ist.
- Ist die Abteilungsverwaltung aktiviert, wird der Eingabebildschirm für den Code angezeigt. Geben Sie den Abteilungscode über die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um die Gruppenliste zu drucken.



- Die Liste wird gedruckt und im Innenfach ausgegeben.
- Ein Ausgabebeispiel für die Liste der Gruppennummern finden Sie unter "Liste der Gruppennummern". 💷 S.209

Funktionsliste drucken (Benutzer)

Sie können die Funktionsliste mit einer Übersicht über die Benutzerfunktionen mithilfe der Taste BENUT-ZER drucken.

- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste BENUTZER und dann auf LISTEN.



• Das Listenmenü wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste FUNKTION.



- Die Funktionsliste wird gedruckt, wenn die Abteilungsverwaltung nicht aktiviert ist.
- Ist die Abteilungsverwaltung aktiviert, wird der Eingabebildschirm für den Code angezeigt. Geben Sie den Abteilungscode über die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um die Funktionsliste zu drucken.



- Die Liste wird gedruckt und im Innenfach ausgegeben.
- Ein Ausgabebeispiel diser Liste finden Sie unter "Funktionsliste (Benutzer)". 📖 S.210

Mit dieser Funktion stellen Sie die Papiergröße und den Papiertyp für die jeweilige Kassette ein.

- Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das 1 Funktionsmenü aufzurufen.
- Tippen Sie anschließend auf die Taste BENUTZER und danach auf die 2 Taste FACHGRÖSSE im Touch Screen.



3 Tippen Sie auf die Kassette in der Abbildung, für die Sie das Papierformat und den Papiertyp einstellen wollen. Tippen Sie anschließend auf die entsprechende Papiergröße und den entsprechenden Papiertyp.



Die Kassetteneinstellung f
ür die gew
ählte Kassette wird ge
ändert.
Mit dieser Funktion können Sie prüfen, ob neue E-Mails (Internet-Faxe) auf dem POP3-Server vorhanden sind.

Tipp

Das Gerät prüft den POP3-Server automatisch auf neue E-Mails.

- 1 Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste BENUTZER und dann auf E-MAIL PRÜFEN.



- Das Gerät beginnt, mit dem POP3-Server zu kommunizieren.
- Wenn eine neue E-Mail für dieses Gerät auf dem POP3-Server vorhanden ist, wird sie automatisch nach dem Abrufen der E-Mail-Daten vom POP3-Server gedruckt.
- Wenn eine neue E-Mail des I-FAX zu FAX GATEWAY-Dokuments auf dem POP3-Server vorhanden ist, beginnt das Gerät mit der Wahl der jeweiligen Faxnummer die Übertragung der empfangenen E-Mail an die Fax-Gegenstelle.

9. STROM AUSSCHALTEN (HERUNTERFAHREN)

Wenn Sie die Stromversorgung zum Gerät abschalten wollen, fahren Sie das System erst wie nachstehend beschrieben herunter.

Schalten Sie den Strom NICHT aus, indem Sie den Stromschalter des Geräts einfach ausschalten, da dadurch die Festplatte beschädigt werden könnte.

Bevor Sie den Strom ausschalten, sollten die nachstehend angeführten 3 Voraussetzungen gegeben sein.

- Es gibt keine Aufträge mehr in der Liste der Druckaufträge.
- Die ERROR-Lampe blinkt nicht.
- Kein PC greift auf das Gerät über das Netzwerk zu.
- **1** Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.
- **2** Tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste BENUTZER und dann auf HERUNTERF.



3 "Verarbeitungsauftrag wird gelöscht. Wollen Sie wirklich herunterfahren? " erscheint auf dem Touch-Screen. Tippen Sie auf JA.



• Um den das Herunterfahren zu stoppen, tippen Sie auf die Taste NEIN.

4 "System wird heruntergefahren" erscheint auf dem Touch-Screen. Das Gerät wird dann heruntergefahren.



• Der Netzschalter wird automatisch in die OFF-Stellung gebracht.

Diese Taste ist nur verfügbar, wenn das optionale BlueTooth Modul installiert ist. Einzelheiten zu den BlueTooth Einstellungen finden Sie in der *GN-2010 Bedienungsanleitung für BlueTooth*.

4. EINSTELLUNGEN (ADMIN)

1.	ADMIN-MENÜ AUFRUFEN	113
2.	ALLGEMEINE FUNKTIONEN EINSTELLEN	115
	Geräte-Informationen einstellen	. 115
	Benachrichtigung erstellen	. 117
	Administratorkennwort ändern	. 119
	Datum und Uhrzeit einstellen	.121
	Wöchentlichen Zeitgeber einstellen	.123
	Automatischen Energiesparmodus einstellen	.126
	Ruhemodus einstellen	.128
	Kalibrierungsanzeige einstellen	.130
	Kalibrierung für Kopien einstellen	.131
	Kalibrierung für Drucke einstellen	.134
	Benachrichtigung für Kassette und Staubeseitigung einstellen	.138
3.	NETZWERKFUNKTIONEN EINSTELLEN	140
	TCP/IP-Protokoll einrichten (IPv4)	.140
	IPv6-Protokoll einrichten	.145
	IPX/SPX-Protokoll einrichten	.149
	NetWare-Einstellungen konfigurieren	.151
	SMB-Protokoll einrichten	.153
	AppleTalk-Protokoll einrichten	.156
	HTTP-Netzwerkdienst einstellen	.158
	Ethernet-Bitrate einstellen	.160
	LDAP-Netzwerkdienst und SNMP-Netzwerkdienst einstellen	.162
	Anwenderzertifikat einstellen	.164
	Ping/Traceroute	.167
4.	KOPIERFUNKTIONEN EINSTELLEN	170
5.	FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN	172
	Terminal-ID einstellen	.172
	Fax-Erstinstallation	.175
	Modus für die Leitung 2 einstellen	.177
	Empfangsdruck einstellen	.180
	Übertragungswiederholung einstellen	.185
6.	DATEIFUNKTIONEN EINSTELLEN	187
7	E-MAIL-FUNKTIONEN EINSTELLEN	188
	Figenschaften der F-Mail-Scan-Nachrichten einstellen	188
	Ergementierung für Scannen in F-Mail einstellen	189
~		400
б.	INTERNET-FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN	190
	Eigenschatten für die Internet-Faxhachrichten einstellen	.190
	Internet-Faxiragmentierung einstellen	191
		. 192
9.	PDF SICHERHEIT EINSTELLEN	193

10.LISTEN/BERICHTE EINSTELLEN	
Sende-/Empfangsjournal einstellen	
Sendebericht einstellen	
Empfängerliste einstellen	
11.LISTEN DRUCKEN	
12.DRUCKER-/DATEIFUNKTIONEN EINSTELLEN	203
13.W-LAN und BlueTooth Einstellungen	204

1. ADMIN-MENÜ AUFRUFEN

Wenn das Administratorkennwort festgelegt wurde, muss es eingegeben werden, um im Fenster der Benutzerfunktionen ins Menü ADMIN zu wechseln.

1 Drücken Sie die Taste USER FUNCTIONS am Bedienfeld, um das Funktionsmenü aufzurufen.

2 Tippen Sie auf die Taste ADMIN.

• Das Fenster "Administratorkennwort eingeben und EINGABE drücken" wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste KENNWORT.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER ADMIN
DMINISTRATOR-	KENNWORT	
	<u></u>	KENN/VORT
	***_	

• Das Eingabefenster wird angezeigt.

4 Geben Sie das Administratorkennwort ein und tippen Sie auf die Taste OK.

******** <u></u>	
	Rücktaste
*<>?^@+11;:/1	← →
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
Y X C V B N M , . Unschatt	Ums.Sperrt.
Leert. ABBRECHEN OK	

Das Menü ADMIN wird angezeigt.



Wenn das Administratorkennwort nicht geändert wurde, können Sie das Standardkenwort "123456" eingeben.

Hinweis

Wenn Sie das Kennwort dreimal falsch eingeben, wird für für einen definierten Zeitraum jede weitere Eingabe gesperrt.

5 Das Menü ADMIN wird angezeigt. Fahren Sie mit der gewünschten administrativen Aktion fort.



- 💷 S.115 "2.ALLGEMEINE FUNKTIONEN EINSTELLEN"
- D S.140 "3.NETZWERKFUNKTIONEN EINSTELLEN"
- S.170 "4.KOPIERFUNKTIONEN EINSTELLEN"
- S.172 "5.FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN"
- G.187 "6.DATEIFUNKTIONEN EINSTELLEN"
- S.188 "7.E-MAIL-FUNKTIONEN EINSTELLEN"
- S.190 "8.INTERNET-FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN"
- B.193 "9.PDF SICHERHEIT EINSTELLEN"
- S.195 "10.LISTEN/BERICHTE EINSTELLEN"
- S.202 "11.LISTEN DRUCKEN"
- S.203 "12.DRUCKER-/DATEIFUNKTIONEN EINSTELLEN"



- Im Menü ADMIN befindet sich auch die Taste W-LAN EINSTELLUNGEN. Diese Taste ist nur verfügbar, wenn das optionale W-LAN Modul installiert ist. Weitere Hinweise zu den W-LAN Einstellungen finden Sie in der GN-1041 Bedienungsanleitung für Wireless LAN.
- Im Menü ADMIN befindet sich auch die Taste "BLUE TOOTH EINSTELLUNGEN". Diese Taste ist nur verfügbar, wenn das optionale BlueTooth Modul installiert ist. Einzelheiten zu den BlueTooth Einstellungen finden Sie in der GN-2010 Bedienungsanleitung für BlueTooth.

2. ALLGEMEINE FUNKTIONEN EINSTELLEN

Geräte-Informationen einstellen

Hier können Sie die Geräte-Informationen für dieses Gerät festlegen. Diese Optionen werden in TopAccess, dem Web-basierenden Dienstprogramm zur Geräteverwaltung, auf der Seite "Gerät" angezeigt.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste ALLGEMEIN.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 🕮 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste GERÄT-INFORMATION.



• Das Fenster GERÄTE-INFORMATIONEN wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die jeweiligen Tasten im Touch-Screen, um folgende Optionen festzulegen.

ADRESSE	ZÄHLER BENUTZER ADMIN
GERATE-INFORMATIC	DNEN
STANDORT	
SERVICETELNUMMER	
ADMIN. NACHRICHT	
	ABBRECHEN

- STANDORT Tippen Sie auf diese Taste, um den Standort einzugeben, an dem sich das Gerät befindet.
- SERVICETELNUMMER Tippen Sie auf diese Taste, um die Servicetelefonnummer einzugeben.
- KONTAKTINFORMATION Tippen Sie auf diese Taste, um den Namen des Kundendiensttechnikers einzugeben.
- ADMIN. NACHRICHT - Tippen Sie auf diese Taste, um eine administrative Nachricht für die Benutzer einzugeben.

Tipp

Wenn Sie die verschiedenen Tasten drücken, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen. Verwenden Sie für die Eingabe der SERVICETELEFONNUMMER ausschließlich die Zifferntasten.

Tippen Sie auf OK. Δ

Benachrichtigung erstellen

Sie können die Benachrichtigungs-Mail so konfigurieren, dass beim Eintreten bestimmter Ereignisse auf dem Gerät, wie beispielsweise bei leerem Toner, Papiermangel in der Einzugseinheit, einer erforderlichen Wartung durch einen Wartungstechniker usw., eine Benachrichtigungs-Meldung versendet wird. Sie können bis zu 3 E-Mail-Adressen als Ziel für die Benachrichtigungs-Meldung festlegen.

Hinweis

- Sie können die Ereignisse, über die Sie informiert werden wollen, mit dem Web-Dienstprogramm TopAccess festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation *TopAccess-Anleitung*.
- Zur Aktivierung dieser Funktion muss in Ihrem Netzwerk ein SMTP-Server vorhanden sein. Darüber hinaus müssen die Einstellungen zur Aktivierung der Internet-Faxübertragungen für dieses Multifunktions-System entsprechend konfiguriert sein.



1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste ALLGEMEIN.

• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste BENACHRICHTIGUNG.



Das Fenster BENACHRICHTIGUNG wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste E-MAIL.



• Das Eingabefenster wird angezeigt.

4 Geben Sie die E-Mail Adresse über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

administrator@ifax.com_	
! " # \$ % & ` () = ~ ` ()	Rücktaste
*<>?_ -^@ +1];:/\	← →
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
Y X C V B N M , . Unschaft	Ums.Sperrt.
Leert. ABBRECHEN OK	

- Geben Sie bis zu drei E-Mail-Adressen ein, an die die Benachrichtigung gesendet werden soll. Wenn Sie die Benachrichtigung aktivieren, müssen Sie mindestens eine E-Mail-Adresse eingeben.
- **5** Nach der Eingabe der erforderlichen E-Mail-Adressen tippen Sie auf die Taste EIN der E-Mail-Adresse, für die Sie die Benachrichtigung aktivieren wollen.

ADRESSE	ZÄHLER BENUTZER ADMIN
PENA CUDI CUTICU	
DEMAGINICITI 100	
	EN AUG E MAN administrator@ifay.com
ſ	
L.	
[EIN AUS E-MAIL

• Um die Benachrichtigung für eine E-Mail-Adresse zu deaktivieren, tippen Sie auf AUS.

Hinweis

Sie können die Taste EIN nur wählen, wenn in der entsprechenden Zeile eine E-Mail-Adresse eingegeben wurde.

6 Tippen Sie auf OK.

Administratorkennwort ändern

Sie können das Administratorkennwort ändern. Sie könnn zwischen 6 und 10 alphanumerische Zeichen als Administratorkennwort eingeben.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste ALLGEMEIN.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste PASSW.EINR.



• Das Fenster für die Kennworteingabe wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf ALTES KENNWORT.

ADRESSE	ZÄHLER BENUTZER ADMIN
KENNWORTEINGABE	▶AdminKennwort eingeben
	Altes Kennwort
	Neues Kennwort
	Nochm. neu. Kennwort

• Das Eingabefenster wird angezeigt.

▲ Geben Sie das Administratorkennwort ein und tippen Sie auf die Taste OK.

xoxxxxxx	
! " # \$ % & ` () = ~ ` ()	Rücktaste
*<>?_ -^@ +[];;/!	+ +
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
YXCVBNM,.	Ums.Sperrt.

• Das Kennwort wird als Sternchen (*) angezeigt.

	pp j
-	

Wenn Sie das Administratorkennwort erstmals ändern, geben Sie in das Feld "Altes Kennwort" den Wert "123456" ein.

5 Verfahren Sie wie bei "ALTES KENNWORT", d. h. geben Sie das neue Kennwort jeweils nach Drücken von NEUES KENNWORT und NOCHM. NEU. KENNWORT ein.

ADRESSE ZÄHLER
KENNWORTEINGABE AdminKennwort eingeben
Altes Kennwort *****
Neues Kennwort ********
Nochm. neu. Kennwort

• Sie könnn zwischen 6 und 10 alphanumerische Zeichen eingeben. Sonderzeichen oder Symbole sind nicht erlaubt.



Es ist nicht möglich, dieses Feld leer zu lassen und kein Administratorkennwort anzugeben. Das Administratorkennwort muss festgelegt werden.

6 Tippen Sie unten im Touch-Screen auf die Taste OK.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die in dieses Gerät eingebaute Uhr kann durch Eingabe von Datum und Uhrzeit über die Zifferntasten eingestellt werden. Darüber hinaus können Sie einfach per Tastendruck die Sommerzeit einstellen.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste ALLGEMEIN.



· Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste UHR.



• Das Menü UHR wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste DATUM/ZEIT.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
UHR
DATUM/ZEIT

- Wenn Sie nur das Datumsformat ändern wollen, fahren Sie mit Schritt 10 fort.
- Wenn Sie auf die Taste DATUM/ZEIT tippen, wird das Fenster DATUM/ZEIT angezeigt.

▲ Markieren Sie den Bereich, den Sie bearbeiten wollen, mithilfe der Pfeiltasten und geben Sie den Wert über die Zifferntasten ein.



 Im Abschnitt TAG ist der Wochentag mit einer Zahl angegeben. Die Zahl entspricht jeweils einem Wochentag: 1: So., 2: Mo., 3: Di., 4: Mi., 5: Do., 6: Fr., 7: Sa.

5 Tippen Sie zur Aktivierung der Sommerzeit auf die Taste ÷X

• Die Sommerzeit-Taste wird markiert.

Tippen Sie auf OK. 6

• Sie gelangen zurück zum Menü UHR.

Tippen Sie auf die Taste DATUMSFORMAT.

ADRESS	SE ZÄHLEF	BENUTZER	ADMIN	
UHR		MM/DD/YY (YY/MM/DD)		
	DATUM/ZEIT	DD 7MM 799 DATUMSFORMAT		
ZURÜCK				

• Das Fenster DATUMSFORMAT wird angezeigt.

R Tippen Sie auf die Taste mit dem gewünschten Datumsformat.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
DATUMSFORMAT
ABBRECHEN

Wöchentlichen Zeitgeber einstellen

Mithilfe des eingebauten wöchentlichen Zeitgebers können Sie das Gerät zu bestimmten Zeiten automatisch ein- bzw. ausschalten. Sie können den Zeitgeber beispielsweise auf die Geschäftszeiten Ihres Büros einstellen, sodass der Kopierer sich zu diesen Zeiten selbstständig ein- bzw. ausschaltet.

Tipp

Wenn das Gerät vom wöchentlichen Zeitgeber in den Modus AUS geschaltet wurde, können Sie das Gerät einschalten, indem Sie auf dem Bedienfeld die Taste START drücken. Wenn Sie das Gerät nach einer Aktion einige Zeit nicht verwenden, wird es vom wöchentlichen Zeitgeber automatisch wieder in den Modus AUS gestellt.

Hinweis

Wenn das Gerät ausgeschaltet wurde, ist der wöchentliche Zeitgeber nicht aktiv.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste ALLGEMEIN.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste ENERGIESPARMODUS.



• Das Menü ENERGIESPARMODUS wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste WÖCHENTL ZEITGEBER.



• Das Fenster ZEITGEBER wird angezeigt.

4 Überprüfen Sie die Einstellungen im Touch-Screen und tippen Sie auf die Taste ÄNDERN, wenn Korrekturen erforderlich sind.

TIMER Drücken Sie EINGABE, um den Timer zu aktivieren
Datum: 10.29.2003 Zeit: 19:40 Zeitgeber für Mittwoch EIN : 00:00 AUS : 24:00

- Wenn keine Korrekturen nötig sind, tippen Sie auf die Taste OK, um den Vorgang abzuschließen.
- 5 Tippen Sie auf die Tasten "<-Son" oder "Sam->", um zwischen den Wochentagen zu wechseln. Geben Sie über die Zifferntasten in das Feld EIN die Stunde und Minute ein, zu der das Gerät automatisch eingeschaltet werden soll. Danach tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu übernehmen.

ADRESSE	ZÄHLER BENUTZER ADMIN
ZEITG	▶EIN/AUS-Zeit für jed. Tag
	Mittwoch EIN: 00:00 OK ← Son Sam → AUS: 24:00 ZURÜKKSETZ.

- Wenn Sie die eingegebene Zeit wieder löschen und neu eingeben wollen, tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ZURÜCKSETZ.
- Nachdem Sie auf die Taste OK getippt haben, wird das Feld AUS markiert.

6 Geben Sie über die Zifferntasten in das Feld AUS die Stunde und Minute ein, zu der das Gerät automatisch ausgeschaltet werden soll. Danach tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu übernehmen.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN	1
ZEITG DEIN/AUS-Zeit für jed. Tag	1
Mittwoch EIN : 00 : 00 OK ← Son Sam → AUS: 24:00 ZURÜCKSETZ	

• Wenn Sie die eingegebene Zeit wieder löschen und neu eingeben wollen, tippen Sie im Touch-Screen auf die Taste ZURÜCKSETZ.



- Wenn Sie zum Feld AUS zurückkehren wollen, um eine neue Zeit neu einzugeben, wählen Sie die Taste ZURÜCKSETZ.
- Wenn Sie wollen, dass sich das System nicht einschaltet, geben Sie für EIN und AUS die gleiche Zeit ein.
- Wenn Sie den Wochentimer deaktivieren wollen, geben Sie unter EIN "00" und für AUS "00" ein.

7 Tippen Sie unten im Touch-Screen auf die Taste OK.

Automatischen Energiesparmodus einstellen

Diese Funktion ermöglicht es dem Gerät, automatisch in den Energiesparmodus zu wechseln (nicht benötigte Stromverbraucher werden im Standby-Modus deaktiviert), wenn es über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste ALLGEMEIN.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 💷 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste ENERGIESPARMODUS.



• Das Menü ENERGIESPARMODUS wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste AUTOM.ENERGIESP.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN	
Image: Solution of the second seco	
ZURÜCK	

• Das Fenster für die Eingabe der Energiespardaten wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf die Zeitspanne (in Minuten), die das Gerät warten soll, bevor der automatische Energiesparmodus aktiviert wird.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
AUTOSTROMSPAREN DMinuten wählen, um Stromverbrauch zu reduzieren
3 4 5 7 10 15 20 30 45 60
ABBRECHEN

• Damit haben Sie die Einstellung des Modus zum automatischen Energiesparen abgeschlossen.

Ruhemodus einstellen

Diese Funktion gestattet einen Wechsel in den Ruhemodus, den so genannten Standby-Modus, in dem der Stromverbrauch des Geräts minimal ist.

Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste ALLGEMEIN. 1



· Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1. ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 🛄 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste ENERGIESPARMODUS.



• Das Menü ENERGIESPARMODUS wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste SCHLAFMODUS.



• Das Fenster SCHLAFMODUS wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf die gewünschte Zeitspanne (in Minuten), die das Gerät warten soll, bevor der Ruhemodus aktiviert wird.

ADRESSE ZAHLER BENUTZER ADMIN
PAUSENMODUS/ Wahlen Sie die Zahl der Minuten bis zum Ausschalten des Kopierers AUTOM AUS
3 5 10 15 20
70 80 90 100 110
120 150 180 210 240
ABBRECHEN

• Die Einstellung des Ruhemodus ist damit abgeschlossen.

Kalibrierungsanzeige einstellen

Sie können einstellen, ob die Kalibrierungseinstellung nur im Anwender- oder nur im Administratormodus angezeigt werden soll.

Im Administratormodus wird die Taste KALIBRIER. nicht im Menü BENUTZER angezeigt. Im Benutzermodus wird die Taste KALIBRIER. nicht im Menü ADMIN angezeigt.

1 Tippen Sie auf die Taste ALLGEMEIN.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste KALIBRIERUNG ANZEIGESTUFE.



- Der Bildschirm KALIBRIERUNG ANZEIGESTUFE wird angezeigt.
- **3** Tippen Sie auf die Taste ADMIN, um die Administratoranzeige zu aktivieren oder tippen Sie auf die Taste BENUTZER, um die Benutzeranzeige zu aktivieren.

ADRESSE ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
KALIERIERUNGS-ANZEIGESTUFE			
B	ENUTZER	ADMIN	
		ABBRECHEN	

• Die Einstellung ist abgeschlossen.

130

Kalibrierung für Kopien einstellen

Mit dieser Funktion führt das System automatisch die Kalibrierung der Farbgradation für Kopieraufträge durch, wenn die Farbjustage nicht mehr korrekt durchgeführt werden kann, da in Farbverläufen oder im Farbton Abweichungen aufgetreten sind.

- Die Kalibrierung erfordert LT- oder A4-Papier in der Kassette. Wird anderes Papier verwendet, kann die Kalibrierung nicht korrekt ausgeführt werden.
- Sollten häufiger Farbabweichungen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicetechniker.

Hinweis

- Die Kopierkalibrierung kann nur dann im Menü ADMIN konfiguriert werden, wenn ein Administrator die Anzeige für diese Funktion auf ADMIN eingestellt hat.
 S.130 "Kalibrierungsanzeige einstellen"
- Falls noch Jobs wie vertrauliche Drucke, reservierte Kopien/Drucke oder ungültige Drucke im System gespeichert sind, erfolgt die Meldung "Jetzt nicht möglich" und die Funktion kann nicht ausgeführt werden. Drucken oder löschen Sie derartige Jobs und wiederholen Sie den Vorgang.

Achtung

- Reinigen Sie vor der Kalibrierung das Vorlagenglas. Verunreinigungen oder Fremdkörper am Glas können Kalibrierungsfehler verursachen.
- Während der Kalibrierung darf die Frontabdeckung nicht geöffnet und der Vorlagendeckel oder der optionale ADF nicht angehoben werden. Dies würde zu Kalibrierungsfehlern führen.
- Eine Unterbrechungskopie ist während der Kalibrierung nicht möglich.

1 Legen Sie LT- oder A4-Papier in die Kassette.

2 Tippen Sie auf die Taste ALLGEMEIN.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

3 Tippen Sie auf die Taste KALIBRIER..



· Das Menü KALIBRIERUNG wird angezeigt.

Tippen Sie auf die Taste KOPIEREN. Δ

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
KALIERIERUNG Funktion wählen
KOPIEREN DRUCKEN
ZURÜCK

5 Tippen Sie auf die Taste STANDARD, um die Kalibrierungseinstellung auf Standardwerte zu setzen oder tippen Sie auf KALIBRIER., um die Kalibrierungseinstellung zu justieren.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
KALIERIERUNG Funktion wählen
ABBRECHEN

- Nach Drücken auf STANDARD führt das System automatisch die Standardkalibrierung durch und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Nach Drücken auf KALIBRIER. wird ein Farbmuster ausgedruckt und die weitere Vorgehensweise wird im Touch Screen angezeigt.

6 Legen Sie das ausgedruckte Diagramm mit der Druckfläche nach unten auf das Vorlagenglas, so dass die Unterseite zu Ihnen weist und die linke, obere Seite am Größeindex an der linken Seite anliegt. Die schwarze Linie muss sich an der linken Seite befinden.



7 Drücken Sie die Taste START.

• Nach der Kalibrierung wird das Menü ALLGEMEIN angezeigt.



Wurde das Diagramm nicht korrekt aufgelegt, erscheint die Meldung "Testgrafik korrekt auflegen" im Touch Screen. Gehen Sie in diesem Fall zu Schritt 7 zurück und legen Sie das Diagramm erneut auf.

Kalibrierung für Drucke einstellen

Mit dieser Funktion wird eine automatische Kalibrierung der Farbverläufe für Druckaufträge durchgeführt, wenn die Farbe nicht mehr korrekt justiert werden kann, da Abweichungen im Farbton und in Farbverläufen aufgetreten sind. Sie können die Kalibrierung für PostScript und PCL separat durchführen. Weiterhin kann für jede Emulation separat eine Kalibrierung für 600dpi und 1200dpi durchgeführt werden.

- Die Kalibrierung erfordert LT- oder A4-Papier in der Kassette. Wird anderes Papier verwendet, kann die Kalibrierung nicht korrekt ausgeführt werden.
- Sollten häufiger Farbabweichungen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicetechniker.

Hinweis

- Die Kalibrierung f
 ür Drucke kann nur dann im Men
 ü ADMIN konfiguriert werden, wenn ein Administrator die Kalibrieranzeige auf ADMIN eingestellt hat.
 S.130 "Kalibrierungsanzeige einstellen"

Achtung

- Reinigen Sie vor der Kalibrierung das Vorlagenglas. Verunreinigungen oder Fremdkörper am Glas können Kalibrierungsfehler verursachen.
- Während der Kalibrierung darf die Frontabdeckung nicht geöffnet und der Vorlagendeckel oder der optionale ADF nicht angehoben werden. Dies würde zu Kalibrierungsfehlern führen.
- Eine Unterbrechungskopie ist während der Kalibrierung nicht möglich.

1 Legen Sie LT- oder A4-Papier in die Kassette.

7 Tippen Sie auf die Taste ALLGEMEIN.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

3 Tippen Sie auf die Taste KALIBRIER..



• Das Menü KALIBRIERUNG wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf die Taste DRUCKEN.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
KALIERIERUNG Funktion wählen
KOPIEREN DRUCKEN
ZURÜCK

5 Tippen Sie auf die gewünschte Auflösung und auf die gewünschte Emulation für die Kalibrierung.

KALIBRIERUNG	Funktion wählen		
	P53 600x600 1200×600	PCL 600×600 1200×600	
		ABBRECHEN	

- Tippen Sie auf "600 x 600" im Menü "PS3", um PostScript-Druckaufträge mit 600dpi zu kalibrieren.
- Tippen Sie auf "1200 x 600" im Menü "PS3", um PostScript-Druckaufträge mit 1200dpi zu kalibrieren.
- Tippen Sie auf "600 x 600" im Menü "PCL", um PCL-Druckaufträge mit einer Auflösung von 600dpi zu kalibrieren.
- Tippen Sie auf "1200 x 600" im Menü "PCL", um PCL-Druckaufträge mit 1200dpi zu kalibrieren.



1200 x 600 wird nur angezeigt, wenn die optionale Speichererweiterung im System installiert ist.

6 Tippen Sie auf STANDARD, um die Standardeinstellung der Kalibrierung zu verwenden oder tippen Sie auf KALIBRIER., um die Kalibrierungs-Einstellung zu justieren.



- 4
- Nach Drücken auf STANDARD führt das System automatisch die Standardkalibrierung durch und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Nach Drücken auf KALIBRIER. wird ein Farbmuster ausgedruckt und die weitere Vorgehensweise wird im Touch Screen angezeigt.
- 7 Legen Sie das ausgedruckte Diagramm mit der Druckfläche nach unten auf das Vorlagenglas, so dass die Unterseite zu Ihnen weist und die linke, obere Seite am Größeindex an der linken Seite anliegt. Die schwarze Linie muss sich an der linken Seite befinden.

ADRESSE ZAHLER BENUTZER
KALIERIERUNG Destgrafik auf Vorlagenglas, dann Start-Taste
ABBRECHEN

Q Drücken Sie die Taste START.

• Nach dem Scannen des Diagramms erscheint folgende Meldung: Kalibrierungs-Einstellung verwenden?



Wurde das Diagramm nicht korrekt aufgelegt, erscheint die Meldung "Testgrafik korrekt auflegen" im Touch Screen. Gehen Sie zurück zu Schritt 8 und legen Sie das Diagramm erneut auf.

9 Tippen Sie auf JA, um die Kalibrierungs-Einstellung zu verwenden oder tippen Sie auf NEIN, um die Kalibrierungs-Einstellung abzubrechen.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
KALI BRI ERUNG	▶Gibt es ein zu	reflektierende	s Ergebnis?	

Benachrichtigung für Kassette und Staubeseitigung einstellen

Sie können einstellen, ob der Anwender nach jedem Öffnen der Kassette einen Hinweis zum Einstellen der Kassettengröße erhält.

Sie können auch einstellen, ob der Anwender nach einer Staubeseitigung gefragt wird, ob der Druck-/ Kopiervorgang fortgesetzt werden soll.

Tippen Sie auf die Taste ALLGEMEIN.



• Das Menü ALLGEMEIN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 💷 S.113

Tippen Sie auf die Taste NÄCH. 2

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN	
ALLGEMEIN	
GERAT INFORMATION	KALIBRIER.
ZURÚCK	NICH

3 Tippen Sie auf die Taste POP-UP.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
ALLGEMEIN				
ZURÜCK				 YORI

• Das Fenster POP-UP wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf AKTIVIERT oder DEAKTIVIERT und danach auf OK.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
POP-UP
KASSETTENEINSTELLUNG
AKTIVIEREN
DRUCK NACH PAPIERSTAU
AKTIVIEREN

- KASSETTE EINGESETZT Ist diese Funktion aktiviert, erhält der Anwender nach jedem Öffnen der Kassette einen Hinweis zum Einstellen der Kassettengröße.
- KASSETTE EINGESETZT Ist diese Funktion aktiviert, wird der Anwender nach jeder Staubeseitigung gefragt, ob der Druckvorgang fortgesetzt werden soll. Ist dies deaktiviert, beginnt der Druck-/Kopiervorgang nach Staubeseitigung automatisch.

3. NETZWERKFUNKTIONEN EINSTELLEN

TCP/IP-Protokoll einrichten (IPv4)

Sie können das TCP/IP-Protokoll festlegen, das in den meisten Netzwerksystemen verwendet wird. Es wird empfohlen, das TCP/IP-Protokoll zu konfigurieren, da TopAccess, das Web-basierte Geräteverwaltungs-Dienstprogramm und das Web-basierte Dienstprogramm e-Filing zur Verwaltung von Dateien mit dem TCP/IP-Protokoll verfügbar sind. Darüber hinaus verwenden auch andere Netzwerkfunktionen dieses Geräts das TCP/IP-Protokoll.

Im TCP/IP-Menü können Sie das TCP/IP-Protokoll aktivieren oder deaktivieren, den IP-Adressen-Erwerb wählen, die IP-Adresse, die Subnet-Maske und das Standard-Gateway (sofern manuell zugewiesen) festlegen.

Wie das TCP/IP-Protokoll konfiguriert wird, hängt von der Konfiguration Ihres Netzwerks ab.

Zuweisen der TCP/IP Adressen mit Auto-IP Adressierung oder DHCP Server:

Verwenden Sie die dynamische Methode, wenn Sie nicht wissen, welche TCP/IP-Einstellungen Sie vornehmen sollen. Wenn diese Option gewählt ist, können IP-Adresse, Subnet-Maske, Standard-Gateway, primäre WINS-Server-Adresse, sekundäre WINS-Server-Adresse, POP3-Server-Adresse und SMTP-Server-Adresse automatisch vom DHCP-Server erhalten werden. Wird DHCP nicht unterstützt, können die IP-Adressen können die IP-Adressen mittels Auto-IP automatisch vergeben werden. Auto-IP funktioniert eventuell nicht korrekt, wenn sich ein Router im Netzwerk befindet. S.140 "TCP/IP für DHCP-Server und Auto-IP einstellen"

Zuweisen der TCP/IP Adressen mittels DHCP Server:

Ist ein DHCP-Server im Netzwerk aktiv, können Sie Auto-IP Adressierung ausschalten. In diesem Fall werden IP-Adresse, Subnet-Maske, Standard-Gateway, primäre WINS-Server-Adresse, sekundäre WINS-Server-Adresse, POP3-Server-Adresse und SMTP-Server-Adresse automatisch vom DHCP-Server vergeben. Um den DHCP-Zugriff zu aktivieren, konfigurieren Sie die TCP/IP-Einstellungen, wie nachfolgend beschrieben.

S.142 "TCP/IP für DHCP-Server einstellen"

Wenn Sie eine Verbindung zu einem LAN herstellen, für das statische IP-Adressen verwendet werden, gilt Folgendes:

Wenn Ihr LAN mit statischen IP-Adressen konfiguriert wurde, müssen Sie die spezifische IP-Adresse, die Subnet-Maske und das Standard-Gateway zuweisen, falls erforderlich.

S.143 "TCP/IP mit einer statischen IP-Adresse konfigurieren"

TCP/IP für DHCP-Server und Auto-IP einstellen

Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK. 1



Das Menü NETZWERK wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste IPv4.

ADRESSE	Zähler	BENUTZ	ER AL	OMIN		
NETZWERK						
IPv4	XXX.XXX XXX.XXX IPv6	IPX/SPX	XXX.XXX XXX.XXX NETWARE	XXX.XXX XXX.XXX SMB	XXX.XXX XXX.XXX APPLETALK	XXX.XXX XXX.XXX HTTP
	ERNEHMEN					NICH

- Das Fenster TCP/IP wird angezeigt.
- **3** Tippen Sie unter der Option ADRESSMODUS auf die Taste DYNA-MISCH.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZE	
TCP/IP Einrichten	
ADRESSMODUS	(P-ADRESSE) 192.168. 1. 10
DYNAMISCH Kein DHCP STATISCH	(908827-8x3/2) 255.255. 0. 0 (()
	(CATEWAY) 0. 0. 0. 0
	ABBRECHEN

▲ Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.

5 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.



• "NETZWERK INITIALISIERUNG" wird angezeigt, während die Einstellungen geändert werden.

TCP/IP für DHCP-Server einstellen

Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK. 1



· Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste IPv4.

ADRESSE	Zähler	BENUTZ	'ER AI	DMIN		
NETZWERK						
ХХХ.ХХХ. ХХХ.ХХХ. IPv4	XXX.XXX XXX.XXX IPv6	IPX/SPX	XXX.XXX XXX.XXX NETWARE	XXX.XXX. XXX.XXX. SMB	XXX.XXX XXX.XXX APPLETALK	XXX.XXX XXX.XXX HTTP
	ERNEHMEN					NÄCH

• Das Fenster TCP/IP wird angezeigt.

3 Tippen Sie unter der Option ADRESSMODUS auf die Taste **KEIN AUTO IP.**

ADRESSE	BENUTZER	ADMIN			
TCP/IP DEinrichten		-			
ADRESSMODUS		(IP-AORESSE)	192.168.	1. 10	
DYNAMISCH Kein DHCP STATISCH		(SURVET-RAGEE)	255.255.	0. 0	
		(OATEWAY)	0. 0.	0. 0	
		ABBRECHEN	ОК		

▲ Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.
5 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.



• "NETZWERK INITIALISIERUNG" wird angezeigt, während die Einstellungen geändert werden.

TCP/IP mit einer statischen IP-Adresse konfigurieren

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



• Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1. ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste IPv4.



• Das Fenster TCP/IP wird angezeigt.

3 Tippen Sie unter der Option ADRESSMODUS auf die Taste STATISCH.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
TCP/IP Einrichten	_
ADRESSMODUS	IP-ADRESSE
UTNAMISCH Kein DHCP STATISCH	SUBNET-MASKE 255. 255. 0. 0
	GATEWAY 0. 0. 0 0

4 Tippen Sie auf die Taste IP-ADRESSE und geben Sie die IP-Adresse dieses Geräts mithilfe der Zifferntasten ein. Geben Sie außerdem die Subnet-Maske und das Standard-Gateway ein, wenn erforderlich.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	
TCP/IP ▶Einrichten ADRESSMODUS DYNAMMSCH Kein DHCP STATISCH	IP-ADRESSE 10. 10. 70.105 SUBNET-MASKE 255.255.255.0 GATEWAY 10. 10. 70.

5 Tippen Sie auf OK.

- Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.
- 6 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.

ADRESSE ZÄHLEF NETZWERK	BENUTZER	ADMIN	
xxx.xxx. xxx.xxx. xxx.xxx. xxx.xxx. IPv4 IPv6	XXX.XXX XXX.XXX IPX/SPX NETWARE	XXX.XXX. XXX.XXX. SMB APPLI	ххх. ххх. TALK
ZURÜCK			NICH

IPv6-Protokoll einrichten

Sie können das IPv6-Protokoll für das Gerät festlegen.

Im IPv6-Menü aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll. In diesem Menü können Sie auch die Adressierungsart einstellen.

Mit der Adressierungsart legen Sie fest, wie die IPv6-Adresse zugewiesen wird.

Manueller Modus:

Sie definieren IPv6-Adresse, Prefix und Gateway manuell. Sie können nur eine IPv6-Adresse für das System vergeben.

• Automatischer Modus:

Das System kann von DHCPv6 Server und Routers automatisch mehrere IPv6-Adressen erhalten. Hierbei können bis zu 9 IPv6-Adressen für das System vergeben werden.



Bis zu 7 IPv6-Adressen können von Routern vergeben werden. Eine IPv6-Adresse kann vom DHCPv6-Server vergeben werden. Eine Link Local Adresse wird automatisch erzeugt.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



• Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste IPv6.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZ	ER AT	DMIN		
NETZWERK	<u>ххх.ххх.</u> ххх.ххх. IPv6	XXX.XXX. XXX.XXX. IPX/SPX		XXX.XXX XXX.XXX SMB	XXX.XXX XXX.XXX APPLETALK	XXX.XXX. XXX.XXX. HTTP
ZURÜCK OB	ERNEHMEN					NÄCH

• Das IPv6-Fenster wird angezeigt.

3 Legen Sie die Werte für die folgenden Optionen fest.



- IPv6 PROTOKOLL Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um das IPv6-Protokoll zu aktivieren, oder auf die Taste DEAKTIVIEREN, um es zu deaktivieren.
- ADRESS MODUS Wählen Sie die Adressierung.
- · Link Local Address Die eindeutige Adresse für IPv6 wird angezeigt.



Die Link Local Adresse kann nicht mit anderen gerouteten IPv6-Netzwerken verbunden werden.

▲ Tippen Sie auf die Taste NÄCH.

- IPv6 (Manual/Statefull Address) wird angezeigt.
- Bei Auswahl von "MANUELL" in Schritt 3 fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- Bei Auswahl von "AUTO" in Schritt 3 fahren Sie mit Schritt 7 fort.

5 Legen Sie die Werte für die folgenden Optionen fest.

ADRESSE Zähler	BENUTZER
IPv6(Manuell/Stateful Adresse)	▶Einstellung
DHCP(IP-Adresse)	IP-ADRESSE 3ffe:0:1:2::97ff:fe96 PREFIX 64
DHCP(OPTIONEN) AKTIVIEREN DEAKTIWIEREN	GATEWAY fe80:20b:97ff:fe96:33a5

- DHCP (OPTIONEN) W\u00e4hlen Sie, ob optionale Informationen (IPv6-Adresse f\u00fcr den DNS-Server, etc.) f\u00fcr dieses System verwendet werden sollen. Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die Informationen zu verwenden, oder auf DEAKTIVIEREN, um sie nicht zu verwenden.
- IP ADRESSE Zuweisung der IPv6-Adresse für das System.
- PREFIX- Prefix für die IPv6-Adresse.
- GATEWAY- Zuweisung des Standard-Gateway.



Im Modus "MANUELL" kann die Option "DHCP (IP Adresse)" nicht gewählt werden.

6 Tippen Sie auf OK.

- Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.
- Fahren Sie anschließend mit Schritt 12 fort.

7 Legen Sie die Werte für die folgenden Optionen fest.



- DHCP (IP Adresse) Wählen Sie, ob die vom DHCPv6 Server vergebene IPv6-Adresse f
 ür das System verwendet werden soll. Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die Adresse zu verwenden, oder auf DEAKTI-VIEREN, um sie nicht zu verwenden.
- DHCP (OPTIONEN) Wählen Sie, ob optionale Informationen (IPv6-Adresse f
 ür den DNS-Server, etc.) f
 ür dieses System verwendet werden sollen. Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die Informationen zu verwenden, oder auf DEAKTIVIEREN, um sie nicht zu verwenden.



Im Modus "AUTO" können Sie IPv6-Adresse, Prefix und Gateway nicht manuell definieren.

8 Tippen Sie auf die Taste NÄCH.

Das Fenster IPv6 (Auto Konfiguration) wird angezeigt.

Q Legen Sie die Werte für die folgenden Optionen fest.

ADRESSE	BENUTZER		
IPv6(Auto-Konfiguration)	▶Einstellung :		
Stateless Adresse		DHCP(IP-Adresse)	
		AKTIVIEREN	
KONFIGURATION HALTEN		DHCP(OPTIONEN)	
		AKTIVIEREN	
			ORI

- STATELESS ADRESSE Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die IPv6-Adressen von Routern zu verwenden, oder auf DEAKTIVIEREN, um sie nicht zu verwenden.
- KONFIGURATION HALTEN Wählen Sie, ob neue IPv6-Adressinformationen von Routern für das System gelten sollen. Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die aktuellen IPv6-Adressdaten zu behalten. Tippen Sie auf DEAKTIVIEREN, um die aktuellen IPv6-Adressdaten mit neuen zu überschreiben.
- DHCP (IP Adresse) Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die IPv6-Adresse vom DHCPv6 Server zu verwenden oder auf DEAKTIVIEREN, um sie nicht zu verwenden.
- DHCP (OPTIONEN) Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die optionalen Informationen (IPv6-Adresse f
 ür DNS-Server, etc.) eines DHCPv6 Server zu verwenden oder auf DEAKTIVIEREN, um sie nicht zu verwenden.



Entweder "DHCP (IP Adresse)" im Fenster IPv6 (Manual/Statefull Adresse) oder "STATELESS ADRESSE" im Fenster IPv6 (Auto Configuration) müssen aktiviert sein.

10 Tippen Sie auf die Taste NÄCH.

Die IPv6-Adressen von Routern werden angezeigt.



Bis zu 7 IPv6-Adressen können von Routern vergeben werden.

11 Tippen Sie auf OK.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADN	AIN .		
IPv6(Auto-Konf No:IP-Adresse 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:	iguration)	▶Einstellung Pr Lå	efix nge Ga	iteway		
			ABBREC	CHEN	ок	YORI

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.

12 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZ	ER	DMIN			
NETZWERK							
IPv4	IPv6	XXX.XXX XXX.XXX IPX/SPX	XXX.XXX XXX.XXX NETWARE	XXX.XXX. XXX.XXX. SMB	APPLETALK	XXX.XXX. XXX.XXX. HTTP	
	ERNEHMEN					NÄCH	

Sie können das IPX/SPX-Protokoll für das Gerät festlegen. Das IPX/SPX-Protokoll wird üblicherweise zur Kommunikation mit dem NetWare-Dateiserver über das Netzwerk verwendet.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



• Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 💷 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste IPX/SPX.

ADRESSE	BENUTZ	ER A	DMIN		
NETZWERK					
Image: scalar state Image: scalar stateImage: scalar state	IPX/SPX	XXX.XXX. XXX.XXX. NETWARE	XXX.XXX. XXX.XXX. SMB	XXX.XXX. XXX.XXX. APPLETALK	XXX.XXX. XXX.XXX. HTTP
					NÄCH

• Das Fenster IPX/SPX wird angezeigt.

3 Legen Sie die Werte für die folgenden Optionen fest.

ADRESSE ZÄHLER	BENUTZER
TCP/IP Finrichten PROTOKOLL AKTIVIEREN DEAKTIWEREN	RARMENTYP AUTOM EN_802.3 EN_802.2 EN_II EN_SNAP
	ABBRECHEN OK

- IPX/SPX AKTIVIEREN Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um das IPX/SPX-Protokoll zu aktivieren, oder auf die Taste DEAKTIVIEREN, um es zu deaktivieren.
- **RAHMENTYP** Tippen Sie auf die Taste AUTOM., um den geeigneten Rahmentyp automatisch zu erfassen, oder auf eine andere Taste für einen speziellen Rahmentyp. Wenn Sie den zu verwendenden Rahmentyp nicht kennen, wählen Sie AUTOM.

4 Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.

5 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.

ADRESSE	Zähler	BENUTZ	ER AI	DMIN		
NETZWERK	xxx.xxx. xxx.xxx. IPv6	IPX/SPX	XXX.XXX XXX.XXX NETWARE	XXX.XXX. XXX.XXX SMB	XXX.XXX. XXX.XXX. APPLETALK	ХХХ. ХХХ. ХХХ. ХХХ. НТТР
ZURÜCK OB	ERNEHMEN					NÄCH

NetWare-Einstellungen konfigurieren

Sie können den NetWare-Netzwerkmodus und die NetWare-Konfiguration für die Herstellung der Verbindung einrichten.

Diese Einstellungen müssen vorgenommen werden, wenn der NetWare-Dateiserver für Novell-Druck verwendet wird.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



• Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 🛄 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste NETWARE.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
NETZWERK	<u>ххх.ххх.</u> (ххх.ххх. IPv6	IPX/SPX	XXXX XXXX WARE SMB	XXX.XXX XXX.XXX APPLETALK	Image: state
ZURÜCK	RNEHMEN				NÄCH

• Das NETWARE-Fenster wird angezeigt.

3 Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest.

ADRESSEZZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
NETWARE DEinrichten		1	
BINDERY		KONTEXT	dept1
AKTIVIEREN		VERZBAUM	org
NDS		SUCHE STANIN	nwsru
AKTIVIEREN			J
			ОК

- **BINDERY AKTIVIEREN** Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die Kommunikation mit dem NetWare-Server im Bindery-Modus zu aktivieren, oder auf DEAKTIVIEREN, um den Bindery-Modus zu deaktivieren.
- NDS AKTIVIEREN Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die Kommunikation mit dem NetWare-Dateiserver im NDS-Modus zu aktivieren, oder auf DEAKTIVIEREN, um den NDS-Modus zu deaktivieren.
- KONTEXT W\u00e4hlen Sie diese Option, um mit dem NDS-Kontext einzugeben, wo der NetWare-Druckserver f\u00fcr dieses Ger\u00e4t aufgestellt ist.
 Diese Informationen m\u00fcssen eingegeben werden, wenn Sie eine Verbindung zum NetWare-Dateiserver im
 - Diese Informationen müssen eingegeben werden, wenn Sie eine Verbindung zum NetWare-Dateiserver im NDS-Modus herstellen wollen.
- VERZ.BAUM W\u00e4hlen Sie diese Option, um die NDS-Verzeichnisstruktur einzugeben. Diese Informationen m\u00fcssen eingegeben werden, wenn Sie eine Verbindung zum NetWare-Dateiserver im NDS-Modus herstellen wollen.
- SUCHE STAMM Wählen Sie diese Option, um den Namen des NetWare-Dateiservers einzugeben. Es wird empfohlen, diese Option zu wählen, wenn Sie eine Verbindung zum NetWare-Dateiserver im Bindery-Modus herstellen wollen.



- Wenn Sie die verschiedenen Tasten drücken, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.
- Sie können den Bindery- und den NDS-Modus gleichzeitig aktivieren.

▲ Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.

5 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.



SMB-Protokoll einrichten

Damit dieses Gerät im Windows-Netzwerk erscheint, aktivieren Sie das SMB-Protokoll und geben den NetBIOS-Namen und die Arbeitsgruppe ein. Sie legen damit den Namen fest, unter dem das Gerät in der Arbeitsgruppe angezeigt wird ist.

Falls Ihr Netzwerk den WINS-Server verwendet, um die SMB-Verbindung über die Segmente zu gestatten, müssen Sie die WINS-Server-Adresse angeben, sodass das Gerät von den verschiedenen Segmenten aus sichtbar ist.

Das SMB-Protokoll muss für den SMB-Druck, für das Speichern als Datei im Netzwerkordner mithilfe von SMB und für den gemeinsamen Zugriff auf den Ordner FILE_SHARE (den lokalen Ordner des Geräts) innerhalb des Netzwerks aktiviert werden.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



· Das Menü NETZWERK wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste SMB.



• Das SMB-Fenster wird angezeigt.

3 Legen Sie folgende Optionen fest und tippen Sie dann auf die Taste OK.



- SMB PROTOKOLLL W\u00e4hlen Sie, ob das SMB-Protokoll aktiviert oder deaktiviert sein soll. Wenn Sie das SMB-Protokoll aktivieren wollen, um den Netzwerkordner mithilfe von SMB zu aktivieren und den Ordner FILE_SHARE des Geräts gemeinsam zu verwenden, aber den SMB-Druck nicht gleichzeitig aktivieren wollen, wählen Sie die Taste DRUCKFREIGABE DEAKT. Wenn Sie das SMB-Protokoll aktivieren wollen, um den SMB-Druck zu aktivieren aber das Speichern in den Ordner FILE_SHARE des Geräts oder einen Netzwerkordner deaktivieren wollen, wählen Sie die Taste
- DATEIFREIGABE DEAKT. NetBIOS NAME - Tippen Sie auf diese Taste, um den Windows-Computernamen dieses Geräts einzugeben, wenn das Gerät mit dem Windows-Netzwerk verbunden ist. Diese Angabe ist erforderlich, wenn der SMB-Druck aktiviert werden soll.
- LOGON Zeigt den Windows-Anmeldebildschirm. "workgroup" wird bei einem Arbeitsgruppen-Netzwerk und "domain" bei einem Domänen-Netzwerk angezeigt. Dies kann nur aus TopAccess definiert werden. Einzelheiten siehe "SMB-Sitzung einrichten" in "Kapitel 7" der TopAccess-Anleitung.
- WINS PRIMÄR Tippen Sie auf diese Taste, um die IP-Adresse des primären WINS-Servers einzugeben, falls erforderlich.
- WINS SEKUNDÄR Tippen Sie auf diese Taste, um die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers einzugeben, falls erforderlich.

Tipp

Wenn Sie auf die Taste NetBIOS-NAME tippen, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.



- Wenn das System im Administratormodus von TopAccess auf die Domain-Anmeldung eingestellt wurde und statt dessen "Arbeitsgruppe" angezeigt wird, ist die Anmeldung im Domain-Netzwrk fehlgeschlagen. Prüfen Sie in diesem Fall, ob Windows Server und the SMB-Sitzung korrekt eingerichtet wurden.
- Wenn das System im Administratormodus von TopAccess auf die Domain-Anmeldung konfiguriert wurde, erfolgt nach dem Einschalten oder Ändern der Nenetzwerkeinstellungen des Systems die Anmeldung im Domänen-Netzwerk.
- Sie können für den NetBIOS-Namen nur alphanumerische Zeichen und den "-" (Bindestrich) verwenden. Wenn Sie andere Zeichen verwenden, erscheint eine Warnmeldung.
- Geben Sie keine IP-Adresse ein, die mit "0" (z.B. "0.10.10.10"), "127" (z.B. "127.10.10.10") oder "224" (z.B. "224.10.10.10") startet. Wenn Sie eine solche Adresse eingeben, kann das Gerät nicht mit dem WINS-Server kommunizieren.
- Wenn Sie f
 ür WINS PRIMÄR und WINS SEKUNDÄR "0.0.0.0" eingeben, verwendet dieses Ger
 ät den WINS-Server nicht.
- Wenn f
 ür den IP-Adressen-Erwerb in den TCP/IP-Einstellungen DYNAMISCH gew
 ählt wurde, kann dieses Gerät die IP-Adresse für WINS PRIMÄR und WINS SEKUNDÄR vom DHCP-Server erhalten. Wenn Sie dagegen die IP-Adresse hier manuell eingeben, verwendet dieses Gerät die eingegebene IP-Adresse und nicht die des DHCP-Servers.

4 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.



AppleTalk-Protokoll einrichten

Das AppleTalk-Protokoll muss aktiviert und richtig konfiguriert sein, damit der AppleTalk-Druck auf dem Macintosh-Computer möglich ist.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



· Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1. ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 🛄 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste APPLETALK.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZ	ER AI	DMIN		
NETZWERK						
XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX. XXX.XXX.	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX. XXX.XXX.	XXX.XXX XXX.XXX	
IPv4	IPv6	IPX/SPX	NETWARE	SMB		

• Das APPLETALK-Fenster wird angezeigt.

3 Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN	
APPLETALK Finrichten	
PROTOKOLL	
gerätename MFP_00C67861	
GEW. ZONE *	

- APPLETALK AKTIVIEREN Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um das AppleTalk-Protokoll zu aktivieren, oder auf die Taste DEAKTIVIEREN, um es zu deaktivieren.
- GERÄTENAME Wählen Sie diese Option, um den AppleTalk-Namen für dieses Gerät einzugeben.
- **GEW. ZONE** Wählen Sie diese Option, um den Namen der AppleTalk-Zone für dieses Gerät einzugeben. Wenn Ihr AppleTalk-Netzwerk nicht mit einer Zone konfiguriert wurde, brauchen Sie hier keinen Zonennamen einzugeben.

Tipp

Wenn Sie auf die Tasten GERÄTENAME bzw. GEWÜNSCHTE ZONE tippen, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

▲ Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.

5 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.



HTTP-Netzwerkdienst einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die HTTP-Netzwerkserverdienste aktivieren bzw. deaktivieren. Hierbei handelt es sich um Web-basierte Dienstprogramme auf diesem Gerät, wie beispielsweise TopAccess und e-Filing. Die HTTP-Netzwerkserverdienste müssen auch für den IPP-Druck aktiviert sein.

Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK. 1



4

Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 💷 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste HTTP.

AD	RESSE	ZÄHLER	BENUTZ	ER A	DMIN		
NETZW	ERK						
	IPv4	IPv6	IPX/SPX	XXX.XXX XXX.XXX NETWARE	XXX.XXX. XXX.XXX. SMB	XXX.XXX XXX.XXX APPLETALK	XXX.XXX XXX.XXX HTTP
ZUF	RÜCK OBEF	NEHMEN					NÄCH

• Das HTTP-Fenster wird angezeigt.

3 Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest.



- HTTP-SERVER AKTIVIEREN Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um den HTTP-Netzwerkserverdienst zu aktivieren, oder auf DEAKTIVIEREN, um den HTTP-Netzwerkserverdienst zu deaktivieren. Der Dienst muss für TopAccess, das e-Filing-Web-Dienstprogramm und für den IPP-Druck aktiviert sein.
- PRIM. ANSCHLUSSNR. W\u00e4hlen Sie diese Option, um die prim\u00e4re Anschlussnummer f\u00fcr den HTTP-Zugang von einem anderen Client einzugeben. Verwenden Sie die Standard-Anschlussnummer "80", wenn Sie sich nicht sicher sind, ob und wie Sie diese Anschlussnummer \u00e4ndern sollen.
- SEK. ANSCHLUSSNR. Wählen Sie diese Option, um die sekundäre Anschlussnummer für den Zugang zu TopAccess und dem Web-Dienstprogramm e-Filing einzugeben. Verwenden Sie die Standard-Anschlussnummer "8080", wenn Sie sich nicht sicher sind, ob und wie Sie diese Anschlussnummer ändern sollen.
- SSL AKTIVIEREN Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um den SSL-Netzwerkserverdienst zu aktivieren, oder auf DEAKTIVIEREN, um den SSL-Netzwerkserverdienst zu deaktivieren. Der Dienst muss für den SSL-Zugriff auf die Administratorseiten von TopAccess und des e-Filing-Web-Dienstprogramms aktiviert sein. Dadurch wird der Datentranfer zwischen den Client-Computern und TopAccess bzw. dem e-Filing-Dienstprogramm verschlüsselt.

Hinweis

Um SSL zu aktivieren, muss ein selbstsigniertes Zertifikat in TopAccess erzeugt oder ein Server-Zertifikat importiert werden. Ohne selbstsigniertes Zertifikat oder Server-Zertifikat kann SSL nicht aktiviert werden.

4 Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.

5 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.

ADRESSE	Zähler	BENUTZER	ADN	лім		
NETZWERK	[]					······································
IPv4	IPv6	IPX/SPX	XXX.XXX XXX.XXX ETWARE	XXX.XXX. XXX.XXX. SMB	XXX.XXX. XXX.XXX. APPLETALK	XXX.XXX. XXX.XXX. HTTP
ZURÜCK 08	ERNEHMEN					NJCH

Mit dieser Funktion definieren Sie die Ethernet-Geschwindigkeit.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste NÄCH.

ADRESSE	Zähler	BENUTZ	ER	DMIN		
NETZWERK						
ХХХ.ХХХ. (ХХХ.ХХХ. IPv4	IPv6	XXX.XXX XXX.XXX IPX/SPX	XXX.XXX XXX.XXX NET WARE	XXX.XXX. XXX.XXX. SMB	XXX.XXX XXX.XXX APPLETALK	ХХХ.ХХХ. (ХХХ.ХХХ. НТТР
	ERNEHMEN					NICH

3 Tippen Sie auf die Taste ETHERNET.

	ZÄHLER	BENUTZE		
	XXX.XXX XXX.XXX SONSTIGE	XXX.XXX. XXX.XXX. BENUTZER ZERTIFIKAT	XXX.XXX. XXX.XXX NETZ/WERK PRUFUNG	
ZURÜCK)BERNEHMEN			 YORI

• Das Fenster ETHERNET wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf die Taste AUTOM., um die geeignete Geschwindigkeit automatisch zu erfassen, oder auf eine andere Taste für eine spezielle Geschwindigkeit.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
ETHERNET ▶EINSTELLUNGEN
ETHERNET-GESCHW. DUPLEX MODUS AUTOM. 10 MBIT HALB 10 MBIT VOLL 100MBIT HALB 100MBIT VOLL



- Wählen Sie nur die Geschwindigkeit, die für das Netzwerk eingestellt ist. Wenn Sie die Geschwindigkeit nicht kennen, wählen Sie AUTOM.
- Sollte das Netzwerk instabil werden, schalten Sie das System aus und wieder ein.

5 Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.

6 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
NETZWERK	XXX.XXX XXX.XXX SONSTIGE	XXX.XXX. XXX.XXX. BENUTZER ZERTIFIKAT PRU	X XXX X XXX WERK FUING	
	ERNEHMEN			YORI

LDAP-Netzwerkdienst und SNMP-Netzwerkdienst einstellen

Mit dieser Funktion kann das Gerät auf den LDAP-Verzeichnisdienst zugreifen. Dieses Gerät kann die Kontakte auf dem LDAP-Server durchsuchen, um das Ziel für das Internet-Fax, die Faxübertragung bzw. das Scannen in E-Mail festzulegen.

Tipps

- Wenn der LDAP-Netzwerkdienst aktiviert ist, können Sie den LDAP-Verzeichnisdienst registrieren. Anschließend kann das Gerät auf dem LDAP-Server nach den Kontakten suchen. Sie fügen den LDAP-Verzeichnisdienst mit TopAccess hinzu. Weitere Hinweise finden Sie in der *TopAccess-Anleilung*.
- Wenn der LDAP Netzwerkdienst deaktiviert ist, können Sie die "Von"-E-Mail-Adresse bei der Benutzeranmeldung für Scan to Email nicht vom LDAP-Server beziehen.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



· Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 💷 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste NÄCH.



3 Tippen Sie auf die Taste SONSTIGE.



• Das Fenster SONSTIGE wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um den LDAP-Netzwerkdienst zu aktivieren, oder auf DEAKTIVIEREN, um ihn zu deaktivieren.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
SONSTIGE Einrichten
LDAP-PROTOKOLL AKTIVIEREN DEAKTIVIEREN
SNMP LESE KOMM. public
ABBRECHEN

Optional können Sie den Trap-Leserkreis für die SNMP-Traps eingeben, indem Sie auf die Taste SNMP LESE KOMM tippen.

Wenn Sie auf diese Taste tippen, wird eine QWERTZ-Tastatur angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

5 Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.

6 Nehmen Sie nach Bedarf weitere Netzwerkeinstellungen vor und tippen Sie dann auf die Taste ÜBERNEHMEN.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	
NETZWERK			
XXX.XXX. XXX.XXX ETHERNET	XXX.XXX. XXX.XXX. SONSTIGE	XXX.XXX XXX.XXXX BENUTZER ZERTIFIKAT	

Anwenderzertifikat einstellen

Mit dieser Funktion stellen Sie das Kennwort für das Serverzertifikat ein, um SSL für den HTTP Netzwerkdienst, FTP Server und IPP-Druckdienst zu aktivieren.



Die Funktion muss nach Import eines Serverzertifikats mit TopAccess ausgeführt werden. Weitere Hinweise finden Sie in der **TopAccess-Anleilung**.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



• Das Menü NETZWERK wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste NÄCH.



3 Tippen Sie auf ANWENDERZERTIFIKAT.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
NETZWERK				
XXX.XXX. XXX.XXX. ETHERNET	XXX.XXX XXX.XXX SONSTIGE	XXX.XXX XXX.XXX BENUTZER ZERTIFIKAT	XXXXX XXXXX ZWERK JFUNG	
	ERNEHMEN			YOR

• Das Fenster ANWENDERZERTIFIKAT wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf ANWENDERZERTIFIKAT.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
ANWENDERZERTIFIKAT Deben Sie den Dateinamen des Benutzerzertifikats und das dazugehörige Passwort ein.
BENUTZERZERTIFIKAT INSTALLIEREN Fur die Entschlusselung des privaten USERZERIFIKAT
PASSWORT
ABBRECHEN

• Das Eingabefenster wird angezeigt.

5 Geben Sie den Namen des Serverzertifikats über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

certuser1.pfx_	
! " # \$ % & ` () = ~ ` ()	Rücktaste
*<>?_ -^@ +[];:/\	← →
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
Y X C V B N M , . Unschaltt.	Ums.Sperrt.
Leert. ABBRECHEN OK	

6 Tippen Sie auf die Taste KENNWORT.

ADRESSE	ZAHLER	BENUTZER	ADMIN
ANWENDERZERTIF DGeben Sie den BENUTZERZERTIF	IKAT Dateinamen des IKAT INSTALLIER)	Benutzerzertif	ikats und das dazugehörige Passwort ein. Für die Entschlüsselung des privaten
USER ZERTIFIKAT PASSWORT) certuser1.p	fx	Schlussel des Benutzerzertifikats ist ein Pagwort notwendig.
			ABBRECHEN

• Das Eingabefenster wird angezeigt.

7 Geben Sie das Kennwort über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

Nolociolok	
! " # \$ %& ` () = ~ ` { }	Rücktaste
*<>?_ -^@ +[];:/\	← →
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
Y X C V B N M , . Unschaltt	Ums.Sperrt.
Leert. ABBRECHEN OK	

• Das Kennwort wird als Sternchen (*) angezeigt.

8 Tippen Sie auf OK.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
ANWENDERZERTIFI ▶Geben Sie den	IKAT Dateinamen des	Benutzerzertif	ikats und das (dazugehörige Passwort ein.
BENUTZERZERTIF	KAT INSTALLIER	EN	Für die Ents Schlüssel de	chlüsselung des privaten s Benutzerzertifikats ist ein
USER ZERTIFIKAT	certuser1.p	fx	Papwort notw	enuig.
PASSWORT	****	ļ		
			ABBRECHEN	ОК

 Das Admin-Menü erscheint und die Meldung NETZWERK INITIALISIERUNG wird angezeigt. Das Gerät initialisiert die Netzwerkkarte, um die Änderungen zu übernehmen.

Ping/Traceroute

Mit der Ping-Funktion können Sie die Verbindung des Systems zum Netzwerkserver testen. Mit der Traceroute-Funktion können Sie den Netzwerkpfad bis zum Netzwerkserver prüfen.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste NETZWERK.



• Das Menü NETZWERK wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 💷 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste NÄCH.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZ	ER AI	DMIN		
NETZWERK						
IPv4	XXX.XXX. XXX.XXX. IPv6	IPX/SPX	XXX.XXX XXX.XXX NETWARE	XXX.XXX. XXX.XXX. SMB	XXX.XXX XXX.XXX APPLETALK	XXX.XXX. XXX.XXX. HTTP
	ERNEHMEN					NÄCH

3 Tippen Sie auf die Taste PING/TRACEROUTE.



• Das Fenster NETZWERK PRÜFEN wird angezeigt.

4 Wählen Sie den Server, den Sie prüfen wollen, und tippen Sie dann auf die Taste PING oder TRACEROUTE.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
NETZWERKPRÖFUNG	
Server	IP-Adresse
Manuelle Eingabe	172.16.100.28
Primary DNS Server Address(IPv6)	3ffe:ffff:1:0:216:76ff:fe26:5734
SMTP Server	sml.ipv6.local
POP3 Server Address	3ffe:ffff:1:0:240:caff:fe7c:6a67
ZURÜCK	Ping Traceroute 1/1

· Das Ergebnis wird angezeigt.

Bei Ausführung der Ping-Funktion wird das Ergebnis, z.B. "IP address 128 (TTL: Time to live) fixed OK/NG" angezeigt.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN	
172.16.100.28 128	OK	
ZURÜCK	(ABBRECHEN)	1/1

Bei Ausführung der Traceroute-Funktion wird das Ergebnis, z.B. "IP address 1 to 128 (TTL: Time to live) OK/ NG" angezeigt.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN		
3ffe:ffff:1:0:21	6:76ff:fe26:5734	4 1	OK		
			/		
ZURÜCK			ABBRECHEN	1	/1

Hinweis

Wenn der Ping/Traceroute-Befehl den Server erreicht, wir die IP-Adresse im Prüfergebnis angezeigt. Kann der Befehl den Server nicht erreichen, wird der Host-Name anstelle der IP-Adresse angezeigt.



Der Server kann mit zwei Methoden ausgewählt werden. Server aus der am Bedienfeld angezeigten Liste auswählen: Folgende Server und Protokolle können geprüft werden.

- Primärer DNS Server (IPv4/IPv6)
- Sekundärer DNS Server (II V4/II V0)
 Sekundärer DNS Server (IPv4/IPv6)
- Primärer WINS Server (IPv4)
- Sekundärer WINS Server (IPv4)
- SMTP Server (IPv4/IPv6)
- POP3 Server (IPv4/IPv6)
- Primärer SNTP Server (IPv4/IPv6)
- Sekundärer SNTP Server (IPv4/IPv6)
- LDAP Server 1
- LDAP Server 2
- LDAP Server 3
- LDAP Server 4
- LDAP Server 5
- Remote Server 1
- Remote Server 2

Server manuell auswählen:

Geben Sie Servername oder IPv4-/IPv6-Adresse manuell ein.

Wenn Sie auf den Eingabebereich tippen, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

5 Tippen Sie auf die Taste ZURÜCK.

• Sie gelangen zurück zum Menü NETZWERK.

Sie können das Systemverhalten für den Kopiervorgang ändern, wie beispielsweise für die Maximalzahl der Kopien, den automatischen Duplex-Modus und die Sortiermodus-Priorität.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste KOPIEREN.



• Das Fenster KOPIEREN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZE	
KOPIEREN	
MAXIMALE ANZAHL KOPIEN	AUTOM. DUPLEX-MODUS
999 999	AUS $1 \rightarrow 2$ $2 \rightarrow 2$ BENUTZER
	SORTIERMODUS-PRIORITAT
	NCHT SORT HEFTEN SORTIEREN GRUPPE

- MAXIMALE ANZAHL KOPIEN Wählen Sie die Zifferntaste, die der zulässigen Maximalzahl der Kopien entspricht.
- AUTOM. DUPLEX-MODUS Tippen Sie auf die Taste des automatischen Duplex-Modus, der zunächst eingestellt sein soll, wenn Originale in den ADF eingelegt werden. Wenn Sie die Taste AUS wählen, ist die Ausgangseinstellung des Duplex-Modus beim Einlegen von Originalen in den ADF "1 -> 1 SIMPLEX".
 Wenn die Taste 1->2 gewählt wird, ist die Ausgangseinstellung des Duplex-Modus beim Einlegen von Originalen in den ADF "1 -> 2 DUPLEX".

Wenn die Taste 2->2 gewählt wird, ist die Ausgangseinstellung des Duplex-Modus beim Einlegen von Originalen in den ADF "2 -> 2 DUPLEX".

Wenn Sie die Taste BENUTZER wählen, wird das Fenster für die Auswahl des Duplex-Modus angezeigt, wenn Originale in den ADF eingelegt werden.

 SORTIERMODUS-PRIORITÄT - Wählen Sie den gewünschten Sortiermodus vor dem Starten des Kopierauftrags. Ist die Taste HEFTEN ausgewählt, werden die Kopien oben links geheftet. Zum Heften muss der optionale Finisher installiert sein.

3 Tippen Sie auf NÄCH, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.

4 Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest.



- **PAPIERQUELLE AUTOMATISCH WECHSELN** Bei EIN wird auch gedruckt, wenn das eingestellte Papierformat nicht eingelegt ist. Bei AUS erscheint eine Meldung zum Einlegen des korrekten Papiers.
- UNTERSCHIEDLICHE PAPIERAUSRICHTUNG Bei EIN wird das Bild automatisch entspreched der Papierausrichtung gedreht. Bei AUS erscheint eine Meldung zum Einlegen des korrekten Papiers.
- DRUCK BEI KLAMMERMANGEL ANHALTEN Bei EIN wird ein zu heftender Druckauftrag bei Klammermangel gestoppt. Bei AUS wird der Auftrag ohne Heftung gedruckt.

5 Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum ADMIN-Menü.

5. FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN

Terminal-ID einstellen

Hinweis

Die Einstellungen der Terminal-ID sind nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

Wenn TTI und RIT aktiviert sind, werden die einprogrammierten Anschluss-ID-Informationen am oberen Rand aller übertragenen bzw. empfangenen Dokumente ausgedruckt.



- Die ID-Informationen werden gesendet und ca. 5 mm vom oberen Rand des Originals gedruckt.
- In Übereinstimmung mit den FCC-Bestimmungen wird Ihr Firmenname, Ihre Faxrufnummer sowie das Datum und die Uhrzeit oben auf allen übertragenen Dokumenten hinzugefügt. Diese Funktion ermöglicht es dem Empfänger, Ihre Dokumente und den Zeitpunkt der Übertragung schnell zu identifizieren.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste FAX.



• Das Menü FAX wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 💷 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste TERMINAL-ID.

ADRESSE ZÄHLER	BENUTZ	ER DI	MIN	
	ANFANGS-SETUP	MODUS LEITUNG 2		

· Das Fenster TERMINAL-ID wird angezeigt.

3 Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
TERMINAL-ID >TERMINAL-ID wird bei TTI aufgezeichnet. Intern. Code hinzufügen D-NAME FAX:NUMMER ZELE2 NUMMER

- ID NAME Tippen Sie auf diese Taste, um die Anschluss-ID des Geräts einzugeben.
- FAX NUMMER Tippen Sie auf diese Taste, um die Faxnummer des Geräts einzugeben.
- Leitung 2 Nummer Tippen Sie auf diese Taste, um die Faxnummer der Leitung 2 des Geräts einzugeben. Hierzu muss die Karte für die Leitung 2 installiert sein. Die Option wird nicht angezeigt, wenn die Karte für Leitung 2 nicht installiert ist.
- Wenn Sie auf die Taste ID-NAME tippen, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Namen über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

MFP-00067861_	
	Rücktaste
* < > ? _ − ^ @ + [] ; : / 1	+ +
Q W E R T Z U I O P	Löschen
A S D F G H J K L	
Y X C V B N M , . Umschaltt	Ums.Sperrt.
	NĂCH

 Wenn Sie auf die Tasten FAX-NUMMER oder LEITUNG2 NUMMER tippen, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob die Landesvorwahl hinzugefügt werden soll. Wählen Sie JA, wenn die Landesvorwahl hinzugefügt werden soll, anderenfalls wählen Sie NEIN.

Wenn Sie auf JA tippen, wird in einem Eingabefenster angezeigt, dass "+" eingegeben wurde. Wenn Sie auf die Taste NEIN tippen, wird das Eingabefenster ohne Eintrag angezeigt.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	ADMIN	
		Internationale	n Code eingeben	
			ABBRECHEN	

Geben Sie die Telefonnummer über die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

AND 1 A			
x-/lelefonnummer	eingeben.		Rücktaste
			← →
		ABBRECHEN	ABBRECHEN

4 Tippen Sie auf OK.

ADRESSE	ZAHLER	BE	NUTZER	ADMI	N			
TERMINAL-ID	TERMINAL-ID	wird bei 7	ITI aufgez	eichnet.	Intern.	Code hi	nzufügen	
		ID-NAME	MFP-00C6	57861				
	F	AX-NUMMER	+0000000	2001				
	Ē	ZEILE2 NUMMER	0000000	3002				

• Sie gelangen zurück zum Menü FAX.

Fax-Erstinstallation

Hinweis

Die Taste ERSTINSTALLATIONEN im Menü ADMIN ist nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

Nehmen Sie die Ausgangseinstellungen für die Fax-Funktionen vor, wie beispielsweise die Einstellung der Lautstärke und des Empfangsmodus.

- Empfangsmodus: AUTOM., MANUELL
- Lautstärke zum Mithören: Einstellbar in Schritten von 0-7 (0: Ton AUS) Der "Mithör-Ton" ist die akustische Information über die Herstellung der Telefonverbindung, wenn die Taste MONITOR/PAUSE gedrückt wird.
- Lautstärke des Tons für den Abschluss der Übertragung: Einstellbar in Schritten von 0-7 (0: Ton AUS) Die Lautstärke des Tons für den Abschluss der Übertragung bezieht sich auf den Ton, der nach dem Abschluss der Übertragung aller Daten zu hören ist. Er kann gehört werden, wenn alle Originale ausgedruckt wurden.
- Wähltyp (Leitung 1 /Leitung 2): DP, MF (für die europäische Version nicht verfügbar).
 Es gibt zwei Modi für Telefonleitungen, nämlich Impulsleitungen (DP) und Tonfrequenzleitungen (MF).
 Konfigurieren Sie die Einstellung der Telefonleitung entsprechend. Die Einstellung müssen Sie möglicherweise bei der Erstinstallation oder bei einer Änderung der Telefonleitung ändern.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste FAX.



• Das Menü FAX wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste ANFANGS-SETUP.



· Das Fenster für die Anfangseinrichtung wird angezeigt.

3 Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest.



- EMPF-MODUS Tippen Sie auf die Taste AUTOM., um Faxe automatisch zu empfangen, oder auf MANUELL, um Faxe manuell zu empfangen. Wenn Sie den manuellen Modus wählen, können Sie Faxe empfangen, indem Sie bei einem Anruf auf die Taste START drücken.
- MON.LAUTST. Tippen Sie auf die Pfeiltasten, um die Monitorlautstärke zu ändern.
- LAUTSTÄRKE DES SIGNALS FÜR DAS ÜBERTRAGUNGSENDE Tippen Sie auf die Pfeiltasten, um die Lautstärke zu ändern.



Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann unter EMPF-MODUS nur die Taste AUTO gewählt werden.

A Tippen Sie auf NÄCH, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.

5 Legen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf fest.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
FAX-ANFANGSEINSTELLUNGEN
DP MF MF
WAHL(LEITG. 2)

- WÄHLTYP Wählen Sie zwischen Mehrfrequenz (MF) oder Impuls (DP) für Leitung 1.
- WÄHLTYP (LEITUNG 2) Wählen Sie zwischen Mehrfrequenz (MF) oder Impuls (DP) für Leitung 2. (Wenn die Faxkarte für die zweite Leitung installiert ist.)

Hinweis

"WÄHLTYP" und "WÄHLTYP (LEITUNG 2)" sind für die europäische Version nicht verfügbar.

6 Tippen Sie auf OK.

• Sie gelangen zurück zum Menü FAX.

Modus für die Leitung 2 einstellen

Hinweis

Die Einstellungen des Modus Leitung-2 sind nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit für die zweite Leitung installiert ist.

Die Installation der (optionalen) Karte für die zweite Leitung ermöglicht das Senden während eines Empfangs, den Empfang während einer Sendung und zwei simultane Sende- oder Empfangsverbindungen. Wenn die zweite Leitung verwendet wird, sind die folgenden Funktionseinstellungen und Registrierungen erforderlich.

- Terminal-ID eingeben 🛄 S.172
- Wähltyp einstellen 🛄 S.175
- Leitung-2 einstellen (gemäß Anweisungen)
- Die erste Leitung hat bei der Anfangseinstellung Vorrang. (Dies gilt nicht für den Fall, dass bei der Registrierung von Gegenstellen-Faxnummern bei der Adresse unter LEITUNGSWAHL die Option LEI-TUNG 2 ausgewählt wurde). Wenn die zweite Leitung bei den Anfangseinstellungen Vorrang haben soll, wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker.

Wenn die optionale Faxkarte für die zweite Leitung installiert ist, können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Übertragung/Empfang Sowohl Übertragung als auch Empfang stehen immer zur Verfügung.
- Nur Empfang (rund um die Uhr)
 Die zweite Leitung steht ständig für den Empfang zur Verfügung.
- Nur Empfang (Zeitgeber)
- Während des festgelegten Zeitraums ist nur der Empfang möglich.
- * Auch während der Einstellung "Nur Empfang" können über die angegebene Leitung Übertragungen durchgeführt werden, wenn über die Optionen oder das Adressmenü eine beliebige Leitung ausgewählt wurde.

Einstellungen für den Modus Leitung -2 eingeben



• Das Menü FAX wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste MODUS LEITUNG 2.



• Das Fenster für den Modus der Leitung -2 wird angezeigt.

3 Setzen Sie den Vorgang entsprechend Ihrer Einstellung des Modus für die Leitung -2 (MODUS LEITUNG 2) fort.

- D S.178 "Übertragung und Empfang (Senden und Empfang)"
- S.178 "Nur Empfang (rund um die Uhr)"
- 🛄 S.179 "Nur Empfang (Zeitgeber)"

Übertragung und Empfang (Senden und Empfang)

1 Tippen Sie auf die Taste SEND/EMPF.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN			
MOD LEIT-2				
SEND/EMPF NUR EMPFG NUR EMPFG (ZEITGBR)		HH	MM	
	START :	00	00	
	ENDE :	00	00	
		•		
	ABBRECHEN	ОК		

2 Tippen Sie auf OK.

Nur Empfang (rund um die Uhr)

1 Drücken Sie die Taste NUR EMPFG (24 STD).

ADRESSE	ADMIN		
MOD LEIT-2			
SEND/EMPF		HH	MM
	START :	00	00
	ENDE :	00	00
		(•
	ABBRECHEN	ОК	

• Durch diese Einstellung steht die zweite Leitung jederzeit für den Empfang zur Verfügung.
2 Tippen Sie auf OK.

Nur Empfang (Zeitgeber)

1 Tippen Sie auf die Taste NUR EMPFG (ZEITGBR).



- Mit dieser Einstellung wird die zweite Leitung während des angegebenen Zeitraums nur für den Empfang genutzt.
- Geben Sie über die Zifferntasten die Start- und Endzeit ein.
- Den Cursor bewegen Sie mithilfe der Pfeiltasten.
- Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-System angezeigt.

2 Tippen Sie auf OK.

Empfangsdruck einstellen

Kürzungs- und Verkleinerungsdruck einstellen

Stellen Sie die Druckeinstellungen für die empfangenen Fax- und Internet-Fax-Originale ein, die ausgedruckt werden sollen.

Die zwei Druckinstallationen "Druck kürzen" und "Druck verkleinern" sind verfügbar.

Kürzungsdruck: EIN, AUS

- EIN (Standardeinstellung): Wenn Vorlagen bis zu 10 mm größer als der Druckbereich sind, wird der Teil außerhalb des Druckbereichs weggelassen.
- AUS: Das empfangene Original wird auf zwei Seiten ausgedruckt, wenn seine Länge den Papierdruckbereich überschreitet.
 - * Weitere Hinweise zur Einstellung für die Kürzung erhalten Sie von Ihrem Kundendiensttechniker.

Empfangsverkleinerungsdruck: EIN, AUS

- EIN (Standardeinstellung): Wenn das empfangene Original länger ist als das Druckpapier, wird es vertikal auf 90% gekürzt, damit es auf das eingelegte Druckpapier passt.
- AUS: Das empfangene Original wird auf zwei Seiten ausgedruckt, wenn seine Länge den Papierdruckbereich überschreitet.
- * Für den Druck von empfangenen Faxen können nur Papierfächer verwendet werden. Weitere Hinweise finden Sie in der Dokumentation *Bedienungsanleitung für Grundfunktionen*. Achten Sie darauf, dass Sie das Papierformat LD, LG, LT, LT-R, A3, A4, A4-R oder B4 verwenden.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste FAX.



• Das Menü FAX wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste DRUCKER.



- Das Fenster für die Druckfunktionen wird angezeigt.
- **3** Tippen Sie unter "KÜRZEN" und/oder "REDUKTION" auf die Taste EIN (oder AUS).

ADRESSE	BENUTZER	
EMPF-DRUCK		
KÜRZEN		BEIDSEITDR.
EIN		EIN AUS
REDUKTION		DREHSORT.
EIN		EIN
		ABBRECHEN

▲ Tippen Sie auf OK.

• Die registrierten Elemente können in der Funktionsliste bestätigt werden. 🛄 S.202

Beidseitigen Druck einstellen

Hinweis

Die Option BEIDSEITIG DRUCKEN ist nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

Diese Druckereinstellung legt fest, ob empfangene Originale beidseitig ausgedruckt werden.

- * Der beidseitige Ausdruck ist nur verfügbar, wenn die empfangenen Originale die gleiche Größe haben.
- * Wenn im System während des beidseitigen Drucks kein Papier mehr vorhanden ist, wird der Rest des Dokuments auf einem anderen Papierformat beidseitig ausgedruckt.

Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste FAX. 1



· Das Menü FAX wird angezeigt.

D	þ
	~

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

Tippen Sie auf die Taste DRUCKER. 2



3 Tippen Sie unter der Option BEIDSEITDR. auf die Taste EIN und dann auf OK.

ADRESSEZÄHLER	BENUTZER	ADMIN
EMPF-DRUCK		
KURZEN		BEIDSEITDR.
EIN		EIN
REDUKTION		DREHSORT.
EIN		EIN AUS
		ABBRECHEN OK

• Die registrierten Elemente können in der Funktionsliste bestätigt werden. 🛄 S.202



Die Druckrichtung des beidseitigen Ausdrucks hängt von der Größe des empfangenen Originals ab.

- Empfangene Originale mit dem Format LD, LG, LT, A3, A4 oder B4 werden so gedruckt, dass sie an der langen Kante gebunden werden können.

- Empfangene Originale mit dem Format ST, A5 oder B5 werden so gedruckt, dass sie an der kurzen Kante gebunden werden können.



Drehsortierung einstellen



Die Option DREHSORT. ist nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

Die Druckereinstellungen legen fest, ob die empfangenen Originale der einzelnen Aufträge jeweils in unterschiedlichen Ausrichtungen ausgedruckt werden.

- * Die Drehsortierung ist nur für Papier des Formats LT/A4 verfügbar. Wählen Sie die Fächer LT und LT-R bzw. A4 und A4-R aus.
- * Wenn im System während des Drehsortierdrucks kein Papier mehr vorhanden ist, wird der Rest des Dokuments auf dem verbleibenden Papier ausgedruckt.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste FAX.



• Das Menü FAX wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113





3 Tippen Sie unter der Option DREHSORT. auf die Taste EIN und dann auf OK.



• Die registrierten Elemente können in der Funktionsliste bestätigt werden. 🕮 S.202

Übertragungswiederholung einstellen

Hinweis

Die Übertragungswiederholung ist nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie lange ein Dokument im Speicher behalten wird, wenn die Wahlwiederholung fehlgeschlagen ist.

Hinweis

Sie können ein Dokument, das sich im Speicher befindet, erneut übertragen. Weitere Hinweise dazu, wie Sie die Übertragung wiederholen, finden Sie in der Dokumentation *Bedienungsanleitung für Faxfunktionen*.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste FAX.



• Das Menü FAX wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 🛄 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste WIEDERHER SD.



3 Sie können die Speicherzeit des Dokuments ändern, indem Sie die Taste "1 STD" bzw. "24 STD" wählen und dann auf die Taste OK tippen.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN		
WIEDERHERST. SEND >SPEICHERZEIT einst.		
SPEICHERZEIT : 6		
1 STD. 24 STD.		

• Die Speicherzeit für das Dokument kann auf eine bestimmte Anzahl von Stunden eingestellt werden.

Hinweis

Wenn die Übertragungswiederholung aktiviert ist, wird die Taste WIEDERHER.SD abgeblendet dargestellt. Sie können die Übertragungswiederholung deaktivieren, indem Sie erneut auf die Taste WIEDERHER.SD tippen, sodass sie wieder ihr normales Aussehen hat.

6. DATEIFUNKTIONEN EINSTELLEN

Mit dieser Funktion können Sie die Dateien, die mit der Funktion "Scan to File" gespeichert wurden, automatisch löschen. Diese Funktion wird verwendet, um gespeicherte Dateien in regelmäßigen Abständen aus dem lokalen Speicher zu löschen und Speicherplatz auf der Festplatte freizugeben.

Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste DATEI.



• Das Menü WARTUNG wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf SPEICHERWARTUNG, um das Eingabefeld zu aktivieren und geben Sie mit den Zifferntasten die Anzahl von Tagen ein, für die das System die Daten speichert, bevor es sie automatisch löscht.



- Wenn Sie die Taste EIN wählen, wird das Feld "Speicherwartung" markiert. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um die Anzahl der Tage einzugeben.
- Wenn Sie die Taste AUS wählen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Geben Sie mit den Zifferntasten die Aufbewahrungszeit in Tagen ein, nach der die Dateien automatisch gelöscht werden.

• Sie können 1 bis 99 Tage eingeben. Um den Wert zu korrigieren, tippen Sie auf die Taste LÖSCHEN und gebenen ihn erneut ein.

4 Tippen Sie auf OK.

7. E-MAIL-FUNKTIONEN EINSTELLEN

Eigenschaften der E-Mail-Scan-Nachrichten einstellen

Sie können die Nachrichteneigenschaften von E-Mail-Dokumenten konfigurieren, die von einem "Scannen in E-Mail"-Vorgang gesendet werden.

1 Tippen Sie auf die Taste E-MAIL.



• Das Fenster für die E-MAIL wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die verschiedenen Tasten, um die E-Mail-Eigenschaften einzugeben.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER				
E-MAIL YON ADRESSE VON NAME HAUPTTEXT	mfp-00c67861@if MFP-00C67861	ax.com	GRÖSSE NACH	RICHTENFRAG	M. (KB) 128 2048	256
			ABBRECHEN) [ОК]	

- VON ADRESSE Tippen Sie auf diese Taste, um die E-Mail-Adresse dieses Geräts einzugeben.
- VON NAME Tippen Sie auf diese Taste, um den ID-Namen dieses Geräts einzugeben.
- HAUPTTEXT Tippen Sie auf diese Taste, um den Haupttext einzugeben.



Die Angabe VON ADRESSE ist erforderlich, um "Scannen in E-Mail" zu aktivieren.



Wenn Sie die verschiedenen Tasten drücken, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

${f 3}$ Tippen Sie auf OK.

Fragmentierung für Scannen in E-Mail einstellen

Mit dieser Funktion können Sie den "Scannen in E-Mail"-Auftrag aufgeteilt in mehrere Teile versenden, wobei die Teile die von Ihnen festgelegte Größe haben. Hierdurch lassen sich Übertragungsfehler durch ein zu hohes Netzwerk-Datenaufkommen vermeiden.

Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste E-MAIL.



• Das Fenster für die E-MAIL wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste für die gewünschte Fragmentgröße und dann auf OK.

ADRESSE	ZÄHLER	BENUTZER	
E-MAIL VON ADRESSE VON NAME HAUPTTEXT			GRÖSSE NACHRICHTENFRAGM. (KB) KEIN 64 128 256 512 1024 2048

• Wenn Sie die Fragmentierung deaktivieren wollen, tippen Sie auf die Taste KEIN.

8. INTERNET-FAXFUNKTIONEN EINSTELLEN

Eigenschaften für die Internet-Faxnachrichten einstellen

Sie können die Nachrichteneigenschaften von Internet-Faxen konfigurieren, die von einer Internet-Faxübertragung gesendet werden.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste INTERNET-FAX.



• Das Fenster INTERNET-FAX wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die verschiedenen Tasten, um die Internet-Faxeigenschaften einzugeben.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
INTERNET-FAX	SEITENGRÖSSE FRAGMENT (KB)
VON ADRESSE mfp-00c67861@ifax.com	KEIN 256 512 1024
VON NAME MFP-00C67861	2048
HAUPTTEXT	UBERTRAGUNG DES HAUPTTEXTES
	AKTIVIEREN

- VON ADRESSE Tippen Sie auf diese Taste, um die E-Mail-Adresse dieses Geräts einzugeben.
- VON NAME Tippen Sie auf diese Taste, um den ID-Namen dieses Geräts einzugeben.
- HAUPTTEXT Tippen Sie auf diese Taste, um den Haupttext einzugeben.



Die Angabe VON ADRESSE ist erforderlich, um "Internet-Fax" zu aktivieren.



Wenn Sie die verschiedenen Tasten drücken, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

3 Tippen Sie auf OK.

Internet-Faxfragmentierung einstellen

Mit dieser Funktion können Sie Internet-Faxe aufgeteilt in mehrere Teile versenden, wobei die Teile die von Ihnen festgelegte Größe haben. Hierdurch lassen sich Übertragungsfehler durch ein zu hohes Netzwerk-Datenaufkommen vermeiden.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste INTERNET-FAX.



• Das Fenster INTERNET-FAX wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste für die gewünschte Fragmentgröße und dann auf OK.

ADRESSE	ZAHLER	BENUTZER	ADMIN
INTERNET-FAX			SEITENGRÖSSE FRAGMENT (KB)
VON ADRESSE mf)	p−00c67861@if P−00C67861	ax.com	KEIN 256 512 1024 2048
HAUPTTEXT			ÜBERTRAGUNG DES HAUPTTEXTES

• Wenn Sie die Fragmentierung deaktivieren wollen, tippen Sie auf die Taste KEIN.

Internetfax-Haupttext einrichten

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, ob der Haupttext übertragen wird oder nicht.

Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste INTERNET-FAX. 1



· Das Fenster INTERNET-FAX wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 💷 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste AKTIVIEREN, um die Übertragung zu aktivieren, oder DEAKTIVIEREN, um sie zu deaktivieren.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
INTERNET-FAX	SEITENGRÖSSE FRAGMENT (KB)
YON ADRESSE mfp-00c67861@ifax.com	KEIN 256 512 1024
VON NAME MFP-00C67861	2048
HAUPTTEXT	üBERTRAGUNG DES HAUPTTEXTES
	AKTIVIEREN

3 Tippen Sie auf OK.

9. PDF SICHERHEIT EINSTELLEN

Sie können die Standardwerte für die PDF-Verschlüsselung beim Scannen von Dateien konfigurieren.

Tipp

Diese Einstellung gilt für die Funktionen "Scan to File" und "Scan to E-mail".





• Das Fenster PDF SICHERHEITSEINSTELLUNGEN wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Legen Sie die Werte für die folgenden Optionen fest.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
PDF SICHERHEITSEINSTELLUNGEN Kennwort ***** C AUTHENTIFIZIERUNGSCODE ALS KENNW. VERW. AKTIVIEREN DEAKTWEREN MasterKennwort ******	Verschlüsselungstufe 128bitRC4 40bitRC4 Berechtigung Druck ÄNDERN EXTRAKT ZUGRIFF

- BENUTZERKENNWORT Geben Sie das Kennwort zum Öffnen der PDF ein. Die Voreinstellung ist "12345".
- AUTHENTIFIZIERUNGSCODE ALS KENNWORT VERWENDEN W\u00e4hlen Sie AKTIVIERT, um die Benutzeranmeldung als BENUTZERKENNWORT zu verwenden oder w\u00e4hlen Sie DEAKTIVIERT, um das im Kennwortfeld eingegebene Kennwort zu verwenden.
- MASTERKENNWORT Geben Sie ein kennwort ein, um die Sicherheitseinstellungen der PDF zu schützen. Die Voreinstellung ist "123456".
- Verschlüsselungsstufe Wählen Sie eine Verschlüsselungsstufe für die PDF. 128bit RC4 - Diese Verschlüsselung ist kompatibel mit Acrobat5.0, PDF V1.4.
 40bit RC4 - Diese Verschlüsselung ist kompatibel mit Acrobat3.0, PDF V1.1.
- Berechtigung Wählt die Berechtigungen für die geschützte PDF. DRUCKEN - Drucken ist erlaubt.
 ÄNDERN - Änderungen am Dokument sind erlaubt.

EXTRAHIEREN - Kopieren oder Extrahieren des Inhalts ist erlaubt.

ZUGRIFF - Extrahieren für den Zugriff auf den Inhalt ist erlaubt.



Wenn Sie auf BENUTZERKENNWORT oder MASTERKENNWORT tippen, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Wert über die Tastatur und die Zifferntasten ein und tippen Sie auf die Taste OK, um den Eintrag zu bestätigen.

Hinweis

- BENUTZERKENNWORT und MASTERKENNWORT müssen unterschiedlich sein.
- Sie könnn zwischen 1 und 32 alphanumerische Zeichen eingeben. Das Kennwort wird als Sternchen (*) angezeigt.
- Das Schlüsselsymbol neben "BENUTZERKENNWORT" bedeutet, dass der Anwender das Kennwort nicht ändern kann.
- Das Schlüsselsymbol neben "MASTERKENNWORT" bedeutet, dass der Anwender Verschlüsselungsstufe und Berechtigungen nicht ändern kann.

3 Tippen Sie auf OK.

10. LISTEN/BERICHTE EINSTELLEN

Sende-/Empfangsjournal einstellen

Dieses Gerät verfügt über zwei Journalarten. Journale lassen sich entweder automatisch oder manuell drucken.

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, dass die Journale automatisch gedruckt werden sollen. Die Anzahl der Transaktionen wird in der Journalliste angezeigt.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste LISTEN/BERICHTE.



• Das Fenster LISTEN/BERICHTE wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 🕮 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste BER.-EINST.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER ADMIN
LI STEN/BERI CHTE
BER-EINST.
ZURÜCK

Das Menü BERICHTSEINSTELLUNGEN wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste JOURNAL.



• Das Fenster JOURNAL wird angezeigt.

4 Legen Sie die Werte für die folgenden Optionen fest.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
JOURNAL	
	MPF. JOURN.
	40 120
SENDEJOURN.	
40 120	
	ABBRECHEN

- AUTO Tippen Sie auf die Taste EIN, um den automatischen Druck der Sende- und Empfangsjournale zu aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Sende- und Empfangsjournale nach dem Erreichen der festgelegten Anzahl von Übertragungen gedruckt.
- SENDEJOURN. Tippen Sie auf die entsprechende Zifferntaste, um die Anzahl der Übertragungen festzulegen, die das Sendejournal enthalten soll.
- EMPF.JOURN. Tippen Sie auf die entsprechende Zifferntaste, um die Anzahl der empfangenen Nachrichten festzulegen, die in das Empfangsjournal aufgenommen werden sollen.

5 Tippen Sie auf OK.

Sendebericht einstellen

Sie können nach jeder Übertragung einen Sendebericht ausdrucken lassen. Berichte können nur automatisch gedruckt werden.

Mit dieser Funktion können Sie die Bedingungen für das Drucken des Sendeberichts für die einzelnen Übertragungsarten separat festlegen.

1 Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste LISTEN/BERICHTE.



• Das Fenster LISTEN/BERICHTE wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 🛄 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste BER.-EINST.

ADRESSE	ZÄHLER BENUTZER	ADMIN
LISTEN/BERICHTE	i	
BER.		
ZURÜCK		

• Das Fenster BERICHTSEINSTELLUNGEN wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste KOMM. BERICHT.

ADRESSE	Zähler Benu	ITZER	
BERICHTSEINSTEI			
ZURÜCK			

• Das Fenster KOMM. BERICHT wird angezeigt.

▲ Legen Sie die Bedingungen für die verschiedenen Übertragungsarten fest.



- AUS Tippen Sie auf diese Taste, um den Druck des Sende-/Empfangsberichts zu deaktivieren.
- IMMER Tippen Sie auf diese Taste, um den Bericht nach jeder Übertragung zu drucken.
- BEI FEHLER Tippen Sie auf diese Taste, um den Bericht nur bei Auftreten eines Fehlers zu drucken.



DIREKT-SEND und ABFRAGE sind nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

5 Wenn Sie für SPEICH.SEND oder MULTI-SEND die Taste IMMER oder BEI FEHLER wählen, wird die Meldung "ABBILDUNG 1. SEITE DRUCKEN?" angezeigt. Tippen Sie auf die Taste JA, um den Sendebericht mit der Miniaturabbildung der ersten Seite zu drucken, oder auf NEIN, wenn der Bericht ohne die Miniaturabbildung gedruckt werden soll.

ADRESSE	BENUTZER
	ABBILDUNG 1. SEITE DRUCKEN?
	JA
	ABBRECHEN

Sie gelangen zurück zur Anzeige KOMM. BERICHT.

6 Tippen Sie auf die Taste NÄCH, um zur nächsten Anzeige zu wechseln und die Bedingungen für die verschiedenen Übertragungsarten festzulegen.

ADRESSE	
KOMM. BERICHT	
VERM. SENDER	VERM. GGSTEL AUS MMER BEIFEHLER
VERM. STAT. AUS IMMER BEIFEHLER	

Hinweis

"VERM.SENDER", "VERM.STAT" und "VERM.GEGSTEL" sind nur verfügbar, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

7 Wenn Sie für jede Übertragungsart jeweils IMMER oder BEI FEHLER wählen, wird die Meldung "ABBILDUNG 1. SEITE DRUCKEN?" angezeigt. Tippen Sie auf die Taste JA, um den Sendebericht mit der Miniaturabbildung der ersten Seite zu drucken, oder auf NEIN, wenn der Bericht ohne die Miniaturabbildung gedruckt werden soll.

ADRESSEZÄHLER	BENUTZER
	ABBILDUNG 1. SEITE DRUCKEN?
	JA
	ABBRECHEN

- Sie gelangen zurück zur Anzeige KOMM. BERICHT.
- 8 Tippen Sie auf OK.

Empfängerliste einstellen

Die Empfängerliste gestattet es Ihnen, nach dem Empfang eines Dokuments in einer Mailbox des Geräts eine Liste der Empfänger auszugeben.

Mit dieser Funktion können Sie den Druck einer Empfängerliste für die folgenden Mailbox-Übertragungen aktivieren oder deaktivieren.

VERM.STAT. - Empfang einer vermittelten Übertragung von einem Vermittlungssender als Vermittlungs-Hub.

LOKAL - Reservierung eines Dokuments für eine Mailbox lokal auf diesem Gerät.

GEGENST. - Hiermit können Sie ein Dokument von einem Gegenstellen-Faxgerät aus für eine Mailbox auf diesem Gerät reservieren.

Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste LISTEN/BERICHTE. 1



· Das Fenster LISTEN/BERICHTE wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 📖 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste BER.-EINST.



Das Fenster BERICHTSEINSTELLUNGEN wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf die Taste EMPF.LISTE.



• Das Fenster EMPFÄNGERLISTE wird angezeigt.

4 Legen Sie fest, ob die Empfängerliste bei jeder Übertragung gedruckt werden soll.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
EMPFANGERLISTE VERM. STAT. GEGENST.
EIN AUS EIN AUS
ABBRECHEN

- VERM.STAT. Wählen Sie die Taste EIN, um die Empfängerliste zu drucken, wenn eine vermittelte Übertragung von einem Sender empfangen wird.
- LOKAL Wählen Sie die Taste EIN, um die Empfängerliste zu drucken, wenn ein Dokument für eine Mailbox lokal auf diesem Gerät reserviert wird.
- **GEGENST.** Wählen Sie die Taste EIN, um die Empfängerliste zu drucken, wenn ein Dokument von einer Faxgegenstelle in einer Mailbox auf diesem Gerät empfangen wird.



Mit dieser Funktion können Sie die NIC-Konfigurationsseite, die Funktionsliste, die PS3-Fontliste und die PCL-Fontliste drucken.

Beispiele für die einzelnen Listenformate finden Sie im Anhang. 🛄 S.205

Tippen Sie im ADMIN-Menü auf die Taste LISTEN/BERICHTE.



· Das LISTEN-Fenster wird angezeigt.

Tipp

Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 💷 S.113

2 Tippen Sie auf die Taste LISTEN.

ADRESSE ZÄHLER BENUTZER
LISTEN/BERICHTE
BEREINST.
ZURÜCK

• Das LISTEN-Fenster wird angezeigt.

3 Wählen Sie die Taste der Liste, die Sie drucken wollen.

ADRESSE ZÄHLER BE	
LISTENDRUCK DWahlen Sie die Li	ISTE
KONFIGURATION SETE	ON PS3 FONTLISTE PGL FONTLISTE
ZURÜCK	

• Die ausgewählte Liste wird gedruckt.

12. DRUCKER-/DATEIFUNKTIONEN EINSTELLEN

Diese Einstellungen gelten für Druck- und e-Filing-Aufträge.

1 Tippen Sie im Menü ADMIN auf die Taste DRUCKER/E-FILING.



· Das Fenster DRUCKER/E-FILING wird angezeigt.



Hinweise zum Aufrufen des Menüs ADMIN finden Sie unter "1.ADMIN-MENÜ AUFRUFEN". 🚇 S.113

2 Definieren Sie ggf. die folgenden Positionen.



- **PAPIERQUELLE AUTOMATISCH WECHSELN** Wenn EIN ausgewählt ist, wird bei Papiermangel automatisch die Kassette gewechselt, wenn dort das gleiche Papierformat eingelegt ist.
- UNTERSCHIEDLICHE PAPIERAUSRICHTUNG Wenn EIN ausgewählt ist, wird bei Papiermangel automatisch Papier im gleichen Format, das aber in anderen Ausrichtung eingelegt ist, verwendet.
- DRUCK BEI KLAMMERMANGEL ANHALTEN Bei EIN wird ein zu heftender Druckauftrag bei Klammermangel gestoppt. Druckaufträge, für die zusätzlich Heften eingestellt ist, werden bei Klammermangel abgebrochen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Druckaufträge bei Klammermangel gedruckt, aber nicht geheftet.



13. W-LAN und BlueTooth Einstellungen

- Im Menü ADMIN befindet sich auch die Taste W-LAN EINSTELLUNGEN. Diese Taste ist nur verfügbar, wenn das optionale W-LAN Modul installiert ist. Weitere Hinweise zu den W-LAN Einstellungen finden Sie in der GN-1041 Bedienungsanleitung für Wireless LAN.
- Im Menü ADMIN befindet sich auch die Taste "BLUE TOOTH EINSTELLUNGEN". Diese Taste ist nur verfügbar, wenn das optionale BlueTooth Modul installiert ist. Einzelheiten zu den BlueTooth Einstellungen finden Sie in der GN-2010 Bedienungsanleitung für BlueTooth.

5. ANHANG

1. LISTE DER DRUCKFORMATE	
Gesamtzählerliste	
Abteilungscodeliste	
Adressbuchliste	
Funktionsliste (Benutzer)	
NIC-Konfigurationsseite	
Funktionsliste (Administrator)	
PS3-Fontliste	
PCL-Fontliste	

Gesamtzählerliste

Ausgabebeispiel für die Gesamtzählerliste

		TIME S/N	: 10-09- : 098765	'05 20:47 4321	
NT COUNTER					
	FULL COLOR	TWIN COLOR	BLACK	TOTAL	
COPY	99999	99999	99999	299996	
FAX	99999	99999	99999	299996	
PRINTER	99999	99999	99999	299996	
LIST	99999	99999	99999	299996	
TOTAL	399996	399996	399996	1199988	
COPY	FULL COLOD	THIN COLOD	DIACK	TOTAT	
	FULL COLOR	IWIN COLOR	BLACK	IUIAL	
SMALL	16667	16666	16667	399996	
LARGE	16667	16665	16667	399996	
TOTAL	33334	33331	33334	99999	
FAX	FULL COLOR	TWIN COLOR	BLACK	TOTAL	
SMALL	16667	16666	16667	399996	
LARGE	16667	16665	16667	399996	
TOTAL	33334	33331	33334	99999	
PRINTER	FULL COLOR	TWIN COLOR	BLACK	TOTAL	
SMALL.	16667	16666	16667	399996	
LARGE	16667	16665	16667	399996	
TOTAL	33334	33331	33334	99999	
LIST	FULL COLOR	TWIN COLOR	BLACK	TOTAL	
CMALL	16667	16666	16667	200006	
SMALL	16667	16665	16667	333320	
LARGE	1000/	10000	10001	222220	
TOTAL	33334	3333⊥	33334		

Abteilungscodeliste

Ausgabebeispiel für die Abteilungscodeliste

DEPARTMENT								
00001								
OUNTER								
COLOR								
COPY		PRINT		TO'	TAL I	IMIT		
L 999999		99999		19	9998			
199998		199998		39	9996	-		
COPY	FAX	PRINT	LIST	TO'	TAL I	IMIT		
L 99999 E 99999	99999 99999	99999 99999	99999 99999	39 39	9996 9996			
199998	199998	199998	199998	79	9992	-		
MUNICATION		SCAN COUN	TER					
			FULL COLOR		TWIN COLOR	BLACK		
TRANSMIT	RECEPTION		COPY	NETWORK	COPY	COPY	FAX	NETWO
L 999999 E 999999	99999 99999	SMALL LARGE	99999 99999	999999 999999	99999 99999	99999 99999	99999 99999	999 999
199998	199998		199998	199998	199998	199998	199998	1999
DEPARTMENT								
00001								
DUNTER								
	DEPARTMENT 00001 COUNTER COLOR COPY U 99999 99999 199998 UNICATION UNICATION UNICATION UNICATION UNICATION UNICATION DEPARTMENT 00001 CUNTER	DEPARTMENT 00001 OUNTER COLOR COPY L 999999 P99999 199998 COPY FAX L 99999 99999 P9999 99999 199998 199998 MUNICATION L 99999 99999 P9999 99999 199998 199998 DEPARTMENT 00001 OUNTER	DEPARTMENT 00001 COUNTER COLOR COPY PRINT L 999999 99999 199998 199998 POPP PRINT L 99999 99999 199998 199999 199998 199999 99999 199998 199998 199998 MUNICATION SCAN COUN COUNTER DEPARTMENT 00001 COUNTER	DEPARTMENT 00001 COPY PRINT CODY PRINT L 99999 99999 99999 199998 199998 199998 P 99999 99999 99999 99999 99999 99999 199998 19998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 198 1	DEPARTMENT 00001 COLOR COPY PRINT 1 99999 99999 199998 199998 39 199998 199999 39 1 99999 99999 39 1 99999 99999 39 1 99999 99999 39 1 99999 99999 99999 1 99999 99999 39 1 99999 99999 99999 1 99998 199998 199998 1 99999 99999 39 MUNICATION SCAN COUNTER COPY NETWORK 1 99999 99999 199998 199998 199998 199999 199999 199998 199998 199999 199999 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 1999998 1999998 1999	DEPARTMENT 00001 COLOR COPY PRINT TOTAL I L 99999 99999 199998 E 99999 199998 399996 I 199998 199998 399996 I 99999 99999 399996 I 99999 99999 399996 I 99999 99999 99999 I 99999 99999 399996 I 99999 99999 399996 I 99999 99999 399996 I 99999 99999 99999 I 99999 99999 399996 I 99999 99999 199998 199998 I 99999 99999 99999 99999 I 99999 99999 99999 99999 I 99999 99999 99999 99999 I 999999 999999 999999 </td <td>DEPARTMENT 00001 DUNTER COLOR L 99999 99999 99999 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199999 99999 199998 199998 199998 199999 199999 99999 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199999 99999 199999 99999 199999 199999 199998 199999 199999 199999 199998 199999 199998 199999 <t< td=""><td>DEPARTMENT 00001 CODY PRINT TOTAL LIMIT 1 99999 199998 199998 2 99999 199998 199998 199998 199998 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 199998 199998 799992 - MUNICATION SCAN COUNTER FULL COLOR TWIN COLOR BLACK 1 99999</td></t<></td>	DEPARTMENT 00001 DUNTER COLOR L 99999 99999 99999 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199999 99999 199998 199998 199998 199999 199999 99999 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199998 199999 99999 199999 99999 199999 199999 199998 199999 199999 199999 199998 199999 199998 199999 <t< td=""><td>DEPARTMENT 00001 CODY PRINT TOTAL LIMIT 1 99999 199998 199998 2 99999 199998 199998 199998 199998 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 199998 199998 799992 - MUNICATION SCAN COUNTER FULL COLOR TWIN COLOR BLACK 1 99999</td></t<>	DEPARTMENT 00001 CODY PRINT TOTAL LIMIT 1 99999 199998 199998 2 99999 199998 199998 199998 199998 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 99999 399996 - 1 99999 199998 199998 799992 - MUNICATION SCAN COUNTER FULL COLOR TWIN COLOR BLACK 1 99999

5

Adressbuchliste

Ausgabebeispiel für die Adressbuchliste

	ADDRESS BO	OOK INFORMATION	TIME FAX NO.1 FAX NO.2 NAME	: 10-09-'03 : 999999999 : 9999999999 : MFP_00C67	3 20:47 999 990 7861		
NO.	NAME	FAX NUMBER/E-MAIL ADDRESS	QUALITY TX	TX TYPE	LINE	ECM	ATT
001	USER01	0000000001 ⊠user01@ifax.com	OFF	MEMORY		OFF	0
002	USER01	0000000002 🖂 user02@ifax.com	OFF	MEMORY		OFF	0
003	USER01	0000000003 🖂 user03@ifax.com	OFF	MEMORY		OFF	0
004	USER01	0000000004 ⊠user04@ifax.com	OFF	MEMORY		OFF	0
005	USER01	0000000005 🖂 user05@ifax.com	OFF	MEMORY		OFF	0
006	USER01	0000000006 🖂 user06@ifax.com	OFF	MEMORY		OFF	0
007	USER01	0000000007 🖂 user07@ifax.com	OFF	MEMORY		OFF	0
008	USER01	0000000008	OFF	MEMORY		OFF	0
009	USER01	0000000009 🖂 user09@ifax.com	OFF	MEMORY		OFF	0
010	USER01	0000000010 🖂 user10@ifax.com	OFF	MEMORY		OFF	0
011	USER01	0000000011 ⊡userl1@ifax.com	OFR				
-	USER01						

Liste der Gruppennummern

Ausgabebeispiel für die Liste der Gruppennummern

NO	GROUP NUMBER	INFOR	MATION			TIME FAX NO. FAX NO. NAME	: 1 : 2 : :	10-09-'(999999999 999999999 MFP_00C6	03 20:47 9999 9990 57861		
001	GROUP01	MODI	001	M 002	M 003	M 004	M 005	005	M 006	006	M 007
		007	008	008	009	009	010	010	011	012	013
		014	014	015	015	016	016	017	017	018	018
		019	019	020	020						
002	GROUP02	005	007	009	015	060	065				
003	GROUP03	005	005	006	006	007	009				

/

Funktionsliste (Benutzer)

Ausgabebeispiel für die Funktionsliste (Benutzer)

	FUNCTION	LIST							
		S/N	: (09876543	21	TIM	Ξ	:	10-09-'03 20:47
		F/W Ver.	: 1	r390sy0u	010	FAX	NO.1	:	99999999999
		M-ROM Ver.	: 3	390M-003		FAX	NO.2	:	99999999990
		S-ROM Ver	. :	3909-00		N7 M1	- · -		MED 00067861
		D NUM VEL.	• •	5505-00		INAMI	-	•	hr1_00007001
GENERAL									
	TOTAL COUNTER			:	9999				
	DRAWER								
	DRAWER	1		:	LT				
	DRAWER	2		:	A3				
	DRAWER	3		:	A4-R				
	DRAWER	4		:	B5				
	AUTO CLEAR			:	45				
COPY									
	EXPOSURE FOR CO	DLOR		:	MANUA	L			
	EXPOSURE FOR BI	JACK		:	AUTO				
	COLOR MODE	_		:	BLACK	[
	IMAGE DIRECTION	1		:	DISAB	3LE -			
	BYPASS FEED			:	PLAIN	0			
	ORIGINAL MODE H	TOR COLOR		:	TEXT/	PHOTO			
	UKIGINAL MODE E	OK BLACK		:	TEXT/	PHOTO			
	ZINI/4INI			:	WRITE	LATERALLY			
	MAGAZINE SORT			:	OPEN	FROM LEFT			
COM	BUUK -> 2			:	OPEN	FROM LEFT			
OCAIN	COLOR MODE				ייסג זם				
	TDFC COMDRESS				MID	L			
	THRESHOLD				3				
	ROTATION			:	0				
	SINGLE/2-SIDE 9	SCAN		:	SINGL	Æ			
	COLOR				011101				
	RESOLUTION	1		:	200dp	oi			
	ORIGINAL N	IODE		:	TEXT				
	BACKGROUNI	ADJUSTMENT		:	0				
	GRAY SCALE							_	
	RESOLUTION	1		:	200dp	oi 🔔			
	BACKGROUNI	ADJUSTMENT		:					
	BLACK				-				
	DECOLUTION								

5

Tipp

Weitere Hinweise zu den Inhalten der Funktionsliste finden Sie unter "Funktionsliste (Administrator)". (S.212)

NIC-Konfigurationsseite

Ausgabebeispiel der NIC-Konfigurationsseite

```
_____
Unit Serial No
                : 00C67861
Network Address : 00:40:af:7e:28:55
Network Topology : Ethernet
                                       Connector: RJ45
Network Speed
               : 100 Megabits
Novell Network Information
                                        enabled
                      e
MFP_00C67861
   Print Server Name
   Password Defined
                           :
   Search Root not defined
   Directory Services Tree not defined
   Directory Services Context not defined
   Scan Rate
                            : 5
                           : Auto Sense
   Frame Type
TCP/IP Network Information
                                        enabled
    Address Mode : Dynamic
    IP Address: 10.10.70.105Subnet Mask: 255.255.255.0Default Gateway: 10.10.70.1Primary DNS Server: 0.0.0.0DNS Name: 10.10.70.1
               :
: MFP-00C67861
    DNS Name
    Host Name
    Primary WINS Server : 0.0.0.0
    NetBios Name : MFP-00C67861
IPP Network Information
                                        enabled
    Internet Printing Protocol : http://10.10.70.105:631/Print
AppleTalk Network Information
                                        enabled
    AppleTalk Printer Name: MFP_00C67861
    AppleTalk Zone : *
AppleTalk Type : L
    AppleTalk Type
                        : LaserWriter
    AppleTalk Frame Type : 802.2 SNAP On 802.3
Novell Connection Information
    File Server Name: NWSRV
    Queue Name: MFP_QUEUE
 AppleTalk Connection Information
    AppleTalk Printer N
```

Funktionsliste (Administrator)

Ausgabebeispiel der Funktionsliste (Administrator)

	FUNCTION LIST							
	S/N	: 0987	65432	21	TIME	: 10-09-	'03 20:47	
	F/W Ver	:. : тз90	SYOU(010	FAX NO.1	: 999999	99999	
	M-ROM V	/er. : 390M	-003		FAX NO.2	: 999999	99990	
	S-ROM V	/er. : 390S	-00		NAME	: MFP 00	C67861	
						_		
GENERAL								
	TOTAL COUNTER		:	9999				
	DRAWER							
	DRAWER 1		:	LT				
	DRAWER 2			A3				
	DRAWER 3		:	A4-K				
	DRAWER 4		:	85 45				
	ENERGY SAVER		•	45				
	WEEKLY TIMER			ON	OFF			
	TIMER SUNDA	ΑY	:	00:00	24:00			
	TIMER MONDA	ΑY	:	00:00	24:00			
	TIMER TUESI	DAY	:	00:00	24:00			
	TIMER WEDNE	ESDAY	:	00:00	24:00			
	TIMER THURS	SDAY	:	00:00	24:00			
	TIMER FRIDA	ΑY	:	00:00	24:00			
	TIMER SATUR	RDAY	:	00:00	24:00			
	AUTO POWER SAVE	6	:	15				
	SLEEP MODE		:	60				
COPY								
	EXPOSURE FOR COLOR		:	MANUAL				
	EXPOSURE FOR BLACK		:	AUTO				
	COLOR MODE		:	BLACK				
	IMAGE DIRECTION		:	DISABLE				
	BYPASS FEED		:	PLAIN				
	ORIGINAL MODE FOR COLOR		:	TEXT/PH	OTO			
	ORIGINAL MODE FOR BLACK		:	TEXT/PH	OTO			
	2IN1/4IN1		:	WRITE L	ATERALLY			
	MAGAZINE SORT		:	OPEN FR	OM LEFT			
	BOOK -> 2		:	OPEN FR	OM LEFT			
	MAXIMUM COPIES		:	9999				
	AUTO 2-SIDED MODE		:	OFF	-			
_	SORT MODE PRIORITY							

Die Funktionsliste für den Administrator enthält die Liste der Einstellungen aller Funktionen. Die folgende Tabelle beschreibt alle Funktionen, die in der Administrator-Funktionsliste gedruckt werden. Die Spalte "Benutzer" zeigt an, welche Funktionen in der Benutzer-Funktionsliste enthalten sind. Die Tabelle enthält auch eine Beschreibung der einzelnen Funktionen.

ALLGEMEIN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
ZÄHLER GESAMT	Zeigt den Gesamtzähler an.	JA
HAUPT / SEITENGRÖSSE	Zeigt die Größe von Haupt-/Seitenspeicher.	NEIN
FACH - OBERES FACH	Zeigt die Papiergröße des oberen Fachs an.	JA

ALLGEMEIN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
FACH - UNTERES FACH	Zeigt die Papiergröße des unteren Fachs an.	JA
FACH - UNTERSCHRANK OBERES FACH ^{*1}	Zeigt die Papiergröße des Unterschranks für das obere Fach an.	JA
FACH - UNTERSCHRANK UNTERES FACH ^{*2}	Zeigt die Papiergröße des Unterschranks für das untere Fach an.	JA
FACH - GROSSRAUMFACH ^{*3}	Zeigt die Papiergröße des Großraumfachs an.	JA
AUTOM. LÖSCHEN	Zeigt die Anzahl der Sekunden an, nach deren Ablauf die eingestellten Werte im Bedienfeld gelöscht werden und zur ursprünglichen Anzeige zurückgekehrt wird.	JA
ENERGIESPARMODUS - WÖCHENTL ZEIT- GEBER	Zeigt für jeden Wochentag (Sonntag bis Samstag) die Uhrzeit für den Beginn des Energiesparmodus (Uhrzeit der Option EIN) und für das Ende des Energiesparmodus (Uhrzeit der Option AUS) an.	NEIN
ENERGIESPARMODUS - AUTOSTROMSPA- REN	Zeigt die Anzahl der Minuten an, nach deren Ablauf der Energiesparmodus beginnen soll.	NEIN
ENERGIESPARMODUS - SCHLUMMERMO- DUS	Zeigt die Anzahl der Minuten an, nach deren Ablauf der Schlummermodus beginnen soll.	NEIN

*1. "FACH 3" wird nur gedruckt, wenn die Fächer 3 & 4 installiert sind.

*2. "FACH 4" wird nur gedruckt, wenn die Fächer 3 & 4 installiert sind.

*3. "GROSSRAUMFACH" wird nur angezeigt, wenn das Großraumfach vorhanden ist.

POP-UP

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
FACH	Zeigt an, ob das Pop-Up für eingesetzte Fächer aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
PAPIERSTAU BESEITIGEN	Zeigt an, ob das Pop-Up für Papierstaube- seitigung aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN

KOPIE

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
BELICHTUNG FÜR FARBE	Zeigt die Standard-Belichtungseinstellung für Farbkopien.	JA
BELICHTUNG FÜR SCHWARZ	Zeigt die Standard-Belichtungseinstellung für Schwarzkopien.	JA

KOPIE

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
FARBMODUS	Zeigt den Standard-Farbmodus für Kopien.	JA
BILDAUSRICHTUNG	Zeigt an, ob die Bildausrichtung aktiviert oder deaktiviert ist.	JA
PAPIERZUFUHR	Zeigt den Standardpapiertyp der Papierzu- fuhr an.	JA
ORIGINALMODUS FÜR FARBE	Zeigt den Standard-Originalmodus für Schwarzkopien.	JA
ORIGINALMODUS FÜR SCHWARZ	Zeigt den Standardpapiertyp der Papierzu- fuhr an.	JA
2IN1 / 4IN1	Zeigt den Standardmodus für 2in1/4in1 an.	JA
MAGAZINSORTIERUNG	Zeigt den Standardmodus für die Magazin- sortierung an.	JA
BUCH -> 2	Zeigt den Standardkopiermodus für doppel- seitige Kopien an.	JA
MAXIMALE ANZAHL KOPIEN	Zeigt die maximale Anzahl an Kopien an, die eingestellt werden kann.	NEIN
AUTOM. DUPLEX-MODUS	Zeigt den automatischen Duplex-Modus an.	NEIN
SORTIERMODUS-PRIORITÄT	Zeigt den Standardmodus für die Sortierung an.	NEIN
PAPIERQUELLE AUTOMATISCH WECHSELN	Zeigt, ob der automatische Einzugswechsel ein- oder ausgeschaltet ist.	NEIN
UNTERSCHIEDLICHE PAPIERAUSRICH- TUNG	Zeigt an, ob die Funktion für unterschied- liche Papierausrichtung ein- oder aus- geschaltet ist.	NEIN
DRUCK BEI KLAMMERMANGEL ANHALTEN	Zeigt an, ob der Druck bei Klammermangel gestoppt wird.	NEIN

SCANNEN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
FARBMODUS	Zeigt den Standard-Farbmodus für Scans.	JA
JPEG KOMPRIMIERUNG	Zeigt die Standardeinstellung für JPEG Komprimierung.	JA
SCHWELLENWERT	Zeigt den Standard-Schwellenwert.	JA
SCANNEN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
DREHUNG	Zeigt den Standardmodus für die Drehung an.	JA
EINSEITIGER/2-SEITIGER SCAN	Zeigt den Standardmodus für doppelseitige Vorlagen an.	JA
FARBE - AUFLÖSUNG	Zeigt die Auflösung für Farbscans.	JA
FARBE - ORIGINALMODUS	Zeigt den Standard-Originalmodus für Farbscans.	JA
FARBE - HINTERGRUNDJUSTAGE	Zeigt die Standard-Hintergrundjustage für Farbscans.	JA
GRAUSTUFE - AUFLÖSUNG	Zeigt die Auflösung für Graustufenscans.	JA
GRAUSTUFE - HINTERGRUNDJUSTAGE	Zeigt die Standard-Hintergrundjustage für Graustufenscans.	JA
SCHWARZ - AUFLÖSUNG	Zeigt die Auflösung für Schwarzscans.	JA
SCHWARZ - ORIGINALMODUS	Zeigt den Standard-Originalmodus für Schwarzscans.	JA
SCHWARZ - BELICHTUNG	Zeigt den Standardwert für die Belichtung für Schwarzscans.	JA

FAX

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
FAX-ROM-VERSION	Zeigt die ROM-Version der Faxeinheit an.	JA
AUFLÖSUNG	Zeigt die Einstellung für die Standardauflö- sung für eine Fax/Internet-Fax-Übertragung an.	JA
ORIGINALMODUS	Zeigt den Standard-Originalmodus für eine Fax/Internet-Fax-Übertragung an.	JA
BELICHTUNG	Zeigt die Einstellung für die Standardbelich- tung für eine Fax/Internet-Fax-Übertragung an.	JA
SENDETYP*1	Zeigt den Standardübertragungstyp an.	JA
RTI	Zeigt an, ob die RTI aktiviert oder deaktiviert ist.	JA
ECM ^{*1}	Zeigt an, ob der ECM aktiviert oder deakti- viert ist.	JA

FAX

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
ANFANGS-SETUP - MON.LAUTST.*1	Zeigt die Standardeinstellung für die Moni- torlautstärke an.	NEIN
ERSTINSTALLATIONEN - ABLSCHUSSTON LAUTSTÄRKE ^{*1}	Zeigt die Standardeinstellung für die Laut- stärke an.	NEIN
ERSTINSTALLATIONEN - EMPF-MODUS ^{*1}	Zeigt den Standard-Empfangsmodus an.	NEIN
ERSTINSTALLATIONEN - WÄHLTYP*1	Zeigt den Wähltyp für Leitung 1 an.	NEIN
ERSTINSTALLATIONEN - WÄHL(2 L.) ^{*2}	Zeigt den Wähltyp für Leitung 2 an.	NEIN
MOD LEIT-2 ^{*2}	Zeigt den Modus für Leitung 2 an.	NEIN
MOD LEIT-2 - START ^{*2}	Zeigt die Startzeit an, ab der Leitung 2 nur für den Empfang verwendet wird. Dies gilt nur, wenn NUR EMPFANG (ZEITGEBER) auf MOD LEIT-2 gesetzt ist.	NEIN
MOD LEIT-2 - ENDE ^{*2}	Zeigt die Endzeit an, bis zu der Leitung 2 nur für den Empfang verwendet wird. Dies gilt nur, wenn NUR EMPFANG (ZEITGEBER) auf MOD LEIT-2 gesetzt ist.	NEIN
DRUCKEN - KÜRZEN	Zeigt an, ob die Kürzungsfunktion aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
DRUCKEN - REDUKTION	Zeigt an, ob die Reduktions-Funktion akti- viert oder deaktiviert ist.	NEIN
DRUCKEN - BEIDSEITDR. ^{*1}	Zeigt an, ob der beidseitige Druck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
DRUCKEN - DREHSORT. ^{*1}	Zeigt an, ob die Drehsortierung aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
WIEDERHERST.SEND - GESPEICH.ZEIT ^{*1}	Zeigt an, wie viele Stunden ein Auftrag für die Wiederholung des Sendeversuchs gespeichert wird.	NEIN
WEITERLEITUNG EMPF. FAX - AGENT1 ^{*1}	Zeigt den Agententyp an, wenn die Weiter- leitung eines empfangenen Faxes registriert wird.	NEIN
WEITERLEITUNG EMPF. FAX - AGENT2 ^{*1}	Zeigt den Agententyp an, wenn die Weiter- leitung eines empfangenen Faxes registriert wird.	NEIN

*1. Diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.
*2. Die Einstellungen werden nur angezeigt, wenn die optionale Faxeinheit und die optionale Karte f
ür Leitung 2 installiert sind.

DATEI

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
WARTUNG	Zeigt an, ob die Speicherwartung aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
SPEICHERWARTUNG	Zeigt an, wie viele Tage die Daten im lokalen Ordner gespeichert werden. Die Einstellung wird nur angezeigt, wenn die Wartungsfunk- tion aktiviert ist.	NEIN

E-MAIL

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
GRÖSSE NACHRICHTENFRAGM. (KB)	Zeigt die Größe des Nachrichtenfragments einer E-Mail an.	NEIN
VON ADRESSE	Zeigt die E-Mail-Adresse des Absenders einer E-Mail an.	NEIN
VON NAME	Zeigt den Namen des Absenders einer E- Mail an.	NEIN
ANZ. WIEDERH.	Zeigt die Anzahl der Sendewiederholungen einer E-Mail an.	NEIN
WIEDERH. INTERVAL	Zeigt den Abstand zwischen den Sendewie- derholungen einer E-Mail an.	NEIN

INTERNET-FAX

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
SEITENGRÖSSE FRAGMENT (KB)	Zeigt die Größe eines Nachrichtenfragments eines Internet-Faxes an.	NEIN
HAUPTTEXT SENDUNG	Zeigt an, ob die Haupttext-Sendung aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
VON ADRESSE	Zeigt die E-Mail-Adresse des Absenders eines Internet-Faxes an.	NEIN
VON NAME	Zeigt den Namen des Absenders eines Internet-Faxes an.	NEIN
WEITERLEITUNG EMPF. INTERNET-FAX - AGENT1	Zeigt den Agententyp an, wenn die Weiter- leitung eines empfangenen Internet-Faxes registriert wird.	NEIN
WEITERLEITUNG EMPF. INTERNET-FAX - AGENT2	Zeigt den Agententyp an, wenn die Weiter- leitung eines empfangenen Internet-Faxes registriert wird.	NEIN

INTERNET-FAX

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
ANZ. WIEDERH.	Zeigt die Anzahl der Sendewiederholungen eines Internetfax an.	NEIN
WIEDERH. INTERVAL	Zeigt den Abstand zwischen den Sendewie- derholungen eines Internetfax an.	NEIN

BERICHTEINTELLUNGEN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
JOURNAL - AUTOM.	Zeigt an, ob der automatische Journaldruck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
JOURNAL - SENDEJOURN.	Zeigt an, wie viele Übertragungen in einem Sendejournal ausgedruckt werden.	NEIN
JOURNAL - EMPF.JOURN.	Zeigt an, wie viele Übertragungen in einem Empfangsjournal ausgedruckt werden.	NEIN
KOMM. BERICHT - SPEICH.SEND	Zeigt die Bedingungen für den Druck eines gespeicherten Sendeberichts an.	NEIN
KOMM. BERICHT - DIREKT-SEND	Zeigt die Bedingungen für den Druck eines nicht gespeicherten Sendeberichts an.	NEIN
KOMM. BERICHT - MULTI-SEND	Zeigt die Bedingungen für den Druck eines Mehrfachübertragungsberichts an.	NEIN
KOMM. BERICHT - ABFRAGE ^{*1}	Zeigt die Bedingungen für den Druck eines Abruf-Berichts an.	NEIN
KOMM. BERICHT - VERM.SENDER ^{*1}	Zeigt die Bedingungen für den Druck eines Vermittlungssenderberichts an.	NEIN
KOMM. BERICHT - VERM.STAT.	Zeigt die Bedingungen für den Druck eines Vermittlungsstationsberichts an.	NEIN
KOMM. BERICHT - VERM.GGSTEL	Zeigt die Bedingungen für den Druck eines Berichts über die Vermittlungsgegenstellen an.	NEIN
EMPFÄNGERLISTE - LOKAL	Zeigt an, ob eine Empfängerliste gedruckt wird, nachdem ein Dokument für eine Mail- box auf dem Gerät reserviert wurde.	NEIN
EMPFÄNGERLISTE - GEGENST.	Zeigt an, ob eine Empfängerliste gedruckt wird, nachdem ein Dokument von einer Gegenstelle für eine Mailbox auf dem Gerät reserviert wurde.	NEIN

BERICHTEINTELLUNGEN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
EMPFÄNGERLISTE - VERM.STAT.	Zeigt an, ob eine Empfängerliste gedruckt wird, nachdem eine Relais-Übertragung von einer Gegenstelle als Relais-Hub empfan- gen wurde.	NEIN

*1. Diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn die optionale Faxeinheit installiert ist.

DRUCKER/E-FILING

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
PAPIERQUELLE AUTOMATISCH WECHSELN	Zeigt, ob der automatische Einzugswechsel ein- oder ausgeschaltet ist.	NEIN
UNTERSCHIEDLICHE PAPIERAUSRICH- TUNG	Zeigt an, ob die Funktion für unterschied- liche Papierausrichtung ein- oder aus- geschaltet ist.	NEIN
DRUCK BEI KLAMMERMANGEL ANHALTEN	Zeigt an, ob der Druck bei Klammermangel gestoppt wird.	NEIN

WLAN-EINSTELLUNGEN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
WIRELESS LAN	Zeigt an, ob die Wireless-LAN-Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN

Hinweis

WLAN-Einstellungen werden nur angezeigt, wenn der optionale WLAN-Modul installiert ist.

BLUETOOTH EINSTELLUNGEN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
BLUETOOTH	Zeigt an, ob die Bluetooth-Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
BLUETOOTH NAME	Zeigt den Bluetooth-Namen des Gerätes an.	NEIN
GERÄTEADRESSE	Zeigt die Adresse des Geräts an.	NEIN
SUCHE ERLAUBEN	Zeigt an, ob die Suchfunktion aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
SICHERHEIT	Zeigt an, ob die Sicherheitsfunktion aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
ERFORDERLICHE PIN	Zeigt die PIN an.	NEIN

BLUETOOTH EINSTELLUNGEN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
DATENVERSCHLÜSSELUNG	Zeigt an, ob die Datenverschlüsselung akti- viert oder deaktiviert ist.	NEIN

Hinweis

BLUETOOTH-Einstellungen werden nur angezeigt, wenn das optionale BLUETOOTH-Modul installiert ist.

NETZWERKEINSTELLUNG - ALLGEMEIN

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
ALLGEMEIN - ETHER GESCHW. DUPLEX MODUS	Zeigt die Einstellung der Ethernet-Bitrate an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNG - NETZWERK - TCP/IP

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
ADRESSMODUS	Zeigt den TCP/IP-Adressmodus an.	NEIN
IP ADRESSE	Zeigt die IP-Adresse des Geräts an.	NEIN
SUBNETMASKE	Zeigt die Subnet-Maske des Geräts an.	NEIN
STANDARD GATEWAY	Zeigt die Standard-Gateway-Adresse des Geräts an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERK - IPv6

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
IPv6 AKTIVIEREN	Zeigt an, ob das IPv6-Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
ADRESSMODUS	Zeigt den IPv6-Adressmodus an.	NEIN
LINK LOCAL ADRESSE	Zeigt die Link Local Adresse des Geräts an.	NEIN
IP ADRESSE	Zeigt die IPv6 Adresse des Geräts an.	NEIN
PREFIX LÄNGE	Zeigt die Prefix-Länge der IPv6 Adresse des Geräts an.	NEIN
STANDARD GATEWAY	Zeigt die Standard-Gateway-Adresse des Geräts an.	NEIN
DHCPv6 SERVER FÜR OPTIONEN VERWEN- DEN	Zeigt, ob optionale Informationen von einem DHCPv6 Server verwendet werden.	NEIN
STATELESS ADRESSE VERWENDEN	Zeigt an, ob die Stateless Adresse aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERK - IPv6

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
KONFIGURATION FÜR STATELESS HALTEN	Zeigt an, ob die Konfiguration der Stateless Adresse behalten werden soll.	NEIN
STATFULL FÜR IP ADRESSE (M FLAGS) VERWENDEN	Zeigt an, ob die statefull Verwendung (IP Adresse M Flags) aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
STATFULL FÜR OPTIONEN (O FLAGS) VER- WENDEN	Zeigt an, ob die statefull Verwendung (optio- nale Informationen O Flags) aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
IP ADRESSE1	IP-Adresse, Prefix-Länge und Default Gate-	NEIN
PREFIX LÄNGE1	way von Routern.	NEIN
DEFAULT GATEWAY1		NEIN
IP ADRESSE2		NEIN
PREFIX LÄNGE2		NEIN
DEFAULT GATEWAY2		NEIN
IP ADRESSE3		NEIN
PREFIX LÄNGE3		NEIN
DEFAULT GATEWAY3		NEIN
IP ADRESSE4		NEIN
PREFIX LÄNGE4		NEIN
DEFAULT GATEWAY4		NEIN
IP ADRESSE5		NEIN
PREFIX LÄNGE5		NEIN
DEFAULT GATEWAY5		NEIN
IP ADRESSE6		NEIN
PREFIX LÄNGE6	IP-Adresse, Prefix-Länge und Default Gate-	NEIN
DEFAULT GATEWAY6	way von Routern.	NEIN
IP ADRESSE7		NEIN
PREFIX LÄNGE7		NEIN
DEFAULT GATEWAY7		NEIN
STATFULL FÜR IP ADRESSE VERWENDEN	Zeigt an, ob die statefull Verwendung (IP Adresse) aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
STATFULL FÜR OPTIONEN VERWENDEN	Zeigt an, ob die statefull Verwendung (optio- nale Informationen) aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNG - NETZWERK - IPX/SPX

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
IPX/SPX AKTIVIEREN	Zeigt an, ob das IPX/SPX-Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
RAHMENTYP	Zeigt den zu wählenden Rahmentyp an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERK - APPLETALK

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
APPLE TALK AKTIVIEREN	Zeigt an, ob das AppleTalk-Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
GERÄTENAMEN	Zeigt den AppleTalk-Gerätenamen an.	NEIN
GEWÜNSCHTE ZONE	Zeigt die AppleTalk-Zone an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNG - SITZUNG - LDAP-SITZUNG

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
LDAP AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der LDAP aktiviert oder deakti- viert ist.	NEIN
SSL AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der SSL aktiviert oder deakti- viert ist.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNG - SITZUNG - DNS-SITZUNG

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
DNS AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der DNS-Server aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
PRIMÄRE DNS-SERVERADRESSE	Zeigt die primäre DNS-Serveradresse an, sofern sie gesetzt wurde.	NEIN
SEKUNDÄRE DNS-SERVERADRESSE	Zeigt die sekundäre DNS-Serveradresse an, sofern sie gesetzt wurde.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNG - SITZUNG - DDNS-SITZUNG

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
DDNS AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der DDNS-Server aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
HOST NAME	Zeigt den Namen des Gerätes an.	NEIN
DOMAIN NAMEN	Zeigt den Domain-Namen des Gerätes an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNG - SITZUNG - SMB-SITZUNG

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
SMB SERVER-PROTOKOLL	Zeigt an, ob das SMB-Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
IPv6 AKTIVIEREN	Zeigt an, ob das IPv6-Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
NetBIOS-NAME	Zeigt den NetBIOS-Namen des Geräts an.	NEIN
LOGON	Zeigt die Logon-Einstellung an.	NEIN
WORKGROUP	Zeigt die Arbeitsgruppe des Geräts an.	NEIN
DOMAIN	Zeigt den Domain-Namen des Gerätes an.	NEIN
PRIMÄRER DOMAIN CONTROLLER	Zeigt die primäre Domain Controller- Adresse an, sofern sie gesetzt wurde.	NEIN
BACKUP DOMAIN CONTROLLER	Zeigt die Backup Domain Controller- Adresse an, sofern sie gesetzt wurde.	NEIN
GERÄTENAMEN	Zeigt den Gerätenamen für die Domain an, sofern er eingegeben wurde.	NEIN
PRIMÄRER WINS SERVER	Zeigt die primäre WINS-Serveradresse an, sofern sie gesetzt wurde.	NEIN
SEKUNDÄRER WINS SERVER	Zeigt die sekundäre WINS-Serveradresse an, sofern sie gesetzt wurde.	NEIN
SMB SIGNING FÜR SMB SERVER	Zeigt die Einstellung für SMB Signing des SMB Servers.	NEIN
SMB SIGNING FÜR SMB CLIENT	Zeigt die Einstellung für SMB Signing des SMB Clients.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNG - SITZUNG - NETWARE-SITZUNG

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
BINDERY AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der Bindery-Modus aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
NDS AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der NDS-Modus aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
KONTEXT	Zeigt den NDS-Kontext an.	NEIN
VERZEICHNISBAUM	Zeigt den NDS-Verzeichnisbaum an.	NEIN
SUCHE STAMM	Zeigt das NDS-Stammverzeichnis an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNG - SITZUNG - BONJOUR-SITZUNG

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
BONJOUR AKTIVIEREN	Zeigt an, ob Bonjour aktiviert oder deakti- viert ist.	NEIN
LINK-LOCAL HOST NAME	Zeigt den Link-Local Hostnamen des Gerä- tes für Bonjour an.	NEIN
SERVICE-NAME	Zeigt den Service-Namen des Gerätes für Bonjour an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - HTTP NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
HTTP-SERVER AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der HTTP-Netzwerkdienst akti- viert oder deaktiviert ist.	NEIN
PRIMÄRE ANSCHLUSSNUMMER	Zeigt die primäre Anschlussnummer für den HTTP-Netzwerkdienst an.	NEIN
SEKUNDÄRE ANSCHLUSSNUMMER	Zeigt die sekundäre Anschlussnummer für den HTTP-Netzwerkdienst an.	NEIN
SSL AKTIVIEREN	Zeigt an, ob SSL für den HTTP-Netzwerk- dienst aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
SSL ANSCHLUSSNUMMER	Zeigt die SSL-Anschlussnummer für den HTTP-Netzwerkdienst an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - SMTP CLIENT NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
SMTP-CLIENT AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der SMTP-Client aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
AUTHENTIFIZIERUNG	Zeigt an, ob die SMTP-Authentifizierungs aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
POP VOR SMTP	Zeigt an, ob POP vo SMTP aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
SMTP-SERVERADRESSE	Zeigt die IP-Adresse an, die dem SMTP- Server zugewiesen wurde.	NEIN
ANMELDENAME	Zeigt an, ob der Anmeldename für die SMTP-Authentifizierung verwendet wird.	NEIN
PORTNUMMER	Zeigt die Anschlussnummer an, die zum Senden von E-Mail- oder Internet-Fax- Nachrichten an den SMTP-Server verwen- det werden muss.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - SMTP CLIENT NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
SSL AKTIVIEREN	Zeigt an, ob SSL für den SMTP-Client aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - SMTP SERVER NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
SMTP-SERVER AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der SMTP-Server aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
PORTNUMMER	Zeigt die Anschlussnummer an, die für den Empfang von Internet-Fax-Nachrichten über das SMTP-Protokoll verwendet werden muss.	NEIN
OFFRAMP-GATEWAY AKTIV.	Zeigt an, ob das I-Fax-zu-Fax-Gateway akti- viert oder deaktiviert ist.	NEIN
OFFRAMP-SICHERHEIT AKTIV.	Zeigt an, ob die Offramp-Sicherheit aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
OFFRAMP-DRUCK AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der Offramp-Druck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
E-MAIL-ADRESSE	Zeigt die E-Mail-Adresse dieses Geräts an, wenn der SMTP-Server aktiviert und eine E- Mail-Adresse vergeben wurde.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - POP3 NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
POP3-CLIENT AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der POP3-Client aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
POP3-SERVER-ADRESSE	Zeigt die IP-Adresse des POP3-Servers an, sofern sie zugewiesen wurde.	NEIN
AUTHENTIFIZIERUNG	Zeigt an, ob die POP3-Authentifizierungs aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
TYP POP3-ANMELDUNG	Zeigt den POP3-Anmeldetyp an.	NEIN
KONTONAME	Zeigt den Namen des POP3-Kontos an, sofern er vergeben wurde.	NEIN
SCAN-RATE	Zeigt die Scan-Rate (in Minuten) für die Prü- fung des POP3-Servers auf neue Nachrich- ten an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - POP3 NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
PORTNUMMER	Zeigt die Anschlussnummer an, die für den Zugriff auf den POP3-Server verwendet werden muss.	NEIN
SSL AKTIVIEREN	Zeigt an, ob SSL für den POP3-Netzwerk- dienst aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
SSL ANSCHLUSSNUMMER	Zeigt die SSL-Anschlussnummer an, die für den Zugriff auf den POP3-Server verwendet werden muss.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - FTP CLIENT NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
DEFAULT PORT NUMBER (Standard- Anschlussnummer)	Zeigt die Standard-Anschlussnummer an, die zum Speichern eines Dokuments im Netzwerkordner mithilfe des FTP-Protokolls verwendet werden muss.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - FTP SERVER NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
FTP-SERVER AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der FTP-Serverdienst aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
DEFAULT PORT NUMBER (Standard- Anschlussnummer)	Zeigt die Anschlussnummer an, die für den FTP-Empfang verwendet wird.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - SNMP NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
SNMP AKTIVIEREN	Zeigt an, ob SNMP aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
LESERKREIS	Zeigt den Namen des Leserkreises an.	NEIN
AUTHENTIFIZIERUNGSFALLE AKT.	Zeigt an, ob die Authentifizierungs-Trap aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
HINWEIS-TRAP AKTIVIEREN	Zeigt an, ob die Hinweis-Trap aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
IP-TRAP ADRESSE1-10	Zeigt die IP-Adressen an, die für die IP- Trap-Adressen 1 bis 10 festgelegt wurde.	NEIN
IP-TRAP-KREIS	Zeigt den Namen des IP-Trap-Kreises an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - SNMP NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
IPX TRAP ADRESSE	Zeigt die IPX Trap-Aadresse an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - SNTP-NETZWERKDIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
SNTP AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der SNTP aktiviert oder deakti- viert ist.	NEIN
PRIMÄRE SNTP ADRESSE	Zeigt die primäre SNTP-Serveradresse an, sofern sie gesetzt wurde.	NEIN
SEKUNDÄRE SNTP ADRESSE	Zeigt die sekundäre SNTP-Serveradresse an, sofern sie gesetzt wurde.	NEIN
SCAN-RATE	Zeigt die Scan-Rate für die Prüfung des SNTP-Servers an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - NETZWERKDIENST - DPWS DIENST

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
FRIENDLY NAME	Zeigt den Namen des Geräts an.	NEIN
DRUCK AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der DPWS-Druck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
DRUCKERNAME	Zeigt den Druckernamen des Geräts an.	NEIN
DRUVCKERINFORMATION	Zeigt Druckerinformationen des Geräts an.	NEIN
SCANNEN AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der DPWS-Scan aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
SCANNER-NAME	Zeigt den Scanner-Namen des Geräts an.	NEIN
SCANNERINFORMATION	Zeigt Scannerinformationen des Geräts an.	NEIN
SICHERHEIT	Zeigt an, ob die DPWS-Sicherheitsfunktion aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - DRUCKDIENST - LPD-DRUCK

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
LPD AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der LPR-Druck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
PORTNUMMER	Zeigt die Anschlussnummer an, die für den LPR-Druck verwendet werden soll.	NEIN
BANNER	Zeigt an, ob das Banner bei jedem LPR- Druckauftrag ausgedruckt wird.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - DRUCKDIENST - IPP-DRUCK

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
IPP AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der IPP-Druck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
PORT80 AKTIVIEREN	Zeigt an, ob Port80 für den IPP-Druck ver- wendet wird.	NEIN
PORTNUMMER	Zeigt die Anschlussnummer an, die für den IPP-Druck verwendet werden muss.	NEIN
URL	Zeigt den URL für den IPP-Druck an.	NEIN
ADMINISTRATOR NAME	Zeigt den Benutzernamen des Administra- tors an.	NEIN
AUTHENTIFIZIERUNG	Zeigt an, ob die Authentifizierung für IPP- Druck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
BENUTZERNAME	Zeigt den Benutzernamen für die Authentifi- zierung an.	NEIN
SSL AKTIVIEREN	Zeigt an, ob SSL für IPP-Druck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
SSL ANSCHLUSSNUMMER	Zeigt die SSL-Anschlussnummer an, die für den IPP-Druck verwendet werden muss.	NEIN
SSL URL	Zeigt den SSL-URL für den IPP-Druck an.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - DRUCKDIENST - FTP-DRUCK

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
FTP-DRUCK AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der FTP-Druck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN
BENUTZERNAMEN DRUCKEN	Zeigt den Benutzernamen für den FTP- Druck an.	NEIN
KENNWORT DRUCKEN	Zeigt das Kennwort für den FTP-Druck an.	NEIN
PORTNUMMER	Zeigt die Anschlussnummer an, die für den FTP-Druck verwendet werden muss.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - DRUCKDIENST - RAW TCP-DRUCK

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
RAW TCP AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der Raw TCP-Druck aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - DRUCKDIENST - RAW TCP-DRUCK

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
PORTNUMMER	Zeigt die Anschlussnummer an, die für den Raw TCP-Druck verwendet werden muss.	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - DRUCKDIENST - NETWARE-DRUCK

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
ANMELDENAME	Zeigt den Login-Namen für den NetWare- Dateiserver an.	NEIN
KENNWORT	Zeigt das Kennwort für den NetWare-Dateiserver an.	NEIN
WARTESCHLANGEN-SCAN-RATE	Zeigt an, wie oft das Gerät die Warte- schlange auf dem NetWare-Dateiserver durchsucht (in Sekunden).	NEIN

NETZWERKEINSTELLUNGEN - DRUCK- UND BENACHRICHTIGUNGSDIENST - E-MAIL-DRUCK

Funktion	Beschreibung	Benut- zer
KOPFZEILENDRUCK AKTIVIEREN	Zeigt an, ob die Kopfzeile beim E-Mail-Druck ausgegeben wird.	NEIN
HAUPTTEXTDRUCK AKTIVIEREN	Zeigt an, ob der Haupttext beim E-Mail- Druck ausgegeben wird.	NEIN
MAXIMALER E-MAIL DRUCK	Zeigt die maximale Anzahl Seiten, die von einer empfangenen E-Mail gedruckt werden.	NEIN
E-MAIL-FEHLERDRUCK AKTIV.	Zeigt an, ob ein E-Mail-Fehlerbericht gedruckt wird.	NEIN
E-MAIL-FEHLERÜBERTRAG. AKT.	Zeigt an, ob ein E-Mail-Fehlerbericht gesen- det wird.	NEIN
E-MAIL FEHLER B. ADRESSÜBERTR.	Zeigt die E-Mail-Adresse an, an die eine E- Mail-Fehlermeldung gegebenenfalls gesen- det wird.	NEIN
TEILW. E-MAIL-ADRESSE AKTIV.	Zeigt an, ob das Gerät den Druck eines E- Mail-Auftrags gestattet, der nur teilweise empfangen wurde.	NEIN
TEILW. WARTEZEIT	Zeigt an, wie lange (in Sekunden) das Gerät auf den Empfang von Daten eines teilweise empfangenen Auftrags wartet, bevor es den Auftrag druckt.	NEIN
MDN ANTWORT	Zeigt an, ob die MDN-Antwort aktiviert oder deaktiviert ist.	NEIN

PS3-Fontliste

Ausgabebeispiel der PS3-Fontliste

	тосшівл	o-STUDIO151c Sorios
	IUJNIDA	
		Internal PS Font List Page: 1
1	albortueMT-Light	The guick brown for jump over the law dog
2	AlbertueMT	The quick brown fox jump over the lazy dog
ñ	AlbertugMT_Ttalic	The quick brown for jump over the lazy dog
4	AntiqueOlive-Roman	The quick brown fox jump over the lazy dog
5	AntiqueOlive-Italic	The quick brown fox jump over the lazy dog
6	AntiqueOlive-Bold	The quick brown fox jump over the lazy dog
7	AntimueOlive-Compact	The quick brown fox jump over the jazy dog
8	Apple-Chancery	The avick brown fox jumn over the lazy doa
9	ArialMT	The quick brown fox jump over the lazy dog
10	Arial-ItalicMTP	The quick brown fox jump over the lazy dog
11	Arial-BoldMT	The quick brown fox jump over the lazy dog
12	Arial-BoldItalicMT	The guick brown fox jump over the lazy dog
13	AvantGarde-Book	The aulck brown fox jump over the lazy dog
14	AvantGarde-BookOblime.	The dulck brown fox lump over the lazy dog
15	AvantGarde~Demi	The quick brown fox jump over the lazy dog
16	AvantGarde-DemiOblique	The quick brown fox jump over the lazy dog
17	Bodoni	The quick brown fox jump over the lazy dog
18	Bodoni-Italic	The quick brown fox jump over the lazy dog
19	Bodoni-Bold	The quick brown fox jump over the lazy dog
20	Bodoni-BoldItalic	The quick brown fox jump over the lazy dog
21	Bodoni-Poster	The quick brown fox jump over the lazy dog
22	Bodoni-PosterCompressed	The unick brown fox jump over the lazy dog
23	Bookman-Light	The quick brown fox jump over the lazy dog
24	Bookman-LightItalic	The autck brown fox jump over the lazy dog
25	Bookman-Demi	The quick brown fox jump over the lazy dog
26	Bookman-DemiItalic	The quick brown fox jump over the lazy dog
27	Candid	
28	Chicago	The quick brown fox jump over the lazy dog
29	Clarendon-Light	The quick brown fox jump over the lazy dog
30	Clarendon	The quick brown fox jump over the lazy dog
31	Clarendon-Bold	The quick brown fox jump over the lazy dog
32	CooperBlack	The quick brown fox jump over the lazy dog
33	CooperBlack-Italic	The quick brown fox jump over the lazy dog
34	Copperplate-ThirtyTwoBC	THE QUICK BROWN FOX JUMP OVER THE LAZY DOG
35	Copperplate-ThirtyThreeBC	THE QUICK BROWN FOX JUMP OVER THE LAXY DOG
36	Coronet-Regular	The quick brown for jump over the lazy dog
37	Courier	The quick brown fox jump over the lazy dog
38	Courier-Oblique	The quick brown fox jump over the lazy dog
39	Courier-Bold	The quick brown fox jump over the lazy dog
40	Courier-BoldOblique	The quick brown fox jump over the lazy dog
41	Eurostile	The quick brown fox jump over the lazy dog
42	Eurostile-Bold	The quick brown fox jump over the lazy dog
43	Eurostile-ExtendedTwo	I NE QUICK DROWN TOX JUMP OVER THE IAZY dug
44	Eurostile-BoldExtendedTwo	The might become for immediate the lage day
45	Geneva	The quick prown tox jump over the razy doub
46	GillSans-Light	The quick brown fox jump over the part
47	Gillans-LightItalic	The quick brown fox juli interest of the second s
48	Gillans Thelie	
49	Gilisans-italic	

٦

PCL-Fontliste

Ausgabebeispiel der PCL-Fontliste

e-STUDIO451c Series TOSHIBA Internal PCL Font List Page:1 The quick brown fox jump over the lazy dog The quick brown fox jump over the lazy dog 1 Courier Medium 2 CG-Times 3 CG-Times Bold The quick brown fox jump over the lazy dog CG-Times Italic 4 The quick brown fox jump over the lazy dog 5 CG-Times Bold Italic The quick brown fox jump over the lazy dog CG Omega The quick brown fox jump over the lazy dog 6 CG Omega Bold 7 The quick brown fox jump over the lazy dog 8 CG Omega Italic The quick brown fox jump over the lazy dog The quick brown fox jump over the lazy dog 9 CG Omega Bold Italic 10 Coronet The quick brown fox jump over the lazy dog Clarendon Condensed The quick brown fox jump over the lazy dog 11 12 Univers Medium The quick brown fox jump over the lazy dog 13 Univers Bold The quick brown fox jump over the lazy dog Univers Italic The quick brown fox jump over the lazy dog 14 Univers Bold Italic The quick brown fox jump over the lazy dog 15 The quick brown fox jump over the lazy dog Univers Medium Condensed 16 17 Univers Condensed Bold The quick brown fox jump over the lazy dog Univers Medium Condensed Italic The quick brown fox jump over the lazy dog 18 Univers Condensed Bold Italic The quick brown fox jump over the lazy dog The quick brown fox jump over the lazy dog 19 20 Antique Olive 21 Antique Olive Bold The quick brown fox jump over the lazy dog The quick brown fox jump over the lazy dog 22 Antique Olive Italic 23 Garamond Antiqua The quick brown fox jump over the lazy dog Garamond Halbfett 24 The quick brown fox jump over the lazy dog 25 Garamond Kursiv The quick brown fox jump over the lazy dog The quick brown fox jump over the lazy dog 26 Garamond Kursiv Halbfett Marigold The quick brown fox junp over the lazy dig 27 The quick brown fox jump over the lazy dog Albertus Medium 28 The quick brown fox jump over the lazy dog 29 Albertus Extra Bold Arial 30 The quick brown fox jump over the lazy dog The quick brown fox jump over the lazy dog Arial Bold 31 The quick brown fox jump over the lazy dog Arial Italic 32 Arial Bold Italic The quick brown fox jump over the lazy dog 33 Times New Roman The quick brown fox jump over the lazy dog 34 The quick brown fox jump over the lazy dog Times New Roman Bold 35 The quick brown fox jump over the lazy dog 36 Times New Roman Italic The quick brown fox jump over the lazy dog Times New Roman Bold Italic 37 The quick brown fox jump over the lazy dog Helvetica 38 The quick brown fox jump over the lazy dog 39 Helvetica-Bold The quick brown fox jump over the lazy dog Helvetica-Oblique 40 The quick brown fox jump over the lazy 41 Helvetica-BoldOblique The quick brown fox jump over the 42 Helvetica-Narrow 43 Helvetica-Narrow-Bold The quick brown fox 44 Helvetica-Narrow-Oblique The quick 45 Helvetica-Narrow-BoldOblique

-Dalatino-Roman

231

5

1.LISTE DER DRUCKFORMATE (Forts.)

INDEX

Numerics

1/2-SEITIEN SCAN	9	98
2	1	0

Α

Abfrage	198
Abt.	10
Abteilungscode	
aktivieren	55
alle Zähler zurücksetzen	56
BILDBEARBEITUNG	61
drucken	54
löschen	57 65
registrieren	58
Zähler zurücksetzen	00 67
Abteilungscodeliste	207
Abteilungscodes drucken	201 54
Abteilungsrogistriorung	04
Abteilungsverweltung), 00 -0 <i>EE</i>
Abteilungsverwaltung)Z, 55
Adteilungszahler	45
	116
ADMINISTRATOR	
ALLGEMEIN	115
	187
E-MAIL	188
FAX	172
INTERNET-FAX	190
kopieren	170
LISTEN/BERICHTE	195
NETZWERK	140
PDF SICHERHEIT	193
Administrator	113
Administratorkennwort	119
Adressbuch	102
Adressbuch bearbeiten	12
Adressbuchliste102	2, 208
Adressbuchregistrierung	9
Adressensuche	18, 28
Adressmenü	7
Adressmodus141. 142. 144	4. 146
Alle Bearenzungen	69
Alle Zähler zurücksetzen	
Alles löschen	
ANWENDERZERTIEIKAT	164
Anzeigesprache	76
AnnleTalk	156
	156
AppleTalk-Protokoll	156
	100
	, 99 20, 99
	09 :nini
AUTHENTIFIZIERUNGSCUDE ALS KE	ININ-

WORT VERWENDEN	
Auto-IP	140
AUTOM. DUPLEX-MODUS	170
AUTOM. LÖSCHEN	74
Autostromsparen	126
Autostromsparen, Modus	126

В

Beidseitiger Druck	182
Bekannte ID	16, 27, 33
BELICHTUNG	96
BELICHTUNG FÜR FARBE	94
BELICHTUNG FÜR SCHWARZ .	94
Benachrichtigung	117
Benutzer	
ALLGEMEIN	74
E-FILING	101
FAX	96
kopieren	94
Liste	102
SCANNEN	98
BENUTZERKENNWORT	193
Berechtigung	
ÄNDERN	193
Drucken	193
EXTRAHIEREN	193
ZUGRIFF	193
BERICHTSEINTELLUNGEN 1	95, 197, 200
BILDAUSRICHTUNG	94
BILDDRUCKMODUS	101
BINDERY AKTIVIEREN	152

D

Dateifreigabe deaktivieren	154
Datum und Uhrzeit	121
Datumsformat	
DHCP (IP Adresse)	147
DHCP (OPTIONEN)	146, 147
DHCP-Server	140
Direkt-Send	
Drehsortierung	
DREHUNG	
DRUCK BEI KLAMMERMANG	EL
ANHALTEN	171, 203
DRUCKER/E-FILING	
Druckerfreigabe deaktivieren .	
Druckzähler	40, 46
Duplex-Drucken	
Dynamisch	141
-	

INDEX

Е

ECM	
Einstellung, Fax-Erstinstal	lation175
E-MAIL	
E-MAIL-EMPFANG ÜBER	PRÜFEN 107
Empfängerliste	
Empfangsdruck	180, 181, 182, 184
Empfangsjournal	
EMPF-Modus	
Energiesparmodus	
Erstinstallationen	
ETHERNET	

F

FACHGRÖSSE	
FARBMODUS	94, 98
Faxkommunikation	51
Fax-Nr.	10
Faxnummer	173
Firma	
Fragmentierung	
Funktion	105, 202
Funktionsliste (Administrator)	
Funktionsliste (Benutzer)	105, 210

G

Gateway	144, 146
Gegenstelle	201
Geräte-Informationen	115
Gerätename	156
Gesamtzähler drucken	44
Gesamtzählerliste	206
Gewünschte Zone	156
Grupennummern	104
Gruppe	
bearbeiten	24
erstellen	21
löschen	31
suchen	33
Gruppe suchen	34
Gruppenmitglied prüfen	
Gruppenname	21, 25, 35
Gruppen-Nr bearbeiten	24
Gruppen-Nr Registrierung	21

Н

Haupttext	
HINTERGRUNDANPASSUNG	
HTTP	158
HTTP-Netzwerkdienst	158
HTTP-SERVER AKTIVIEREN .	159

I

ID sortieren	102
ID-Name	173
Invertierter Anzeigemodus	77
IP-Adresse	144, 146
IPv4	141, 142, 143
IPv6	145
IPv6-Protokoll	145, 146
IPX/SPX	149
IPX/SPX AKTIVIEREN	149
IPX/SPX-Protokoll	149

J

Journal	.195
JPEG KOMPRIMIERUNG	98

κ

KALIBRIERUNG	.88, 91, 132, 135
KALIBRIERUNG ANZEIGES	TUFE130
Kalibrierung für Drucke	90, 134
KASSETTE EINGESETZT	
Kein AUTO IP	142
KEIN LIMIT SCHWARZ	71
Kennwort einstellen	119
Komm. Bericht	197
KONFIGURATION	147
Kontakte	
bearbeiten	12
erfassen	9
löschen	14
suchen	16
Kontaktinformationen	116
Kontext	152
Kopie Kalibrierung	87, 131
Kürzen	
Kürzungsdruck	
5	

L

Lautstärke des Signals für das	
Übertragungsende	176
LDAP-Netzwerkdienst	162
LDAP-Protokoll	163
LeitAusw.	11
Leitung2 Nummer	173
Link Local Address	146
Liste	202
Liste der Gruppennummern	. 104, 209
LOGON	154
Lokal	201

Μ

MASTERKENNWORT	
MAXIMALE ANZAHL KOPIEN	170
Modus Leitung-2	177, 178
Modus, autom. löschen	74
Monitorlautstärke	176
Multi-Send	198

Ν

10
88, 190
189
102
152
154
151
151
02, 211
178
179

0

Originalmodus	96,	99
ORIGINALMODUS FÜR FARB		95
ORIGINALMODUS FÜR SCHWARZ		95

Ρ

PAPIERQUELLE AUTOMATISCH	
WECHSELN	171, 203
PAPIERSTAU BESEITIGUNG	139
PAPIERZUFUHR	94
PCL-Fontliste	202, 232
PING/TRACEROUTE	167
POP-UP	138
Prefix	
PRIMÄRE ANSCHLUSSNUMMER	159
PS3-Fontliste	202, 231
PWD	11

Q

Qual. Send	 11
Qual. Send	 11

R

Rahmentyp 1	49
Reduktion 1	81
Rotier. Erstell 1	83
RTI	97
Ruhemodus 1	28

S

Scannen in	E-Mail	1	88
Scanzähler		43,	49

SCHLAFMODUS	128
Schlüsselwort	10
SCHWELLENWERT	
Seitengröße aufteilen	191
SEKUNDÄRE ANSCHLUSSNUMME	R159
Sendebericht	197
Sendejournal	195, 196
Senden/Empfangen	178
SENDETYP	11, 96
SEP	11
Servicetelefonnummer	116
SID	11
SMB	153
SMB PROTOKOLL	154
SNMP-Leserkreis	163
Sommerzeit	122
Sonstige	163
SORTIERMODUS-PRIORITÄT	170
Speich.Send	198
Speicherwartung	187
Sprache ändern	76
SSL AKTIVIEREN	159
Standort	116
STATELESS ADRESSE	147
Statisch	144
Statische IP-Adresse	143
Sub	11
Subnet-Maske	144
SUCHE STAMM	152

т

TCP/IP-Protokoll (IPv4)	140
Terminal-ID	172
Testseitendruck	202
TONERKARTUSCHE ERSETZEN	79, 82
ТТІ	97

U

Übertragung des Haupttextes	192
Übertragungswiederholung	
Uhr	121
Umgekehrte Anzeige	77
UNTERSCHIEDLICHE	
PAPIERAUSRICHTUNG	171, 203

V

Verkleinerungsdruck	
Verm.Ggstel	199
Verm.Sender	199
Verm.Stat.	199, 201
Verschlüsselungsstufe	

INDEX

128bit RC4	
40bit RC4	
Verzeichnisbaum	152
VON ADRESSE	
VON NAME	
Vorname	
VORWORT	3

W

WÄHLTYP	176
Wähltyp (Leitung 2)	176
WIEDERHERSTELLUNG DER	
SENDUNG	185
WINS Primär	154
WINS Sekundär	154
Wöchentlicher Zeitgeber	124

Ζ

Zähler gesamt	40
Zähler zurücksetzen	67
Zählermenü	39



TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STRASSE 7 · D-41460 NEUSS TEL. +49(0)2131-12450, FAX +49(0)2131-1245402 WWW.TOSHIBA-EUROPE.COM/TEC

